**3536**- 4/21

-14/11

- 4123

-24|23

-24|27

-6|25

-26|25 -26|29

## **Teileliste**

Parts list Liste des pièces détachées Lista de piezas

Vorwort · Foreword · Avant-propos · Notas preliminares

Para la división de esta lista de piezas, véase "Contenido".

Salvo modificaciones técnicas. Edición 01.86

Los sínbolos clave ( , 2, 3, etc.) se hallan recopilados y explicados en el registro "0".

	Register Section Registre Registro
Erläuterungen Explanations Légende Explicaciones	0
Nähmaschine Sewing machine, type Pfaff 5483 Tête de machine Máquina de coser	1.1
Nähmaschine Sewing machine, type Pfaff 5487 Tête de machine Máquina de coser	1.2
Nähmaschine Sewing machine, type Pfaff 5487/5489 –900/71 Tête de machine Máquina de coser	1.3
Unterklasse zu Subclass 748/56 - 960/14 for Pfaff 5483 Sous-classe pour la Subclase para la	1.4
Unterklasse zu Subclass 910/04 for Pfaff 5483 Sous-classe pour la Subclase para la	1.5
Unterklasse zu Subclass 917/15 for Pfaff 5487 Sous-classe pour la Subclase para la	1.6
Nähwerkzeuge Sewing parts Organes de couture Organos de costura	2
Teile zum Nähaggregat Parts for sewing machine Pièces pour la machine à coudre Piezas para la máquina de coser (cabezal)	3
Pullereinrichtung Puller feed Puller à tête Puller	4
Obertransport-Verstelleinrichtung Top feed regulating device Régulateur de pied entraîneur Regulador del transportador superior	5

Inhalteithersicht - Contents	Table des		. Contanido
Inhalterinargiont (Lontants	· I adie des	maleres	CONTRIBUTE

•5

Register Section Registre Registro		
6	Konturen-Steuerschabione Contour control Guide-contours Guía para control de contornos	
7	Umlenkrolle und Halteklammer Deflection roller and holding clamp Galet de renvoi et pince-étoffe Rodillo de inversión y pinza sujetapiezas	
8	Stoffübergabestation Loading clamp Pince de chargement Puesto de carga	
9	Ausziehvorrichtung Pull-out device Tire-ouvrage Pinza tiratelas	
10	Sonderteile zur Unterklasse 14/11 Special parts for subcl14/11 Pièces spéciales pour ss-cl14/11 Piezas especiales para la subclase 14/11	
11	Riemenschutz Belt guard Garde-courroie Guardacorreas	
12	Träger zum Schaltpult Control panel bracket Support du pupitre de commande Soporte del cuadro de mandos	
13	Ölbehälter Oil reservoir Réservoir d'huile Depósito de aceite	
14	Leiste mit EVentile Rail with electronic valves Barre avec électro-vannes Regleta con electroválvulas	
15	Einschaltvorrichtung (Fußschalter) Engaging device (foot control) Dispositif d'enclenchement (pédale) Dispositivo de puesta en marcha (pedal)	
16	Gebläse mit Schieber Air-blast unit with slide Soufflerie avec tiroir de réglage Soplador con corredera	

## Inhaltsübersicht · Contents · Table des matières · Contenido

initialization Contents (22.5 act members)	
	Register Section Registre Registro
Abweisblech mit Walze	4-
Deflector with roller	17
Déflecteur avec rouleau	
Deflector con rodillo	
Platte mit Schlauchkupplungen	
Board with hose couplings	18
Plaque av. raccords de flexibles	110
Placa con conexiones para tubos flexibles	
Stapler mit Gestell vollständig	
Stacker and frame	140
Empileur complet, avec bâti	119
Apilador con bancada, completo	
Wartungseinheit	
Conditioning unit	20
Groupe de conditionnement de l'air comprimé	
Grupo acondicionador del aire comprimido	
Schmiermittel-Tabelle	21
Table of lubricants	171
Tableau des lubrifiants	
Tabla de lubricantes	
	·
	1

00-000 000-00	Hauptgruppenteil, bestehend aus: Gruppenteilen oder Gruppenteilen und Einzelteilen oder Gruppenteilen, Einzelteilen und Einzelteilen mit Ergänzung. (Siehe Einrahmungen auf den Bildseiten)
00-000 000-00	Gruppenteil, bestehend aus: Einzelteilen oder Einzelteilen und Einzelteilen mit Ergänzung. (Siehe Einrahmungen auf den Bildseiten)
00-000 000-00	Einzelteil mit Ergänzung (siehe Einrahmungen auf den Bildseiten) z.B. Stellring mit Schrauben, Nadelstange mit Befestigungsschraube zur Nadel, usw.
00-000 000-00	Einzelteil
	Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe separate Unterklassen-Ausstattung.
Ō	Unterklassenzugehörigkeit siehe separate Unterklassen-Ausstattung.
	Für Einnadelmaschinen
	Für Zweinadelmaschinen
2	Markierung (Punkte, Striche oder Zahl) bei Bestellung angeben.
3	Geklebt
4	Ausführungsart bei Bestellung angeben.
5	Nähmuster einsenden
6	Nadelstärke und Spitzenform bei Bestellung angeben.
8	Schneidlänge (5; 7 oder 9 mm) bei Bestellung angeben.
9	Schneidabstand
9/2	Schneidabstand bei Bestellung angeben.
10	Nadelabstand
10/2	Nadelabstand bei Bestellung angeben.
16/2	Auszackbreite (8; 12; 16 oder 20 mm) bei Bestellung angeben.
27/2	Eingeklammerte Zahl = Stärke in mm.
27/5	Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.
28	Sonderausführung
[30]	Frühere Ausführung, im Ersatzfall wieder bestellen.
30/1	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-171 283-91 und 91-172 958-91.
30/2	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-171 904-91
30/3	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91–174 142–11.
30/5	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91–171 465–91 und 91–171 744–05
30/6	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-028 955-15; 91-100 338-15; 91-174 033-05.
30/7	Frühere Ausführung, ersetzt durch neue Ausführung Nr. 91–171 283–91
30/8	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-171 948-92
31	Einzeln nicht austauschbar, im Ersatzfall vollständiges Aggregat (eingerahmte Teile) bestellen, oder zur Reparatur einsenden.
32	Beim Einbau dieses Teils wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie über- nommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.
35	Teil muß nach Einbau verstemmt werden.
40/1	Füllen mit Shell-Tellus 123, Bestellnummer
40/2	Tränken mit Shell-Tellus 123, Bestellnummer

40/3	Fetten mit Shell-Alvania 3, Bestellnummer
40/4	Fetten mit Shell-Retinax G, Bestellnummer
53/1	Stichlängenbegrenzung auf 3,5 mm.
53/2	Stichlängenbegrenzung auf 4,5 mm.
80/1	Für Schlauch mit 4 mm Innendurchmesser.
80/2	Für Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser.
90/1	Für Wechselstrom
90/2	Für Drehstrom
90/4	Verwendung nur bei 420 V, D, 50 Hz.
90/5	Zum Anschluß von Positionsgeber Quick B/T an Steuerkasten mit 4-poliger Buchse
90/6	Zum Anschluß von Positionsgeber Quick B/K an Steuerkasten mit 7-poliger Buchse.
90/7	Langsamnäheinrichtung abschaltbar.
90/8	In Verbindung mit Unterklasse -910/ Nr. <u>71-59 00-0310.</u>
90/9	Für Motoren mit 8-stelliger Typen-Nummer.
90/11	Für Elektronik-Stop-Motoren
90/12	Für Kupplungsmotoren
90/13	Für Hebel-Stop-Motoren
90/14	In Verbindung mit Unterklasse -900/ Nr. 91-172 069-91.
90/15	Zur Fadenspannung Nr. 91-170 275-91
90/16	x-Wert = Dicke in mm, bei Bestellung angeben.
90/17	In Verbindung mit Unterklasse -910/ Nr. 71-59 00-0237.
90/18	In Verbindung mit Unterklasse -911/ Nr. 91-169 733-91
90/19	Für Messer rechts der Nadel.
90/20	Für Messer mitte der Nadel.
90/21	Für Messer links der Nadel.
90/22	Wartungseinheit -925/ erforderlich.
90/23	Für Gußgestelle
90/24	Für Blechprofilgestelle
94/1	Bei Bestellung angeben: Kabel zu Nr. 91-090 988-91.
94/2	Bei Bestellung angeben: Kabel zu Nr. 91-095 829-91.
94/3	Bei Bestellung angeben: Kabellänge und Kabel zu Nr. 91-091 635-91.
94/4	Bei Bestellung angeben: Kabellänge und Kabel zu Nr. 91-095 362-91.
94/5	Bei Bestellung angeben: Kabellänge und Kabel zu Nr. 91-096 747-91.
94/6	Bei Bestellung angeben: Kabel zu Nr. 91-095 837-91.
94/7	Bei Bestellung angeben: Kabel zu Nr. <u>95-638 759-91.</u>
94/8	Bei Bestellung angeben: Kabel zu Nr. 91-090 173-91.
94/9	Bei Bestellung angeben: Kabel zu Nr. 95-638 706-91.
94/10	Bei Bestellung angeben: Kabel zu Nr. 95-638 709-91.
96	Länge angeben
96/1	Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser, bei Bestellung Länge angeben.
96/2	Schlauch mit 4 mm Innendurchmesser, bei Bestellung Länge angeben.
97/1	Die sonstigen Teile wie Pfaff 5483-814/01 Einnadelmaschine.

Die sonstigen Teile wie Pfaff 5483-814/01 Zweinadelmaschine.

00-000 000-00	Assembly, consisting of: sub-assemblies or sub-assemblies and component parts or sub-assemblies, component parts and component plus complementary parts.
	(See the framed-in sections on the illustration pages).
00-000 000-00	Sub-assembly, consisting of: component parts or component parts and component plus complementary parts. (See the framed-in sections on the illustration pages).
<u> </u>	Component part with complementary parts (see the framed-in sections on the illustration pages), e.g. collar with screws, needle bar with needle set screw, etc.
00-000 000-0 <b>0</b>	Component part
	Subclass-dependent, for part number see subclass listing.
0	To determine subclass see subclass listing.
	For single-needle machines.
	For two-needle machines.
2	Marking (dots, strokes or numbers) to be stated on order.
3	Part cemented
4	Model to be stated on order.
5	Submit sewing sample.
6	Needle size and style of point to be stated on order.
8	Blade width (5; 7 or 9 mm).
9	Trimming margin
9/2	Trimming margin, to be stated on order.
10	Needle gauge
10/2	Needle gauge, to be stated on order.
16/2	Pinking margin (8; 12; 16 or 20 mm) to be stated on order.
27/2	Number in parentheses = thickness in mm.
27/5	Number in parentheses = length in mm.
28	Special version
30	Earlier version, to be re-ordered for replacement purposes.
30/1	Earlier version, replaced by Nos. 91–171 283–91 and 91–172 958–91.
30/2	Earlier version, replaced by No. 91–171 904–91
30/3	Earlier version, replaced by No. 91-174 142-11.
30/5	Earlier version, replaced by Nos. 91-171 465-91 and 91-171 744-05 (see page 25).
30/6	Earlier version, replaced by Nos. 91-028 955-15; 91-100 338-15; 91-174 033-05.
30/7	Earlier version, replaced by new version No. 91-171 283-91
30/8	Earlier version, replaced by No. 91-171 948-92
31	Cannot be exchanged singly; if defective, order complete assembly (boxed-in parts) or return same for repair.
32	For the fitting of this part no guarantee is accepted for accuracy of tolerance with the corresponding part. It is advisable to order a complete assembly.
35	End of part has to be flattened out after assembly.
40/1	Top up with Shell-Tellus 123, Ordering No.
40/2	Soak with Shell-Tellus 123, Ordering No.

40/3	Grease with Shell-Alvania 3, Ordering No.
40/4	Grease with Shell Retinax G, Ordering No.
53/1	Limiting the stitch length to 3.5 mm.
53/2	Limiting the stitch length to 4.5 mm.
80/1	For tube with 4 mm inside diameter.
80/2	For tube with 6 mm inside diameter.
90/1	For single-phase A.C.
90/2	For three-phase A.C.
90/4	To be used on 420-volt, 50-cycle, three-phase A.C. only.
90/5	For connecting Quick synchronizer B/T to control box, with 4-pin plug.
90/6	For connecting Quick synchronizer B/K to control box, with 7-pin plug.
90/7	Inching device disengageable
90/8	In conjunction with subclass -910/ No. <u>71-59 00-0310.</u>
90/9	For motors with 8-digit model number.
90/11	For electronic Stop motors.
90/12	For clutch motors.
90/13	For lever-operated Stop motors.
90/14	In conjunction with subclass -900/ No. <u>91-172 069-91.</u>
90/15	For thread tension No. <u>91–170 275–91</u>
90/16	x-suffix = Thickness in mm, to be stated on order.
90/17	In conjunction with subclass -910/ No. 71-59 00-0237.
90/18	In conjunction with subclass -911/ No. 91-169 733-91
90/19	For knife set to the right of the needle.
90/20	For knife set opposite the needle.
90/21	For knife set to the left of the needle.
90/22	Conditioning unit -925/ required.
90/23	For cast-iron stand
90/24	For tubular-steel stand
94/1	To be specified on order: Lead for No. 91-090 988-91.
94/2	To be specified on order: Lead for No. 91-095 829-91.
94/3	To be specified on order: Length of lead and lead for No. 91-091 635-91.
94/4	To be specified on order: Length of lead and lead for No. 91-095 362-91.
94/5	To be specified on order: Length of lead and lead for No. 91-096 747-91.
94/6	To be specified on order: Lead for No. 91-095 837-91.
94/7	To be specified on order: Lead for No. 95-638 759-91.
94/8	To be specified on order: Lead for No. 91-090 173-91.
94/9	To be specified on order: Lead for No. 95-638 706-91.
94/10	To be specified on order: Lead for No. 95-638 709-91.
96	State length
96/1	Tube with 6 mm inside dia; state length on order.
96/2	Tube with 4 mm inside dia; state length on order.
97/1	For standard parts, please refer to the Pfaff 5483-814/01 single-needle mach

For standard parts, please refer to the Pfaff 5483-814/01 two-needle machine.

00-000 000-00	Groupe principal de pièces, comprenant: des groupes de pièces ou des groupes de pièces et des pièces détachées ou des groupes de pièces, des pièces détachées et des pièces détachées et des pièces détachées avec des pièces complémentaires (Voir parties encadrées sur illustrations).
<u>00-000 000-00</u>	Groupe de pièces, comprenant: des pièces détachées ou des pièces détachées et des pièces détachées avec pièces complémentaires (Voir parties encadrées sur illustrations).
00-000 000-00	Pièce détachée avec pièces complémentaires (Voir parties encadrées sur illustrations). Par exemple, bague avec vis, barre à aiguille avec vis de fixation d'aiguille, etc.
00-000 000-00	Pièce détachée
	Fonction de la sous-classe, pour le numero de la pièce, voir équipement de sous-classes.
0	Appartenance de sous-classe, voir liste d'équipement de sous-classes.
	Pour machines à une aiguille.
	Pour machines à deux aiguille.
2	Préciser les repères (points, traits ou chiffres) à la commande.
3	Pièce collée
4	Préciser la version à la commande.
5	Joindre échantillons de couture.
6	Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.
8	Longueur de coupe (5; 7 ou 9 mm) à préciser à la commande.
9	Distance de coupe
9/2	Distance de coupe à préciser à la commande.
10	Ecartement des aiguilles
10/2	Ecartement des aiguilles à préciser à la commande.
16/2	Profondeur de crantage (8; 12; 16 ou 20 mm) à préciser à la commande.
27/2	Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm.
27/5	Chiffre entre parenthèses = longueur en mm.
28	Version spéciale
30	Ancienne version, à commander à nouveau pour échange.
30/1	Ancienne version, remplacée par les nºs 91-171 283-91 et 91-172 958-91.
30/2	Ancienne version, remplacée par n° 91-171 904-91
30/3	Ancienne version, remplacée par n° 91-174 142-11.
30/5	Ancienne version, remplacée par les nºs 91-171 465-91 et 91-171 744-05
30/6	Ancienne version, remplacée par les nºs 91-028 955-15; 91-100 338-15; 91-174 033-05.
30/7	Ancienne version, remplacée par la nouvelle version n° 91-171 283-91
30/8	Ancienne version, remplacée par n° 91-171 948-92
[31]	Pièces seules non interchangeables, si nécessaire, commander élément complet (encadré) ou le renvoyer pour réparation.
32	Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante, il est indiqué de commander un mécanisme complet.
35	Mater l'extrémité de la pièce après l'assemblage.
40/1	Remplir avec de l'huile Shell-Tellus 123: n° de commande
40/2	Imbiber avec de l'huile Shell-Tellus 123: n° de commande

40/3	Graisser avec de la graisse Shell-Alvania-3: n° de commande
40/4	Graisser avec de la graisse Shell-Retinax-G: n° de commande
53/1	Limiter la longueur du point à 3,5 mm.
53/2	Limiter la longueur du point à 4,5 mm.
80/1	Pour tuyau de 4 mm de diamètre intérieur.
80/2	Pour tuyau de 6 mm de diamètre intérieur.
90/1	Pour du courant alternatif.
90/2	Pour du courant triphasé.
90/4	Uniquement pour du 420 V triphasé, 50 Hz.
90/5	Pour raccorder le synchronisateur Quick B/T sur la boite de contrôle avec prise à 4 pôles.
90/6	Pour raccorder le synchronisateur Quick B/K sur la boite de contrôle avec prise à 7 pôles.
90/7	Réducteur de vitesse débrayable.
90/8	En liaison avec la sous-classe -910/ n° 71-59 00-0310.
90/9	Pour moteurs avec numéro de modèle à 8 chiffres.
90/11	Pour moteurs Stop électroniques.
90/12	Pour moteurs-transmetteurs.
90/13	Pour moteurs Stop à levier.
90/14	En liaison avec la sous-classe -900/ n° 91-172 069-91.
90/15	Pour tension de fil n° 91-170 275-91
90/16	Valeur x = épaisseur en mm, indiquer à la commande.
90/17	En liaison avec la sous-classe -910/ n° 71-59 00-0237.
90/18	En liaison avec la sous-classe -911/ n° 91-169 733-91
90/19	Pour couteau à droite de l'aiguille.
90/20	Pour couteau derrière l'aiguille.
90/21	Pour couteau à gauche de l'aiguille.
90/22	Groupe de conditionnement de l'air comprimé -925/ nécessaire.
90/23	Pour bâtis-fonte
90/24	Pour bâtis-tube acier
94/1	A préciser à la commande: fil pour n° 91-090 988-91.
94/2	A préciser à la commande: fil pour n° 91-095 829-91.
94/3	A préciser à la commande: longueur du fil et fil pour n° 91-091 635-91.
94/4	A préciser à la commande: longueur du fil et fil pour n° 91-095 362-91.
94/5	A préciser à la commande: longueur du fil et fil pour n° 91-096 747-91.
94/6	A préciser à la commande: fil pour n° 91-095 837-91.
94/7	A préciser à la commande: fil pour n° 95-638 759-91.
94/8	A préciser à la commande: fil pour n° 91-090 173-91.
94/9	A préciser à la commande: fil pour n° 95-638 706-91.
94/10	A préciser à la commande: fil pour n° 95-638 709-91.
96	Préciser la longueur.
96/1	Tuyau de 6 mm de diamètre intérieur, préciser la longueur à la commande.
96/2	Tuyau de 4 mm de diamètre intérieur; préciser la longueur à la commande.
97/1	Les autres pièces sont les mêmes que celles de la Pfaff 5483-814/01, machine à une aiguille.

Les autres pièces sont les mêmes que celles de la Pfaff 5483-814/01, machine à deux aiguilles.

1	`
l	]
•	


<u>00-000 000-00</u>	Grupo principal de piezas, compuesto de: subgrupo de piezas o subgrupo de piezas y piezas individuales o subgrupo de piezas, piezas individuales y piezas complementarias (véase el índice numérico).
<u>00-000</u> 000 <u>-00</u>	Subgrupo de piezas, compuesto de: piezas individuales o piezas individuales y piezas complementarias (véase el índice numérico).
00-000 000-00	Pieza individual con pieza complementaria (véase indice numérico) Por ejemplo: anillo de ajuste con tornillo, barra de aguja con tornillo de fijación para la aguja, etc.
90- <del>0</del> 00 000-00	Pieza individual
	Dependientes de la subclase, para el № de pieza véase "Dotación de subclases".
Ō	Para saber a que subc. pertenece véase "Dotación de subclases".
	Para máquinas de aguja única.
	Para máquinas de dos agujas.
2	Señales (puntos, rayas o cifras), indiquense en los pedidos.
3	Pieza pegada
4	Indiquese el tipo en los pedidos.
5	Enviese muestra de costura.
6	Grosor de aguja y forma de la punta, indiquese en los pedidos.
8	Anchura de corte (5; 7 ó 9 mm), indíquese en los pedidos.
9	Margen de corte
9/2	Margen de corte, indiquese en los pedidos.
10	Distancia entre agujas
10/2	Indiquese en los pedidos la distancia entre agujas.
16/2	Profundidad de dentado (8; 12; 16 ó 20 mm) indíquese en los pedidos.
27/2	Cifra entre paréntesis = espesor en mm.
27/5	Cifra entre paréntesis = largura en mm.
28	Tipo especial
30	Tipo anterior, en caso de sustitución pidase de nuevo.
30/1	Tipo anterior, se sustituye por los Nº 91-171 283-91 y 91-172 958-91.
30/2	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-171 904-91
30/3	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-174 142-11.
30/5	Tipo anterior, se sustituye por los № 91–171 465–91 y 91–171 744–05 (véase la página 25).
30/6	Tipo anterior, se sustituye por los № 91–028 955–15; 91–100 338–15; 91–174 033–05.
30/7	Tipo anterior, se sustituye por el nuevo tipo № 91-171 283-91
30/8	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-171 948-92
31	No es recambiable individualmente, en caso de sustitución pidase el agregado completo (pieza enmarcada), o enviese para su reparación.
32	Al montar esta pieza no se asume garantia alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón se recomienda pedir el grupo completo.
35	La pieza tiene que ser calafateada después de montada.
40/1	Rellene con aceite Shell-Tellus 123, para el № de pedido
40/2	Empape con aceite Shell-Tellus 123, para el № de pedido

	$\cdot$
40/3	Engrase con grasa Shell-Alvania 3, para el № de pedido
40/4	Engrase con grasa Shell-Retinax G, para el № de pedido
53/1	Limitación del largo de puntada a 3,5 mm.
53/2	Limitación del largo de puntada a 4,5 mm.
80/1	Para tubo de plástico de 4 mm de diámetro interior.
80/2	Para tubo de plástico de 6 mm de diámetro interior.
90/1	Para corriente alterna.
90/2	Para corriente trifásica.
90/4	Para usar solamente con c. a. trifásica de 420 V, 50 Hz.
90/5	Para conectar el posicionador Quick B/T a la caja de mandos con enchufe de 4 polos.
90/6	Para conectar el posicionador Quick B/K a la caja de mandos con enchufe de 7 polos.
90/7	Dispositivo para costura lenta, desconectable.
90/8	En combinación con la subclase -910/ № <u>71-59 00-0310.</u>
90/9	Para motores con referencia de modelo 8 cifras.
90/11	Para motores stop electrónicos.
90/12	Para motores de embrague.
90/13	Para motores stop de palanca.
90/14	En combinación con la subclase -900/ № <u>91-172 069-91.</u>
90/15	Para tensión de hilo № 91-170 275-91
90/16	Valor x = largura en mm, indíquese en los pedidos.
90/17	En combinación con la subclase -910/ № <u>71-59 00-0237.</u>
90/18	En combinación con la subclase -911/ № 91-169 733-91
90/19	Para cuchilla a la derecha de la aguja.
90/20	Para cuchilla en el centro de la aguja.
90/21	Para cuchilla a la izquierda de la aguja.
90/22	Requiere grupo acondicionador del aire comprimido -925/
90/23	Para bancadas de fundición.
90/24	Para bancadas de chapa perfilada.
94/1	Indiquese en los pedidos: cable para el № <u>91-090 988-91</u> .
94/2	Indiquese en los pedidos: cable para el № 91-095 829-91.
94/3	Indiquese en los pedidos: largo del cable y cable para el № 91-091 635-91.
94/4	Indiquese en los pedidos: largo del cable y cable para el № <u>91-095 362-91.</u>
94/5	Indiquese en los pedidos: largo del cable y cable para el № 91-096 747-91.
94/6	Indiquese en los pedidos: cable para el № <u>91-095 837-91.</u>
94/7	Indiquese en los pedidos: cable para el № 95-638 759-91.
94/8	Indiques en los pedidos: cable para el № 91-090 173-91.
94/9	Indiques en los pedidos: cable para el № 95-638 706-91.
94/10	Indíques en los pedidos: cable para el № 95-638 709-91.
96	Indiquese la largura.
96/1	Tubo de 6 mm de diámetro interior; indíquese la largura.
96/2	Tubo de 4 mm de diámetro interior; indíquese la largura.
97/1	Las demás piezas iguales que las de la Pfaff 5483-814/01, máquina de aguja única.

Las demás piezas iguales que las de la Pfaff 5483-814/01, máquina de dos agujas.

Nähmaschine Sewing machine, type Tête de machine Máquina de coser

Pfaff 5483




00-000 000-00

00-000 000-00 00-000 000-00

siehe Register "0" see Section "0"


voir Registre "0" véase Registro "0"

siehe Register "0" see Section "0"




00-000 000-00 00-000 00-000 00-000


00-000 000-00





00-000 000-00 00-000 000-00 00-000 000-00


siehe Register "0" see Section "0"



















and the second












Nähmaschine Sewing machine, type Tête de machine Máquina de coser


Pfaff 5487


Nähmaschine Sewing machine, type Tête de machine Máquina de coser


Pfaff 5487




siehe Register "0" see Section "0"












April 22 State Control of the Contro





00-000 000-00 00-000 000-00 00-000 000-00


siehe Register "0" see Section "0"















00-000 000-00 00-000 00-000 000-00


siehe Register "0" see Section "0"
















Nähmaschine Sewing machine, type Tête de machine Máquina de coser

Pfaff 5487/5489




voir Registre "0" véase Registro "0"


siehe Register "0" see Section "0"



00-000 000-00 00-000 00-000 00-000

00-000 000-00






A exercise section of the section of


00-000 000-00 00-000 00-000 000-00


siehe Register "0" see Section "0"





00-000 000-00 00-000 00-000 00-000

siehe Register "0" see Section "0"













00-000 000-00 00-000 00-000 000-00


siene Register "0" see Section "0"















00-000 000-00 00-00 00-00 00-00


siehe Register "0" see Section "0"











 $|\rho_{ij}\rangle = e^{i\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} |\rho_{ij}\rangle |\rho_{ij}\rangle |\rho_{ij}\rangle |\rho_{ij}\rangle = e^{i\frac{\pi}{2}} |\rho_{ij}\rangle |\rho_{ij}\rangle$ 

00-000 000-00


00-000 000-00

00-000 000-00


siehe Register "0" see Section "0"

748/56 - 960/14

zu for Pfaff 5483 pour la para la





	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestelfnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	1.4
~	1	91-177 147-45	Führung Guide Guide Guia				
	2	11-130 239-15	Zylinderschraube M5 x 20 Cheese-head screw, M5 x 20 Vis à tête cyl. M5 x 20 Tornillo cilindrico M5 x 20				
	3	91-177 148-05	Stange Bar Barre Barra				
	4	91-177 149-15	Winkel Bracket Equerre Pieza angular				
	5	11-186 962-15	Flachkopfschraube M6 x 4 Flat-head screw M6 x 4 Vis à tête conique M6 x 4 Tornillo de cabeza plana M6 x 4				
	6	91-177 150-15	Halter F. Messer Knife holder Support de couteau Soporte para la cuchilla				
	7	11-130 227-15	Zylinderschraube M5 x 12 Cheese-head screw, M5 x 12 Vis à tête cyl. M5 x 12 Tornillo cilíndrico M5 x 12				
	8	91-177 152-05	Messer Knife Couteau Cuchilla				
_	9	11-210 168-15	Sechskantschraube M4 x 8 Hexagon screw M4 x 8 Vis six pans M4 x 8 Tornillo hexagonal M4 x 8				
	10	99-115 576-91	Zylinder, doppeltwirkend R 1/8 DMR 20 x 20 Cylinder, double-acting R 1/8 DMR 20 x 20 Vérin à double effet R 1/8 DMR 20 x 20 Cilindro de doble efecto R 1/8 DMR 20 x 20 20 x 20				
	11	12-005 195-15	Sechskantmutter BM 6 Hexagon nut BM 6 Ecrou hexagonal BM 6 Tuerca hexagonal BM 6				
	12	18-372 001-61	Schnellverschraubung CK 1/8 Pk4 Union CK 1/8 Pk4 Raccord rapide CK 1/8 Pk4 Raccor de apriete rápido CK 1/8 Pk4				
	13	15-032 001-45	Dichtring Typ. 0-1/8 Seal 0-1/8 Bague d'étanch. 0-1/8 Anillo de junta 0-1/8				
	14	18-378 001-61	L-Verschraubung LCK 1/8-Pk4 L-union LCK 1/8-Pk4 Raccord en L; LCK 1/8-Pk4 Racor en L LCK 1/8-Pk4				
_							
,							




PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande № de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación
7	91-177 324-91	Halter Holder Pièce-support Soporte	18	99-135 444-91	Pneum. Zylinder Pneumatic-Cylinder Vérin pneumatique Cilindro neumático
2	91-176 156-11	Träger Bracket Support Soporte	19	12-005 175-15	Sechskantmutter M5 Hexagon nut M5 Ecrou six pans M5 Tuerca hexagonal M5
3	91-176 159-11	Hebel Lever Levier Palanca	20	95-714 813-05	Buchse Bushing Douille Casquillo
4	14-215 118-03	Nadelkäfig K 15 x 19 x 10  Needle cage K 15 x 19 x 10  Cage de palier à aiguilles K 15 x 19 x 10  Casquillo del cojinete de agujas K 15 x	21	11-130 179-15	Zylinderschraube M4 x 12 Cheese-head screw, M4 x 12 Vis à tête cyl. M4 x 12 Tornillo cilíndrico M4 x 12
5	91-176 163-01	19 x 10  Walze, gez. 4 mm br.  Roller, toothed 4 mm wide  Roue d'entr. 4 mm de large  Rodilfo dentado de 4 mm de ancho	22	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3
6	14-215 043-03	Nadelkäfig K9 x 12 x 10 Needle cage K9 x 12 x 10 Cage de palier à aiguilles K9 x 12 x 10 Casquillo del cojinete de agujas K9 x 12	23	91-176 172-91	Riemenschutz Belt guard Garde-courroie Guardacorreas
7	91-176 164-05	x 10  Zahnriemenrad  Cleated belt sprocket  Poulie de courroie dentée	24	12-305 114-15	Scheibe A 4,3 Washer A 4.3 Rondelle A 4,3 Arandela A 4,3 Zylinderschraube M4 x 6
8	91-176 756-05	Polea para correa dentada Scheibe Washer Rondelle	25	11-173 171-15	Cheese-head screw, M4 x 6 Vis à tête cyl. M4 x 6 Tornillo cilíndrico M4 x 6
~	12-640 170-55	Arandela Sicherungsscheibe 5 Detent clip 5 Circlip 5	26	91-176 753-01	Walze 13 mm breit Roller 13 mm wide Roue d'entr. de 13 mm de large Rodillo de 13 mm de ancho
10	91-176 165-05	Arandela clip 5  Zahnriemenrad Cleated belt sprocket Poulie de courroie dentée	27	12-024 231-15	Sechskantmutter Hexagon nut Ecrou six pans Tuerca hexagonal
11	11-330 166-15	Polea para correa dentada Gewindestift M4 x 5 Threaded stud M4 x 5	28	91-176 784-15	Bolzen Pin Axe Perno
12	16-409 070-05	Vis sans tête M4 x 5 Tornillo prisionero M4 x 5 MULCO-Zahnriemen 10 T5/150 Mulco-cleated belt 10 T5/150	29	12-315 170-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela
13	91-176 169-15	Courroie dentée MULCO 10 T5/150 Correa dentada MULCO 10 T5/150 Buchse Bushing	30	91-018 578-05	Zylindrische Druckfeder Compression spring Ressort de pression cył. Muelle de presión cilíndrico
14	12-335 151-15	Douille Casquillo Scheibe B 4,3 Washer B 4.3	31	91-176 123-05	Buchse Bushing Douilte Casquillo
15	12-024 151-15	Rondelle B 4,3 Arandela B 4,3 Sechskantmutter M4 Hexagon nut M4	32	91-176 794-12	Kloben Collar Gond Gozne
16	11-108 204-15	Ecrou six pans M4 Tuerca hexagonal M4 Zylinderschraube M4 x 30	33	91-176 793-45	Lagerbock Bearing bracket Palier Separate
47	91-176 170-15	Cheese-head screw, M4 x 30 Vis à tête cyl. M4 x 30 Tornillo cifindrico M4 x 30 Winkel	34	91-176 849-15	Soporte Platte Plate Plaque
17	91-176 170-13	Bracket Equerre Pieza angular			Placa


PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. N≗ de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	1.4
35	11-173 174-15	Flachkopfschraube M4 x 8 Flat-head screw M4 x 8 Vis à tête bombée M4 x 8 Tornillo de cabeza plana M4 x 8				
36	11-130 284-15	Zylinderschraube M6 x 10 Cheese-head screw, M6 x 10 Vis à tête cył. M6 x 10 Tornillo cilíndrico M6 x 10				
37	11-130 281-15	Zylinderschraube M6 x 8 Cheese-head screw, M6 x 8 Vis à tête cyl. M6 x 8 Tornillo cilíndrico M6 x 8				
38	11-130 293-15	Zylinderschraube M6 x 16 Cheese-head screw, M6 x 16 Vis à tête cyl. M6 x 16 Tornillo cilíndrico M6 x 16				
39	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle étastique A6 Arandela efástica A6				
40	12-305 171-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4				
41	95-714 848-05	Zylinderstift Cylindrical pin Axe Pasador cilíndrico				
42	11-330 175-15	Gewindestift M4 x 10 Threaded stud M4 x 10 Vis sans tête M4 x 10 Tornillo prisionero M4 x 10				
43	95-714 846-15	Lüfterhebel Lifting lever Levier releveur Palanca elevadora				
44	16-409 907-05	Zahnriemen Cleated belt Courroie dentée Correa dentada				
45	99-135 108-91	L-Verschraubung M5 Pk4 L-union M5 Pk4 Raccord en L; M5 Pk4 Racor en L M5 Pk4				
46	91-082 460-05	Buchse Bushing Douille Casquillo				
_						








with the second section of the section of the second section of the sect



910/04


zu for pour la para la

Pfaff 5483




zu for pour la para la

Pfaff 5487




	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
	1	11-130 224-15	Zylinderschraube Cheese-head-screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilindrico	18	91-083 776-15	Platte Plate Plaque Placa
	2	91-172 906-15	Hebel Lever Levier Palanca	19	11-225 902-15	Senkschraube M6 x 14 Countersunk screw M6 x 14 Vis à tête noyée M6 x 14 Tornillo avellanado M6 x 14
	3	91-172 942-15	Mitnehmer Actuator Toc d'entraînement Pieza de arrastre	20	91-172 910-05	Stopfen Plug Bouchon Tapón
	4	12-640 150-55	Sicherungsscheibe Detent clip Rondelle d'arrêt Arandela de seguridad			
	5	12-005 195-15	Sechskantmutter Hexagon nut Ecrou six pans Tuerca hexagonal			
	6	11-130 377-15	Zylinderschraube Cheese-head-screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico			
	7	12-500 211-45	Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica			
	8	91-172 903-92	Träger Bracket Support Soporte			
	9	11-225 902-15	Senkschraube Countersunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado			
	10	99-135 206-91	Zylinder Cylinder Vérin Cilindro			
	11	15-032 001-05	Dichtring Seal Bague d'étanchéité Anillo de junta			
-	12	18-378 001-61	L-Verschraubung L-Union Raccord en L Racor en L			
	13	99-134 531-01	Filter Filter Filtre Filtro			
	14	99-134 775-91	Zylinder Cylinder Vérin Cilindro			
	15	91-175 716-15	Winkel Bracket Equerre Soporte			
	16	11-130 224-15	Zylinderschraube Cheese-head-screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilindrico			
	17	99-134 586-91	Lagerbock m. Bolzen Bearing bracket with stud Chevalet av. axe Soporte con perno			
,			F-112	1		
					1	

- Nähwerkzeuge Allgemein
  Sewing parts General
  Organes de couture en général
  Organos de costura normales
- Nähwerkzeuge zur Unterklasse 14/11
  Sewing parts for subcl. -14/11
  Organes de couture pour ss-cl. -14/11
  Organos de costura para la subclase 14/11



	PosNr. Item No. N° pos.	Bestellnummer Part number N° de commande	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	2.1
_	Nº de pos.	Nº de pedido		10 DO POS.	it- de poud		
,	1	91-057 910-91	Gelenknähfuß mit Zahnrad Hinged sewing foot with toothed				
			wheel Pied presseur articulé avec roue				
			dentée Pie prensatelas articulado con rueda	-			
			dentada				
	2	12-024 141-15	Sechskantmutter M3,5 Hexagon nut M3.5	1			
			Ecrou six pans M3,5 Tuerca hexagonal M3,5				
	3	91-057 912-15	Zahnrad Toothed wheel				
			Roue dentée Rueda dentada	1			
	4	11-186 133-15	Linsenschraube mit Ansatz				
			Dog-point screw Vis à tête bombée avec embase Tornillo alomado con espiga				
	5	91-100 296-25	Linsensenkschraube Raised-head screw				
			Vis à tête noyée  Tornillo avellanado gota de sebo				
-	6	95-713 965-05	Stichplatte Needle plate				
			Plaque à aiguille Placa de aguja				
	7	95-714 074-25	Abdeckplatte Cover plate	İ			
			Plaque de recouvrement Placa de cubrimiento				
	8	91-169 727-15	Blattfeder Leaf spring				
	_		Lame-ressort Muelle				
	` 9	91-172 102-15	Blattfeder				
			Leaf spring Lame-ressort Muelle da hojas				
	10	91-700 226-15	Halbrundschraube				
			Oval-head screw Vis à tête demi-ronde Tornillo de cabeza semirredonda				
	11	91-172 358-05	Messer				
			Knife Couteau				
	12	91-100 275-15	Cuchilla  Gewindestift				
	'2		Threaded stud Vis sans tête				
			Tornillo prisionero				
	13	91-021 615-15	Scheibe Washer				
			Rondelle Arandela				
	14	91-172 313-05	Blattfeder				
			Leaf spring Lame-ressort				
	_		Muelle de hojas				
	15	91-172 314;05	Blattfeder Leaf spring				
			Lame-ressort Muelle de hojas				
	16	91-100 265-15	Linsenschraube				
			Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo alomado				
	_		TOTALIO BIOLIZADO				
,							
100							
	'		-				



PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	2.2
1	95-715 220-91	Abdeckplatte kompl. Cover plate compl. Cache complet Placa de cubrimiento completa				
2	91-170 366-35	Abdeckplatte Cover plate Cache Placa de cubrimiento				
3	91-169 727-15	Blattfeder Leaf spring Lame-ressort Muelle de lámina				
4	91-700 226-15	Halbrundschraube Round-hd. screw Vis à tête ovale Tornillo de cabeza semiredonda				
5	95-715 219-05	Stoffanschlag Fabric guide Butée d'étoffe Guía tope				
6	91-701 319-35	Flachrundschraube M4 x 5 Flat-head screw M4 x 5 Vis à tête bombée M4 x 5 Tornillo de cabeza redonda M4 x 5				
7	91-158 497-91	Stichplatte mit Messer kompl. Needle plate with knife compl. Plaque à aiguille cplte, av. couteau Placa de aguja completa, con cuchilla				
8	91-158 498-05	Stichplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja				
9	91-158 122-01	Messer Knife Couteau Cuchilla				
10	11-210 076-15	Senkschraube Counter-sunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado				
11	91-100 296-25	Linsensenkschraube zur Stichplattenbe- festigung Raised-hd. screw for needle plate Vis à tête fraisée bombée p. fixer plaque à aiguille Tornillo avellanado gota de sebo para fijación de la placa de aguja				•
12	91-157 823-93	Gelenknähfuß Hinged presser foot Pied presseur articulé Pie prensatelas articulado				
13	91-059 297-04	Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador				
14	91-000 407-15	Zylinderschraube zur Stoffschieberbe- festigung Fillister-head screw for feed dog Vis à tête cyl. p. fixer la griffe Tornillo cilíndrico para fijación del transportador				
`						
						•


Teile zur Kopfplatte
Parts for face plate
Pièces pour la plaque frontale
Piezas para la placa frontal

Stoffbremse
Fabric retainer
Frein-tissu
Franatelas


Kettentrennvorrichtung
Chain cutter
Coupe-chaînette
Cortacadeneta

Stoffanschlag pneumatisch
Edge guide pneumatically
Butée d'étoffe pneumatique
Guía tope neumáticamente

Stoffanschlag mechanisch
Edge guide mechanically
Butée de pièce mécanique
Guíatope mecánicamente




ltem No. N° pos. Nº de pos.	Part number N° de commande Nº de pedido	Description Nom de pièce Denominación	Item No. N° pos. Nº de pos.	Part number N° de commande N° de pedido	Description Nom de pièce Denominación	3.1
1	95-714 123-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	18	95-625 979-05	Riemenscheibe Belt pulley Poulie à gorge Polea para correa	
2	91-100 270-15	Flachkopfschraube M 4 x 10 Countersunk head screw M 4 x 10 Vis à tête plate M 4 x 10 Tornillo de cabeza plana M 4 x 10	19	14-012 555-01	Kugellager Ball bearing Roulement à billes Cojinete de bolas	
3	95-605 021-15	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	20	95-626 043-15	Buchse Bush Douille Casquillo	
4	91-700 335-15	Flachkopfschraube M 4 x 6,3 Countersunk head screw M 4 x 6.3 Vis à tête plate M 4 x 6,3 Tornillo de cabeza plana M 4 x 6,3	21	95-625 980-45	Distanzbuchse Spacing bushing Douille d'écartement Casquillo distanciador	
5	71-710 000-06	Fadenwächter Thread monitor Contrôleur de fil Detector del hilo				,
6 8 3 7	71-120 005-67	Abdeckkappe Cover Cache Cubierta				
· <sup></sup> 7	71-120 006-08	Sprungschalter Quick-break switch Fin de course Interruptor de final				
8	11-106 119-15	Zylinderschraube M 3 x 25 Pan-head screw M 3 x 25 Vis à tête cylindrique M 3 x 25 Tornillo cilíndrico M 3 x 25				
9	12-500 121-45	Federring A3 Spring washer A3 Rondelle élastique A3 Arandela elástica A3				
10	12-305 084-15	Scheibe 3,2 Washer 3.2 Rondelie 3,2 Arandela 3,2				
11	95-631 281-41	Blasrohr am Kopfdeckel Air-blast nozzle on faceplate Tube d'air à plaque front Tubo de aire en la tapa frontal				
12	95-633 341-41	Blasrohr zur Nadelkühlung Air-blast nozzle for needle cooling Tube d'air à refroidir l'aiguille Tubo de aire para refrigeración aguja				
13	91-100 270-15	Flachkopfschraube M 4 x 10 Countersunk head screw M 4 x 10 Vis à tête plate M 4 x 10 Tornillo de cabeza plana M 4 x 10				
14	91-700 545-15	Federeinhängeschraube Spring suspension screw Vis d'accrochage pour ressort Tornillo de enganche por resorte				
15	12-024 171-15	Sechskantmutter M 5 Hexagon nut M 5 Ecrou six pans M 5 Tuerca hexagonal M 5				
16	95-714 553-15	Halter Bracket Support Soporte				
17	11-130 389-15	Zylinderschraube M 8 x 50 Pan-head screw M 8 x 50 Vis à tête cylindrique M 8 x 50 Tornillo cilindrico M 8 x 50				
, `						




PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de plèce Denominación	3.2
1	95-633 833-41	Lagerplatte Bearing plate Plaque-support Placa-soporte	18	95-633 871-15	Gabellager Fork bearing Palier à fourche Soporte de horquilla	
2	95-715 102-45	Wippe Rocker Bascute Balancín	19	11-132 217-15	Zylinderschraube M5 x 6 Cheese-head screw, M5 x 6 Vis à tête cyl. M5 x 6 Tornillo cilindrico M5 x 6	
3	95-633 837-05	Bolzen Pin Axe Perno	20	95-714 337-15	Bolzen Pin Axe Perno	
4	12-640 150-55	Sicherungsscheibe Detent clip Circlip Arandela clip	21	12-500 170-45	Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	
5	99-135 492-91	Pressluftzylinder Compressed air cylinder Vérin pneumatique Cilindro neumático	22	12-640 130-55	Sicherungsscheibe Detent clip Circlip Arandela clip	
6	99-135 108-91	L-Verschraubung M5 L-union M5 Raccord en L; M5 Racor en L M5	23	95-714 429-05	Rolle Roller Galet Rodillo	
7	11-108 090-15	Zyfinderschraube Cheese-head screw Vis à tête cyl. Tornillo cilíndrico	24	15-120 012-05	0-Ring 14, 3 x 2,4 0-Ring 14, 3 x 2.4 Joint torique 14, 3 x 2,4 Junta tórica 14, 3 x 2,4	
8	99-134 376-91	Gabelkopf mit Bolzen Fork head with stud Tête à fourche av. axe Cabeza de horquilla con perno	25	91-080 220-25	Zylindrische Zugfeder Pull spring Ressort de traction cyl. Muelle de tracción cilíndrico	
9	12-024 121-15	Sechskantmutter M3 Hexagon nut M3 Ecrou six pans M3 Tuerca hexagonal M3	26	99-134 446-91	3/2-Wege-Magnetventil 3-port/2-way solenoid valve Electrovanne 3 voies/2 pos. Electroválvula de 3 vías y 2	posiciones
10	95-714 333-15	Blattfeder Leaf spring Lame-ressort Resorte de lámina	27	18-277 001-91	Doppelnippel E 1/8-1/8 Double nipple E 1/8-1/8 Nipple double E 1/8-1/8 Boquilla doble E 1/8-1/8	
11	95-714 842-15	Blattfeder Leaf spring Lame-ressort Resorte de lámina	28	15-032 001-05	Dichtring 0-1/8 Seal 0-1/8 Bague d'étanch. 0-1/8 Anillo de junta 0-1/8	
12	95-714 335-45	Winkel Bracket Equerre Pieza angular	29	99-134 326-91	Membran-Zylinder Diaphragm cylinder Vérin à diaphragme Cilindro de membrana	
13	91-700 335-15	Flachrundschraube Flat-head screw Vis à tête bombée Tornillo de cabeza redona	30	12-024 171-15	Sechskantmutter M5 Hexagon nut M5 Ecrou six pans M5 Tuerca hexagona! M5	
14	11-317 176-15	Gewindestift Threaded stud Vis sans tête Tornillo prisionero	31	12-305 144-15	Scheibe 5,3 Washer 5.3 Rondelle 5,3 Arandela 5,3	
15	12-024 151-15	Sechskantmutter M4 Hexagon nut M4 Ecrou six pans M4 Tuerca hexagonal M4	32	11-130 254-15	Zylinderschraube M5 x 35 Cheese-head screw, M5 x 35 Vis à tête cyl. M5 x 35 Tornillo cilíndrico M5 x 35	
16	91-024 554-91	Druckstück Pressure piece Pièce de pression Pieza de pressión	23	91-082 654-15	Winkel Bracket Equerre Pieza angular	
17	12-500 151-45	Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	34	11-130 224-15	Zylinderschraube M5 x 10 Cheese-head screw, M5 x 10 Vis à tête cyl. M5 x 10 Tornillo cilindrico M5 x 10	1
						İ

PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N≗ de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	3.2
35	95-714 651-15	Winkel Bracket Equerre Pieza angular				
36	11-130 233-15	Zylinderschraube M5 x 16 Cheese-head screw, M5 x 16 Vis à tête cyl. M5 x 16 Tornillo cilíndrico M5 x 16				
37	91-700 545-15	Federeinhängeschraube M4 Spring suspension screw M4 Vis d'accrochage de ressort M4 Tornillo de enganche del muelle, M4				
38	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3				
39	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4				
			: :			
			:			
 `.						



	PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
	1	18-378 001-61	L-Verschraubung LCK-1/8-Pk4 L-union LCK-1/8-Pk4 Raccord en L; LCK-1/8-Pk4 Racor en L LCK-1/8-Pk4	18	95-632 284-41	Hebel Lever Levier Palanca
	2	15-032 001-05	Dichtring 0-1/8 Seal 0-1/8 Bague d'étanch. 0-1/8 Anillo de junta 0-1/8	19	12-500 190-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle étastique A5 Arandela elástica A5
	3	18-277 001-91	Doppelnippel Double nipple Nipple double Boquilla doble	20	95-714 763-45	Distanzplatte Spacing plate Plaque d'écartement Placa distanciadora
	4	95-626 999-15	Scharnier Hinge Charnière Bisagra	21	95-714 762-45	Träger Bracket Support Soporte
	5	11-320 365-05	Gewindestift M8 x 20 Threaded stud M8 x 20 Vis sans tête M8 x 20 Tornillo prisionero M8 x 20	22	11-178 175-15	Flachkopfschraube M4 x 10 Flat-head screw M4 x 10 Vis à tête bombée M4 x 10 Tornillo de cabeza redonda M4 x 10
	6	12-024 211-15	Sechskantmutter M8 Hexagon nut M8 Ecrou six pans M8 Tuerca hexagonal M8	23	12-005 154-15	Sechskantmutter M4 Hexagon nut M4 Ecrou six pans M4 Tuerca hexagonal M4
	7	95-713 936-15	Gewindeplatte Threaded plate Plaque filetée Placa fileteada	24	11-225 226-15	Sechskantschraube M5 x 12 Hexagon screw M5 x 12 Vis six pans M5 x 12 Tornillo hexagonal M5 x 12
	8	12-305 144-15	Scheibe 5,3 Washer 5.3 Rondelle 5,3 Arandela 5,3	25	95-631 493-45	Hebel Lever Levier Palanca
\	9	12-500 170-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5	26	95-632 042-91	Kettentrennschere vollst. Chain cutter assy. Ciseaux coupe-chainette cplts. Cuchilla cortacadeneta, completa
	10	11-130 233-15	Zylinderschraube M5 x 16 Cheese-head screw M5 x 16 Vis à tête cyl. M5 x 16 Tornillo cilíndrico M5 x 16	27	11-210 169-15	Sechskantschraube M4 x 10 Hexagon screw M4 x 10 Ecrou six pans M4 x 10 Tuerca hexagonal M4 x 10
	11	99-133 645-91	Drosselventil R 1/8" Check valve R 1/8" Clapet d'étranglement R 1/8" Válvula de estrangulamiento R 1/8"	28	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4
	12	18-373 011-01	Winkelstück R 1/8" Angular union R 1/8" Raccord angulaire R 1/8" Racor angular R 1/8"	29	12-024 151-15	Sechskantmutter M4 Hexagon nut M4 Ecrou six pans M4 Tuerca hexagonal M4
	13	99-133 944-91	Preßluftzylinder Ø 20 Hub 25 Compressed air cylinder Ø 20 Vérin pneumatique Ø 20, course 25 Cilindro neumático Ø 20, 25 de carrera	30	11-130 227-15	Zylinderschraube M5 x 12 Cheese-head screw, M5 x 12 Vis à tête cyl. M5 x 12 Tornillo cilíndrico M5 x 12
	14	12-005 195-15	Sechskantmutter M6 Hexagon nut M6 Ecrou six pans M6 Tuerca hexagonal M6	31	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3
	15	95-713 939-11	Kugelpfanne Ball socket Cuvette rotule Patín de rótula			
	16	91-031 888-15	Kugelzapfen Ball stud Pivot à rotule Vástago de rótula			
_	17	12-305 171-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4			




	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	3.4
		91-042 940-25	Apparateträger Attachment bracket Support de guide Soporte del aparato				
	2	91-000 775-15	Schaftschraube Shank screw Vis sans tête Tornillo de vástago				
	3	95-633 248-25	Winkel Bracket Equerre Pieza				
	4	12-305 114-25	Scheibe A 4,3 Washer A 4,3 Rondelle A 4,3 Arandela A 4,3				
	5	91-001 084-25	Rändelschraube Milled screw Vis à tête moletée Tornillo moleteado				
	6	95-626 085-15	Stift Pin Pige Pasador				
	7	12-305 084-15	Scheibe A 3,2 Washer A 3,2 Rondelle A 3,2 Arandela A 3,2				
	8	11-130 097-15	Zyl. Schraube M3 x 10 Fillister-head screw M3 x 10 Vis à tête cyl. M3 x 10 Tornillo cilíndrico M3 x 10				
_	9	91-700 824-25	Rändelschraube Milled screw Vis à tête moletée Tornillo moleteado				
	10	91-040 624-25	Kegl. Druckfeder Cone spring Ressort de pression conique Muelle de presión cónico				
	11	91-028 036-25	Scheibe Washer Rondelle Arandela				
	12	12-500 121-45	Federring A3 Spring washer A3 Rondelle élastique A3 Arandela elástica A3				
		V		:			
_	(						

osNr. em No. ° pos. º de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de plèce Denominación	3.5
`.	91-042 940-25	Apparateträger Attachment bracket Support de guide Soporte del aparato				
2	95-633 543-21	Winkel m. Kugelzapfen Bracket with ball-stud Equerre av. pivot à rotule Pieza angular con pivote esférico				
3	95-633 544-15	Führung Guide Guide Guía				
4	91-000 062-15	Linsenschraube Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo gota de sebo				
5	91-000 175-15	Senkschraube Counter-sunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado				
6	95-633 546-15	Scharnier Hinge Charnière Bisagra				
7	91-000 279-15	Linsenschraube Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo gota de sebo				
8	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4,3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3				
9	99-134 336-91	Preßluftzylinder Compressed air cylinder Vérin pneumatique Cilindro neumático				
10	95-633 547-15	Stift Ø 5 × 23 Pin 5 dia. × 23 Pige Ø 5 × 23 Pasador Ø 5 × 23				
11	12-618 170-45	Seeger-Greifring Circlip Circlip Anillo de fijación Seeger				
12	16-049 020-11	Kugelpfanne A8 Ball socket A8 Cuvette rotule A8 Patin de rótula A8				
13	12-005 175-15	Sechskantmutter M5 Hexagon nut M5 Ecrou six pans M5 Tuerca hexagonal M5				
14	95-714 099-15	Zapfenschraube Dog-point screw Vis sans tête à téton fileté Tornillo con pivote				
15	12-024 151-15	Sechskantmutter M4 Hexagon nut M4 Ecrou six pans M4 Tuerca hexagonal M4				
16	99-135 298-91	L-Verschraubung m. Drosselventil L-Union with check valve Raccord en L av. étranglement Racor L con estrangulación				


Puller Allgemein
Puller General
Puller normal
Puller normal

Puller zur Unterklasse 14/11
Puller for subcl. -14/11
Puller pour ss-cl. -14/11
Puller para la subclase 14/11



95-713 853-91 95-633 855-45 95-633 364-45 11-130 317-15 12-305 174-15 12-500 190-45 95-631 338-15 11-341 169-15	Zylinderträger Cylinder bracket Support de.vérin Soporte del cilindro Distanzklotz Spacing block Plaque d'écartement Placa distanciadora Lager Bearing Plaque-support Placa-soporte Zylinderschraube Cheese-head screw Vis à tête cyl. Tornillo cilindrico Scheibe Washer Rondelle Arandela Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica Achse Shaft Axe Eje Gewindestift Threaded stud	18 19 20 21 22 23 24	99-134 475-05 95-626 999-15 11-320 365-05 12-024 211-15 99-134 488-91 99-133 645-91	Gewindestift Threaded stud Vis sans tête Tornillo prisionero Gummirollring Rubber ring Anneau élastique Anillo elástico Scharnier Hinge Charnière Bisagra Gewindestift M8 x 20 Threaded stud M8 x 20 Vis sans tête M8 x 20 Tornillo prisionero M8 x 20 Sechskantmutter M8 Hexagon nut M8 Ecrou six pans M8 Tuerca hexagonal M8 Zylinder Cylinder Vérin Cillindro Ventil Valve Clapet anti-retour av. étrangl.	
95-633 364-45 11-130 317-15 12-305 174-15 12-500 190-45 95-631 338-15	Distanzklotz Spacing block Plaque d'écartement Placa distanciadora Lager Bearing Plaque-support Placa-soporte Zylinderschraube Cheese-head screw Vis à tête cyl. Tornillo cilíndrico Scheibe Washer Rondelle Arandela Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica Achse Shaft Axe Eje Gewindestift	20 21 22 23 24	95-626 999-15 11-320 365-05 12-024 211-15 99-134 488-91	Rubber ring Anneau élastique Anillo elástico  Scharnier Hinge Charnière Bisagra Gewindestift M8 x 20 Threaded stud M8 x 20 Vis sans tête M8 x 20 Tornillo prisionero M8 x 20 Sechskantmutter M8 Hexagon nut M8 Ecrou six pans M8 Tuerca hexagonal M8 Zylinder Cylinder Cylinder Vérin Cilindro Ventil Valve	
11-130 317-15 12-305 174-15 12-500 190-45 95-631 338-15	Bearing Plaque-support Placa-soporte  Zylinderschraube Cheese-head screw Vis à tête cyl. Tornillo cilíndrico Scheibe Washer Rondelle Arandela Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica Achse Shaft Axe Eje Gewindestift	21 22 23 24	11-320 365-05 12-024 211-15 99-134 488-91	Hinge Charnière Bisagra Gewindestift M8 x 20 Threaded stud M8 x 20 Vis sans tête M8 x 20 Tornillo prisionero M8 x 20 Sechskantmutter M8 Hexagon nut M8 Ecrou six pans M8 Tuerca hexagonal M8 Zylinder Cylinder Vérin Cilindro Ventil Valve	
12-305 174-15 12-500 190-45 95-631 338-15	Cheese-head screw Vis à tête cyl. Tornillo cilíndrico Scheibe Washer Rondelle Arandela Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica Achse Shaft Axe Eje Gewindestift	22 23 24	12-024 211-15 99-134 488-91	Threaded stud M8 x 20 Vis sans tête M8 x 20 Tornillo prisionero M8 x 20 Sechskantmutter M8 Hexagon nut M8 Ecrou six pans M8 Tuerca hexagonal M8 Zylinder Cylinder Vérin Cilindro Ventil Valve	
12-500 190-45 95-631 338-15	Washer Rondelle Arandela Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica Achse Shaft Axe Eje Gewindestift	23	99-134 488-91	Hexagon nut M8 Ecrou six pans M8 Tuerca hexagonal M8 Zylinder Cylinder Vérin Cilindro Ventil Valve	
95-631 338-15	Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica Achse Shaft Axe Eje Gewindestift	24		Cylinder Vérin Cilindro Ventil Valve	
	Shaft Axe Eje Gewindestift		99-133 645-91	Valve	
11-341 169-15	= =	1 25		Válvula	
	Vis sans tête Tornillo prisionero	25	18-277 001-91	Doppelnippel Double nipple Nipple double Boquilla doble	
95-631 323-45	Träger Bracket Plaque-support	26	99-134 531-01	Filter Filter Filtre Filtro	
95-633 853-01	Weilengelenk Cardan joint Joint de cardan Articulación de Cardán	27	16-041 065-11	Gabelgelenk Yoke Articulation à fourche Articulación de horquilla	
11-341 169-15	Gewindestift M4 x 6 Threaded stud M4 x 6 Vis sans tête M4 x 6 Tornillo prisionero M4 x 6	28	95-631 391-15	Augenschraube Eye bolt Piton Tornillo de armella	
95-633 851-15	Welle Shaft Arbre Eie	29	12-024 191-15	Sechskantmutter Hexagon nut Ecrou six pans Tuerca hexagonal	
95-633 854-01	Welfengelenk Cardan joint Joint de cardan	30	95-632 035-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela	
13-052 262-15	Spannstift 4 x 24 Tension pin 4 x 24 Goupille élastique 4 x 24 Pasador elástico 4 x 24	31	95-632 033-15	Zylindrische Druckfeder Compression spring Ressort de pression cyl. Muelle de presión cilíndrico	1.
95-633 852-15	Welle Shaft Arbre	32	95-633 856-45	Distanzklotz Spacing block Płaque d'écartement Placa distanciadora	i.
95-631 289-05	Pullerrad Puller wheel Roue de puller	33	11-130 251-15	Zylinderschraube M5 x 30 Cheese-head screw, M5 x 30 Vis à tête cyl. M5 x 30 Tornillo cilíndrico M5 x 30	:
95-633 125-05	Pulterrad Puller wheel Roue de puller	34	12-500 170-45	Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	
99 1 99	5-633 853-01 1-341 169-15 5-633 851-15 5-633 854-01 3-052 262-15 5-633 852-15 5-631 289-05	Tornillo prisionero Träger Bracket Plaque-support Soporte  5-633 853-01 Wellengelenk Cardan joint Joint de cardan Articulación de Cardán  1-341 169-15 Gewindestift M4 x 6 Threaded stud M4 x 6 Vis sans tête M4 x 6 Tornillo prisionero M4 x 6 Welle Shaft Arbre Eje  5-633 854-01 Wellengelenk Cardan joint Joint de cardan Articulación de Cardán Spannstift 4 x 24 Tension pin 4 x 24 Goupille élastique 4 x 24 Pasador elástico 4 x 24 Welle Shaft Arbre Eje  5-633 852-15 Welle Shaft Arbre Eje  5-631 289-05 Putlerrad Putler wheel Roue de putler Rodillo del putler Pollerrad Putler wheel	Tornillo prisionero   26	Tornillo prisionero	Tornillo prisionero   26   99-134 531-01   Baquilla doble   Filter   Filt


PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
5	12-305 144-15	Scheibe A5,3 Washer A5.3 Rondelle A5,3 Arandela A 5,3	52	99-133 125-91	Ventil, 3/2 Wege, R 1/8 DB 129 Valve, 3/2-way, R 1/8 DB 129 Distributeur 3 voies/2 pos. R 1/8 DB 129 Válvula de 3 vías y 2 posiciones R 1/8 DE 12
36	99-133 944-91	Zylinder Cylinder Vérin Cilindro	53	18-379 001-61	T-Verschraubung TCK 1/8-Pk4 T-union TCK 1/8-Pk4 Raccord en TTCK 1/8-Pk4 Racor en TTCK 1/8-Pk4
37	18-373 011-61	Winkelstück Angular union Raccord angulaire Racor angular	54	99-115 505-91	Drosselrückschlagventil Check-return valve Clapet anti-retour av. étranglement Válvula estranguladora de retroceso
38	95-713 939-11	Kugelpfanne Ball socket Cuvette rotule Patín de rótula	55	11-105 904-15	Zylinderschraube M4 x 60 Cheese-head screw, M4 x 60 Vis à tête cyl. M4 x 60 Tornillo cilíndrico M4 x 60
39	12-005 195-15	Sechskantmutter Hexagon nut Ecrou six pans Tuerca hexagonal	56	12-305 114-15	Scheibe A4,3 Washer A4.3 Rondelle A4,3 Arandela A4,3
40	11-130 233-15	Zylinderschraube M5 x 16 Cheese-head screw, M5 x 16 Vis à tête cyl. M5 x 16 Tornillo cilíndrico M5 x 16	57	12-024 151-15	Sechskantmutter M4 Hexagon nut M4 Ecrou six pans M4 Tuerca hexagonal M4
41	95-713 936-15	Gewindeplatte Threaded plate Plaquette filetée Placa fileteada	58	18-050 004-91	Verteilerrohr VT 1/8 2-Z Distributor tube VT 1/8 2-Z Tube distributeur VT 1/8 2-Z Tubo de distribución VT 1/8 2-Z
42	11-139 197-15	Zytinderschraube M4 x 25 Cheese-head screw, M4 x 25 Vis à tête cyl. M4 x 25 Tornillo cilíndrico M4 x 25	59	18-385 005-91	Schwenkstück LK 1/8-Pk4 Swivel member LK 1/8-Pk4 Raccord pivotant LK 1/8-Pk4 Racor giratorio LK 1/8-Pk4
43	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle A4 Arandela A4	60	11-130 239-15	Zylinderschraube M5 x 20 Cheese-head screw, M5 x 20 Vis à tête cyl. M5 x 20 Tornillo cilindrico M5 x 20
44	18-372 001-61	Schnellverschraubung 1/8-Pk4 Quick-screw union 1/8-Pk4 Raccord rapide 1/8-Pk4 Raccor rápido 1/8-Pk4	61	12-024 171-15	Sechskantmutter M5 Hexagon nut M5 Ecrou six pans M5
45	18-378 001-61	L-Verschraubung 1/8-Pk4 L-Union 1/8-Pk4 Raccord en L 1/8-Pk4 Racor en L 1/8-Pk4			Tuerca hexagonal M5
46	95-632 284-41	Hebel Lever Levier Palanca			
47	12-710 230-12	Stellring Fixing collar Bague de butée Anilio de tope			
48	91-031 888-15	Kugelzapfen Ball stud Pivot à rotule Pivote esférico			
49	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6			
50	12-305 174-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4			
51	15-032 001-05	0-Ring 0-1/8 0-Ring 0-1/8 Joint torique 0-1/8			
		Junta tórica 0-1/8			
<i>:</i> •					




PosNr. Item No. N° pos∠- N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
1	95-714 633-45	Winkel Bracket Equerre Pieza angular	18	18-277 001-61	Doppelnippel Double nipple Nipple double Boquilla doble
2	95-633 364-45	Lager Bearing Palier Soporte	19	99-133 645-91	Drosselrückschlagventil Check-return valve Clapet anti-retour av. étranglement Válvula estranguladora de retroceso
3	95-715 283-45	Distanzklotz Spacing block Plaque d'écartement Placa distanciadora	20	18-372 001-61	Verschraubung CK 1/8-Pk4 Union CK 1/8-Pk4 Raccord CK 1/8-Pk4 Racor CK 1/8-Pk4
4	12-305 174-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4	21	95-632 033-15	Zylindrische Druckfeder Compression spring Ressort de pression cylindr. Muelle de presión cilíndrico
5	11-130 317-15	Zyfinderschraube M6 x 40 Cheese-head screw M6 x 40 Vis à tête cyf. M6 x 40 Tornillo cilíndrico M6 x 40	22	95-632 035-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela
6	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6	23	91-023 756-05	Scheibe Washer Rondelle Arandela
7	95-631 338-15	Achse Shaft Axe Eje	24	16-041 065-11	Gabelgelenk G6 x 24 Yoke G6 x 24 Articulation à fourche G6 x 24 Articulación de horquilla G6 x 24
8	11-341 169-15	Gewindestift M4 x 6 Threaded stud M4 x 6 Vis sans tête M4 x 6 Tornillo prisionero M4 x 6	25	95-715 232-45	Platte zum Druckminderventil Plate for pressure reducing valve Plaque-support de régulateur de pression Placa para la válvula reductora de la presió
9	95-631 323-45	Träger Bracket Plaque-support Soporte	26	11-130 287-15	Zylinderschraube M6 x 12 Cheese-head screw, M6 x 12 Vis à tête cyl. M6 x 12 Tornillo cilíndrico M6 x 12
10	95-631 391-15	Augenschraube M6 x 30 Eye bolt M6 x 30 Piton M6 x 30 Tornillo de armella M6 x 30	27	99-133 423-91	Manometer R 1/4 Manometer R 1/4 Manomètre R 1/4 Manomètre R 1/4 Manómetro R 1/4
11	12-024 191-15	Sechskantmutter M6 Hexagon nut M6 Ecrou six pans M6 Tuerca hexagonal M6	28	99-133 424-91	Druckminderventil R 1/4 Pressure reducer R 1/4 Régulateur de pression R 1/4 Válvula reductora de la presión R 1/4
12	95-626 999-15	Scharnier Hinge Charnière Bisagra	29	18-378 001-61	L-Verschraubung LCK-1/8-Pk4 L-union LCK-1/8-Pk4 Raccord en L; LCK-1/8-Pk4 Racor en L LCK-1/8-Pk4
13	11-320 365-15	Gewindestift M8 x 20 Threaded stud M8 x 20 Vis sans tête M8 x 20 Tornillo prisionero M8 x 20	30	15-032 002-05	Dichtring 0-1/4 Seal 0-1/4 Bague d'étanch. 0-1/4 Anillo de junte 0-1/4
14	12-024 211-15	Sechskantmutter M8 Hexagon nut M8 Ecrou six pans M8 Tuerca hexagonal M8	31	15-032 001-05	Dichtring 0-1/8 Seal 0-1/8 Bague d'étanch. 0-1/8 Anillo de junta 0-1/8
15	11-130 293-15	Zylinderschraube M6 x 16 Cheese-head screw, M6 x 16 Vis à tête cyl. M6 x 16 Tornillo cilindrico M6 x 16	32	95-631 289-05	Pullerrad Puller wheel Roue de puller Rodillo del puller
16	99-134 488-91	Zylinder Cylinder Vérin Cilindro	33	95-633 125-05	Pullerrad Puller wheel Roue de puller Rodillo del puller
17	99-134 531-05	Filter Filter Filtre Filtro	34	11-341 283-15	Gewindestift M6 x 10 Threaded stud M6 x 10 Vis sans tête M6 x 10 Tornillo prisionero M6 x 10
`					

1	PosNr. tem No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. N≏ de pos.	Bestelinummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	4.2
	35	99-134 475-05	Gummirollring 50 x 6 Rubber ring 50 x 6 Bague de caoutchouc 50 x 6 Anillo de goma 50 x 6				
	36	18-379 001-61	T-Verschraubung TCK-1/8-Pk4 T-union TCK-1/8-Pk4 Raccord en T; TCK-1/8-Pk4 Racor en T TCK-1/8-Pk4				
;	37	11-130 206-15	Zylinderschraube M4 x 35 Cheese-head screw, M4 x 35 Vis à tête cyl. M4 x 35 Tornillo citindrico M4 x 35				
;	38	99-115 478-91	Kupplungsdose Female coupling Raccord femelle Acoplamiento hembra		·		
;	39	99-133 143-91	Kupplungsstecker Male coupling Raccord måle Acoplamiento macho				
•	40	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4	į			
•	41	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3				
•	42	12-024 151-15	Sechskantmutter M4 Hexagon nut M4 Ecrou six pans M4 Tuerca hexagonal M4				
٠.	43	95-714 862-15	Winkel Bracket Equerre Pieza angular				
	44	91-700 335-15	Flachrundschraube M4 Flat head screw M4 Vis à tête bombée M4 Tornillo de cabeza redonda M4				
•	45	71-710 000-06	Fadenwächter Thread monitor Contröleur de fil Detector del hilo				
4	46	95-633 853-01	Wellengelenk Cardan joint Joint de cardan Articulación de Cardán				
•	47	11-341 169-15	Gewindestift M4 x 6 Threaded stud M4 x 6 Vis sans tête M4 x 6 Tornillo prisionero M4 x 6				
4	48	95-633 851-15	Welle Shaft Arbre Eje				
•	49	95-633 854-01	Wellengelenk Cardan joint Joint de cardan Articulación de Cardán				
!	50	13-052 262-15	Spannstift 4 x 24 Tension pin 4 x 24 Goupille de serrage 4 x 24 Pasador elástico 4 x 24				
!	51	95-633 852-15	Welie Shaft Arbre Eje				
			_1~				
	i						

- Obertransport-Verstelleinrichtung
  Top feed change mechanism
  Disp. de réglage de l'entraînement supérieur
  Dispositivo para variación del transporte superior
- Hebel zur Begrenzungseinrichtung
  Lever of limiting device
  Levier p. limiteur d'entraînement
  Palanca del dispositivo limitador
- Obertransport-Begrenzungseinrichtung
  Top feed limitation control
  Dispositif de limitation de l'entraînement supérieur
  Dispositivo para limitación del transporte superior
- Begrenzungseinrichtung für Ober.- u. Untertransport
  Limiting device for top and bottom feed
  Limiteur du rapport d'entraînement
  Dispositivo limitador del arrastre superior e inferior




PosN Item N N° po N° de	lo. Part number s. N° de commande	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	5.1
$\overline{)}$	99-134 336-91	Preßluftzylinder dw Ø 12 Hub 20 Compressed air cylinder dw Ø 12 Vérin pneumatique dw Ø 12, course 20 Cilindro neumático dw Ø 12, 20 de carrera				
2	95-714 789-15	Platte zur Zylinder-Verbindung Plate for Cylinder-connection Plaque de jonction des vérins Placa para la unión del cilindro				
3	11-130 233-15	Zylinderschraube M5 x 16 Cheese-head screw, M5 x 16 Vis à tête cyl. M5 x 16 Tornillo cilíndrico M5 x 16				
4	99-135 298-91	Drosselrückschlagventii M5-Pk4 Check-return valve M5-Pk 4 Clapet anti-retour av. étranglement M5-Pk4 Válvula estranguladora de retroceso M5-Pk4				
5	16-041 035-21	Gabelgelenk G5 x 10 Yoke joint Articulation à fourche G5 x 10 Articulación de horquilla G5 x 10				
6	12-005 175-15	Sechskantmutter M5 Hexagon nut M5 Ecrou six pans M5 Tuerca hexagonal M5				
7	99-135 456-91	Zylindereinheit Ø 12 Hub 2 x 15 Cylinder unit, 12 mm dia, 2 x 15 mm stroke Ensemble à vérins Ø 12, course 2 x 15 Grupo de cilindros Ø 12, 2 x 15 de carrera				
8	99-135 108-91	L-Verschraubung LCK-115 Pk4 L-union LCK-115 Pk4 Raccord en L; LCK-115 Pk4 Racor en L LCK-115 Pk4				
,						
			  -  -			
				,		
, Se						



PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación  5.2
-	12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6	18	11-187 019-05	Flachkopfschraube M 6 x 6 Countersunk head screw M 6 x 6 Vis à tète plate M 6 x 6 Tornillo de cabeza plana M 6 x 6
2	12-335 191-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4	19	12-305 224-15	Scheibe 8,4 Washer 8.4 Rondelle 8,4 Arandela 8,4
3	12-305 264-15	Scheibe 10,5 Washer 10.5 Rondelle 10,5 Arandela 10,5	20	11-130 179-15	Zylinderschraube M 4 x 12 Pan-head screw M 4 x 12 Vis à tête cylindrique M 4 x 12 Tornillo cilíndrico M 4 x 12
4	11-130 335-15	Zylinderschraube M 6 x 70 Pan-head screw M 6 x 70 Vis à tête cylindrique M 6 x 70 Tornillo cilíndrico M 6 x 70	21	95-632 029-45	Hebel Lever Levier Palanca
5	95-633 626-45	Hebel Lever Levier Palanca	22	12-082 210-05	Hutmutter M 8 Cap nut M 8 Ecrou borgne M 8 Tuerca de sombrerete M 8
6	11-130 293-15	Zylinderschraube M 6 x 16 Pan-head screw M 6 x 16 Vis à tête cylindrique M 6 x 16 Tornillo cilíndrico M 6 x 16	23	12-024 211-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8
7	91-022 512-91	Koppel Link Tirant Acoplamiento	24	99-133 896-91	Pressluftzylinder SA Compressed air cylinder, SA Vérin pneumatique SA Cilindro neumático SA
8	95-631 464-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	25	15-032 001-05	Dichtring 0 - 1/8 Seal 0 - 1/8 Bague d'étanch. 0 - 1/8 Anillo de junta 0 - 1/8
9	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3	26	18-376 001-61	L-Verschraubung L-union Raccord en L Racor en L
10	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4	27	95-632 114-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular
11	11-130 170-15	Zylinderschraube M 4 x 8 Pan-head screw M 4 x 8 Vis à tête cylindrique M 4 x 8 Tornillo cilíndrico M 4 x 8	28	12-177 106-05	Einschraubmutter M 6 x 20 Threaded anchor nut M 6 x 20 Ecrou à insertion M 6 x 20 Tuerca M 6 x 20
12	95-631 458-91	Kreuzgriff mit Gewindebolzen Threaded knob Poignée en étoile avec goujon fileté Empuñadura en cruz con perno roscado	29	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6
13	11-470 160-15	Senkschraube M 6 x 25 Countersunk screw, M 6 x 25 Vis à tête noyée M 6 x 25 Tornillo avellanado M 6 x 25			
14	95-713 928-45	Leiste* Strip* Plaquette* Plaquita*			
15	95-631 463-45	Führung Guide Guide Guia			
16	11-132 172-15	Zylinderschraube M 4 x 8 Pan-head screw M 4 x 8 Vis à tête cylindrique M 4 x 8 Tornillo cilíndrico M 4 x 8			
17	95-632 115-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular			
		i icza aligulai			
			1	1	1

	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de plèce Denominación	5.3
	1	95-631 407-91	Stellscheibe mit Bolzen Adjusting disc with pin Disque de régl. av. axe Disco de regulación con perno	18	95-631 412-05	Anschlag Stop Butée Tope	_
	2	91-069 132-15	Rastschieber Locking slide Coulisse à crans Corredera de retención	19	13-052 193-15	Spannstift Split tubular pin Goupille de serrage Pasador elástico	
	3	91-069 135-05	Zylindrische Druckfeder Compression spring Ressort de pression cylindrique Muelle de presión cilíndrico	20	11-210 172-05	Senkschraube Countersunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado	
	4	95-631 413-15	Flanschlager Flange bearing Flasque-bride Cojinete-brida	21	95-631 456-45	Platte Plate Plaque Placa	
	5	11-130 170-15	Zylinderschraube M 4 x 6 Pan-head screw M 4 x 6 Vis à tête cylindrique M 4 x 6 Tornillo cilindrico M 4 x 6	22	95-631 455-45	Distanzplatte Spacer Plaque d'écartement Placa distanciadora	
	6	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4	23	11-210 168-15	Senkschraube M 4 x 8 Countersunk screw, M 4 x 8 Vis à tête noyée M 4 x 8 Tornillo avellanado M 4 x 8	
	7	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3				
	8	95-631 409-15	Kurvenscheibe Cam disc Came de commande Disco de levas				
_	9	11-335 172-15	Gewindestift M 4 x 8 Threaded stud M 4 x 8 Vis sans tête M 4 x 8 Tornillo prisionero M 4 x 8				
	10	12-024 151-15	Sechskantmutter Hexagon nut Ecrou six pans Tuerca hexagonal				
	11	91-100 270-15	Fiachrundschraube Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo cil. de cabeza plana				
	12	95-631 495-45	Winkel, vorn Bracket, front Equerre AVT. Pieza angular anterior				
	13	12-080 150-01	Hutmutter M 4 Cap nut M 4 Ecrou borgne M 4 Tuerca de sombrerete M 4				
	14	95-631 457-05	Gewindebolzen Threaded stud Boulon fileté Perno roscado				
	15	95-631 465-41	Winkel, hinten Angle piece, rear Equerre ARR. Pieza angular posterior				
	16	11-130 185-15	Zylinderschraube M 4 x 16 Pan-head screw M 4 x 16 Vis à tête cylindrique M 4 x 16 Tornillo cilíndrico M 4 x 16				
_	17	95-631 411-45	Schaltstange Control rod Bielle Biela				
•							
ω"							




PosNr. 'em No. pos. ₄≃ de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	ltem No. N° pos. Nº de pos.	Part number N° de commande N° de pedido	Description Nom de pièce Denominación
1	95-714 775-41	Winkel hinten Angle piece, rear Equerre ARR. Pieza angular posterior	18	95-714 771-15	Platte Plate Plaque Placa
2	11-130 176-15	Zylinderschraube M 4 x 10 Pan-head screw M 4 x 10 Vis à tête cylindrique M 4 x 10 Tornillo cilindrico M 4 x 10	19	95-714 772-05	Kiotz Block Bloc Bloque
3	95-714 777-41	Winkel hinten Angle piece, rear Equerre ARR. Pieza angular posterior	20	91-069 135-05	Zylindrische Druckfeder Compression spring Ressort de pression cylindrique Muelle de presión cilindrico
4	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4	21	11-317 184-15	Gewindestift M 4 x 16 Threaded stud M 4 x 16 Vis sans tête M 4 x 16 Tornillo prisionero M 4 x 16
5	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3	22	91-069 132-15	Rastschieber Locking slide Coulisse à crans Corredera de retención
6	91-100 270-15	Flachkopfschraube M 4 x 10 Countersunk head screw M 4 x 10 Vis à tête plate M 4 x 10 Tornilio de cabeza plana M 4 x 10	23	95-631 407-91	Stellscheibe mit Bolzen Adjusting disc with pin Disque de régl. av. axe Disco de regulación con perno
7	12-024 151-15	Sechskantmutter M 4 Hexagon nut, M 4 Ecrou six pans M 4 Tuerca hexagonal M 4	24	12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6
8	95-631 409-15	Kurvenscheibe Cam disc Came de commande Disco de levas	25	95-714 791-15	Gewindebolzen Threaded stud Boulon fileté Perno roscado
9	11-335 172-15	Gewindestift M 4 x 8 Threaded stud M 4 x 8 Vis sans tête M 4 x 8 Tornillo prisionero M 4 x 8	26	12-703 161-12	Stellring B 6 Fixing collar B 6 Bague de réglage B 6 Anillo de retención B 6
10	11-210 170-15	Senkschraube M 4 x 10 Countersunk screw M 4 x 10 Vis à tête noyée M 4 x 10 Tornillo avellanado M 4 x 10	27	12-115 190-15	Rändelmutter M6 Milled nut, M6 Ecrou moleté M6 Tuerca moleteada M6
11	95-714 768-15	Abdeckleiste Cover strip Garniture Placa de cubrimiento	28	95-714 792-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular
12	95-714 767-15	Führungsleiste Guide rail Barre de guidage Barra de guia	29	95-714 785-41	Hebel zur Obertransportverstellung Top feed adjusting lever Levier de réglage du pied entraineur Palanca para regular el arrastre superior
13	95-714 766-45	Grundplatte Baseplate Plaque fondamentale Placa base	30	95-714 780-41	Hebel zur Untertransportverstellung Bottom feed adjusting lever Levier de réglage de la griffe Palanca para régular el arrastre inferior
14	11-130 185-15	Zylinderschraube M 4 x 16 Pan-head screw M 4 x 16 Vis à tête cylindrique M 4 x 16 Tornillo cilindrico M 4 x 16	31	11-130 170-15	Zylinderschraube M 4 x 6 Pan-head screw M 4 x 6 Vis à tête cylindrique M 4 x 6 Tornillo cilíndrico M 4 x 6
15	95-714 773-45	Winkel vorn Bracket, front Equerre AVT. Pieza angular anterior			
16	95-714 776-15	Zeiger Pointer Index Indicador			
17	95-631 413-15	Flanschlager Flange bearing Flasque-bride Cojinete-brida			
•					

Konturen-Steuerschablone zur Unterklasse -4/11-4/13-6/15
Contour control for subcl. -4/11-4/13-6/15
Guide-contours pour ss-cl. -4/11-4/13-6/15
Guia para control de contornos para la subclase -4/11-4/13-6/15

Konturen-Steuerschablone zur Unterklasse 14/11
Contour control for subcl. -14/11
Guide-contours pour ss-cl. -14/11
Guia para control de contornos para la subclase 14/11

Konturen-Steuerschablone
Contour control
Guide-contours
Guîa para control de contornos


Konturen-Steuerschablone
Contour control
Guide-contours
Guia para control de contornos



2	95-630 560-35	1	N° pos. Nº de pos.	N° de commande Nº de pedido	Description Nom de pièce Denominación	
2		Leiste* Strip* Plaquette* · Plaquita*	18	95-602 137-05	Rasthülse Locking sleeve Douille d'arrêt Manguito de encastre	
I	11-210 076-15	Sechskantschraube M 3 x 5 Hexagon screw, M 3 x 5 Vis six pans M 3 x 5 Tornillo hexagonal M 3 x 5	19	99-135 108-91	Schwenkverschraubung L-M5 PK-4 Swivel union L-M5 PK-4 Raccord fileté orientable L-M5 PK-4 Racor giratorio L-M5 PK-4	
3	95-633 999-31	Führungsplatte Guide plate Plaque de guidage Placa-guía	20	95-630 555-35	Platte Plate Plaque Placa	
4	95-630 558-35	Stift Pin Pige Pasador	21	95-626 087-35	Platte Plate Plaque Placa	
5	95-625 282-35	Stift Pin Pige Pasador	22	95-624 896-35	Platte Plate Plaque Placa	
6	11-210 084-15	Sechskantschraube M 3 x 8 Hexagon screw, M 3 x 8 Vis six pans M 3 x 8 Tornillo hexagonal M 3 x 8	23	91-020 877-05	Scheibe Washer Rondelle Arandela	
7	95-633 985-31	Führung Guide Guide Guía	24	95-715 190-91	Klemmhebel mit Bolzen Clamp lever with pin Levier de serrage avec axe Brazo-pinza del apilador con perno	
3	11-108 087-25	Zylinderschraube M 3 x 4 Pan-head screw M 3 x 4 Vis à tête cylindrique M 3 x 4 Tornillo cilíndrico M 3 x 4	25	12-305 144-15	Scheibe A 5,3 Washer A 5.3 Rondelle A 5,3 Arandela A 5,3	
	95-714 129-31	Mittelblech Centre plate Plaque intermédiaire Chapa intermedia	26	95-630 554-15	Winke! Angular bracket Equerre Pieza angular	
10	91-100 297-15	Flachrundschraube M 4 x 3,2 Raised-head screw M 4 x 3,2 Vis à tête bombée M 4 x 3,2 Tornitlo cil, de cabeza plana M 4 x 3,2	27	11-174 089-15	Flachkopfschraube AM 3 x 5 Countersunk head screw AM 3 x 5 Vis à tête plate AM 3 x 5 Tornillo de cabeza plana AM 3 x 5	
11	95-625 254-15	Bügel Bracket Etrier Estribo	28	95-630 553-35	Hebel Lever Levier Palanca	
12	12-024 171-15	Sechskantmutter M 5 Hexagon nut, M 5 Ecrou six pans M 5 Tuerca hexagonal M 5	29	11-108 222-15	Zylinderschraube M 5 x 8 Pan-head screw M 5 x 8 Vis à tête cylindrique M 5 x 8 Tornillo cilindrico M 5 x 8	
13	11-305 239-15	Gewindestift M 5 x 20 Threaded stud M 5 x 20 Vis sans tête M 5 x 20 Tornillo prisionero M 5 x 20	30	11-186 969-05	Flachkopfschraube M 4 x 4 Countersunk head screw M 4 x 4 Vis à tête plate M 4 x 4 Tornillo de cabeza plana M 4 x 4	
14	95-630 556-35	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	31	91-031 888-15	Kugelzapfen A 10 Ball-joint stud A 10 Pivot à rotule A 10 Pivote esférico A 10	
5	11-108 090-15	Zylinderschraube M 3 x 5 Pan-head screw, M 3 x 5 Vis à tête cylindrique M 3 x 5 Tornillo cilíndrico M 3 x 5	32	12-005 195-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6	
6	99-133 934-91	Zylinder, einfachwirkend M 5 Cylinder, single-acting M 5 Vérin à simple effet M 5 Cilindro de efecto simple M 5	33	91-010 183-05	Keglige Druckfeder Conical spring Ressort de pression conique Muelle de presión cónico	
7	12-024 121-15	Sechskantmutter M 3 Hexagon nut, M 3 Ecrou six pans M 3 Tuerca hexagonal M 3	34	11-210 168-15	Sechskantschraube M 4 x 8 Hexagon screw, M 4 x 8 Vis six pans M 4 x 8 Tornillo hexagonal M 4 x 8	

PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestelinummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
	95-632 123-35	Platte Plate Plaque Placa	52	12-640 130-55	Sicherungsscheibe 3,2 Slip washer 3,2 Rondelle d'arrèt 3,2 Arandela clip 3,2
36	11-210 087-15	Sechskantschraube M 3 x 10 Hexagon screw, M 3 x 10 Vis six pans M 3 x 10 Tornillo hexagonal M 3 x 10	53	95-625 317-35	Rändelmutter Milled nut Ecrou à tête moletée Tuerca moleteada
37	12-305 084-15	Scheibe A 3,2 Washer A 3.2 Rondelle A 3,2 Arandela A 3,2	54	95-625 319-35	Rändelmutter Milled nut Ecrou à tête moletée Ruerca moleteada
38	12-500 121-45	Federring B 3 Spring washer B 3 Rondelle élastique B 3 Arandela elástica B 3	55	95-633 678-35	Platte Plate Plaque Placa
39	12-024 121-15	Sechskantmutter M 3 Hexagon nut, M 3 Ecrou six pans M 3 Tuerca hexagonal M 3	56	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4
40	13-052 139-15	Spennstift 2,5 x 8 Split tubular pin 2,5 x 8 Goupille de serrage 2,5 x 8 Pasador elástico 2,5 x 8	57	95-632 116-15	Platte Plate Plaque Placa
41	95-632 092-15	Piston Spring-loaded pin Tige Pistón	58	11-108 096-15	Zylinderschraube M 3 x 8 Pan-head screw M 3 x 8 Vis à tête cylindrique M 3 x 8 Tornillo citíndrico M 3 x 8
42	95-632 098-15	Buchse Bush Douille Casquillo	59	71-850 000-16	Reflexlichtschranke Reflex photo-cell Cellule photo-électr. réfl. Barrera fotoeléctrica reflectora
43	17-035 232-45	Kugelknopf C 20 Knob, C 20 Boule C 20 Botón C 20	60	11-108 093-15	Zylinderschraube M 3 x 6 Pan-head screw M 3 x 6 Vis à tête cylindrique M 3 x 6 Tornillo cilíndrico M 3 x 6
44	95-626 025-15	Zwischenplatte Spacing plate Plaque intermédiaire Placa intermedia	61	95-630 549-35	Platte Plate Plaqua Placa
45	11-130 170-15	Zylinderschraube M 4 x 6 Pan-head screw M 4 x 6 Vis à tête cylindrique M 4 x 6 Tornillo cilíndrico M 4 x 6	62	95-630 551-35	Klotz Block Bloc Bloque
46	12-305 114-15	Scheibe A 4,3 Washer A 4.3 Rondelle A 4,3 Arandela A 4,3	63	11-186 283-15	Flachkopfschraube M 6 x 10 Countersunk head screw M 6 x 10 Vis à tête plate M 6 x 10 Tornillo de cabeza plana M 6 x 10
47	11-108 111-15	Zylinderschraube M 3 x 18 Pan-head screw M 3 x 18 Vis à tête cylindrique M 3 x 18 Tornillo cilindrico M 3 x 18	64	95-714 834-15	Platte Plate Plaque Placa
48	95-625 483-95	Schild Plate Plaque Placa	65	95-714 883-15	Platte Plate Plaque Placa
49	95-626 041-95	Schild "oben" Plate "up" Plaque supérieure Placa superior	66	12-500 170-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5
50	95-625 320-15	Piston Spring-loaded pin Tige Pistón	67	11-130 227-15	Zylinderschraube M 5 x 12 Pan-head screw M 5 x 12 Vis à tête cylindrique M 5 x 12 Tornillo cilíndrico M 5 x 12
51	95-625 321-05	Zylindrische Druckfeder Compression spring Ressort de pression cylindrique Muelle de presión cilíndrico	68	99-134 960-91	Lagerbock mit Bolzen Bearing block with pin Palier avec axe Cojinete con perno
نمونه					


	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N≗ de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de plèce Denominación	6.1
	69	11-130 170-15	Zylinderschraube M 4 x 6 Pan-head screw M 4 x 6 Vis à tête cylindrique M 4 x 6 Tornillo cilíndrico M 4 x 6				
	70	99-135 479-91	Pressluftzylinder SA Compressed air cylinder, SA Vérin pneumatique SA Cilindro neumático SA				
	71	12-024 171-15	Sechskantmutter M 5 Hexagon nut, M 5 Ecrou six pans M 5 Tuerca hexagonal M 5				
	72	91-031 887-11	Kugelpfanne M 5 Ball-joint socket M 5 Coussinet sphérique M 5 Patín de rótula M 5				
	73	99-135 298-91	Drosselrückschlagventil M 5 PK-4 Check-return valve M 5 PK-4 Clapet anti-retour av. étranglement M 5 PK-4 Válvula estanguladora de retroceso M 5 PK-4	:			
:	74	71-120 004-31	Sprungschalter Quick-break switch Fin de course Interruptor de final				
	75	71-120 005-74	Abdeckkappe Cover Cache Cubierta				
	76	95-632 121-35	Auflageplatte Support plate Plaque-support Placa de apoyo				
		-					
	_						
. 4							



	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación
	1	95-630 560-35	Leiste* Strip* Plaquette*. Plaquita*	18	95-602 137-05	Rasthüise Locking sieeve Douille d'arrêt Manguito de encastre
	2	11-210 076-15	Sechskantschraube M 3 x 5 Hexagon screw, M 3 x 5 Vis six pans M 3 x 5 Tornillo hexagonal M 3 x 5	19	99-135 108-91	Schwenkverschraubung L-M 5 PK-4 Swivel union L-M 5 PK-4 Raccord fileté orientable L-M 5 PK-4 Racor giratorio L-M 5 PK-4
	3	95-633 <b>999</b> -31	Führungsplatte Guide plate Plaque de guidage Placa-guía	20	95-630 555-35	Platte Plate Plaque Placa
	4	95-630 558-35	Stift Pin Pige Pasador	21	95-626 087-35	Platte Plate Plaque Placa
	5	95-625 282-35	Stift Pin Pige Pasador	22	95-624 896-35	Piatte Plate Plaque Placa
	6	11-210 084-15	Sechskantschraube Hexagon screw Vis six pans Tornillo hexagonal	23	91-020 877-05	Scheibe Washer Rondelle Arandela
	7	95-633 985-31	Führung Guide Guide Guía	24	95-715 190-91	Klemmhebel mit Bolzen Clamp lever with pin Levier de serrage avec axe Brazo-pinza del apilador con perno
	8	11-108 087-25	Zylinderschraube M 3 x 4 Pan-head screw M 3 x 4 Vis à tête cylindrique M 3 x 4 Tornillo cilíndrico M 3 x 4	25	12-305 144-15	Scheibe A 5,3 Washer A 5,3 Rondelle A 5,3 Arandela A 5,3
_	9	96-714 129-31	Mittelblech Centre plate Piaque intermédiaire Chapa intermedia	26	95-630 554-15	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular
	10	91-100 297-15	Flachrundschraube Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo cil, de cabeza plana	27	11-174 089-15	Flachkopfschraube AM 3 x 5 Countersunk head screw AM 3 x 5 Vis à tête plate AM 3 x 5 Tornilio de cabeza plana AM 3 x 5
	11	95-625 254-15	Bügel Bracket Etrier Estribo	28	95-630 553-35	Hebel Lever Levier Palanca
÷	12	12-024 171-15	Sechskantmutter M 5 Hexagon nut, M 5 Ecrou six pans M 5 Tuerca hexagonal M 5	29	11-108 222-15	Zylinderschraube M 5 x 8 Pan-head screw M 5 x 8 Vis à tête cylindrique M 5 x 8 Tornillo cilíndrico M 5 x 8
	13	11-305 329-15	Gewindestift M 5 x 20 Threaded stud M 5 x 20 Vis sans tête M 5 x 20 Tornillo prisionero M 5 x 20	30	12-305 144-15	Scheibe A 5,3 Washer A 5,3 Rondelle A 5,3 Arandela A 5,3
	14	95-630 556-35	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	31	01-031 888-15	Kugelzapfen A10 Ball-joint stud A10 Pivot à rotule A10 Pivote esférico A10
	15	11-108 090-15	Zylinderschraube M 3 x 5 Pan-head screw M 3 x 5 Vis à tête cylindrique M 3 x 5 Tornillo cilíndrico M 3 x 5	32	12 <b>-005</b> 195-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6
	16	99-133 934-91	Zylinder, einfachwirkend M 5 Cylinder, single-acting M 5 Vérin à simple effet M 5 Cilindro de efecto simple M 5	33	91-010 183-05	Keglige Druckfeder Conical spring Ressort de pression conique Muelle de presión cónico
_	17	12-024 121-15	Sechskantmutter M 3 Hexagon nut, M 3 Ecrou six pans M 3 Tuerca hexagonal M 3	34	11-210 168-15	Sechskantschraube M 4 x 8 Hexagon screw, M 4 x 8 Vis six pans M 4 x 8 Tornillo hexagonal M 4 x 8


	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
~/~	35	95-632 123-35	Platte Plate Plaque Placa	52	12-640 130-55	Sicherungsscheibe 3,2 Slip washer 3,2 Rondelle d'arrêt 3,2 Arandela clip 3,2
	36	11-210 087-15	Sechskantschraube M 3 x 10 Hexagon screw, M 3 x 10 Vis six pans M 3 x 10 Tornillo hexagonal M 3 x 10	43	95-625 317-35	Rändelmutter Milled nut Ecrou à tête moletée Tuerca moleteada
	37	12-305 084-15	Scheibe A 3,2 Washer A 3,2 Rondelle A 3,2 Arandela A 3,2	54	95-625 319-35	Rändelmutter Milled nut Ecrou à tête moletée Tuerca moleteada
	38	12-500 121-46	Federring B3 Spring washer B3 Rondelle élastique B3 Arandela eléstica B3	55	95-633 678-35	Platte Plate Plaque Placa
	39	12-024 121-15	Sechskantmutter M 3 Hexagon nut, M 3 Ecrou six pans M 3 Tuerca hexagonal M 3	56	91-701 344-25	Flachrundschräube Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo cil, de cabeza plana
	40	13-052 139-15	Spannstift 2,5 x 8 Split tubular pin 2,5 x 8 Goupille de serrage 2,5 x 8 Pasador elástico 2,5 x 8	57	95-715 192-15	Platte Plate Plaque Placa
	41	95-632 092-15	Piston Spring-loaded pin Tige Pistón	58	11-108 096-15	Zylinderschraube M 3 x 8 Pan-head screw M 3 x 8 Vis à tête cylindrique M 3 x 8 Tornillo cilíndrico M 3 x 8
	42	95-632 098-15	Buchse Bush Douille Casquillo	59	12-500 121-45	Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela eléstica
_	43	17-035 232-45	Kugelknopf C 20 Knob C 20 Boule C 20 Botón esférico C 20	60	71-850 000-68	Reflexlichtschranke Reflex photo-cell Cellule photo-électr, réfl. Barrera fotoeléctrica reflectora
	44	95-626 025-15	Zwischenplatte Spacing plate Plaque intermédiaire Placa intermedia	61	95-630 549-35	Platte Plate Plaque Placa
	45	11-130 170-15	Zylinderschraube M 4 x 6 Pan-head screw M 4 x 6 Vis à tête cylindrique M 4 x 6 Tornillo cilindrico M 4 x 6	62	95-530 551-35	Klotz Błock Błoc Błoque
	46	12-305 114-15	Scheibe A 4,3 Washer A 4.3 Rondelle A 4,3 Arandela A 4,3	63	11-210 211-15	Sechskantschraube M 5 x 10 Hexagon screw, M 5 x 10 Vis six pans M 5 x 10 Tornillo hexagonal M 5 x 10
	47	11-108 111-15	Zylinderschraube M 3 x 18 Pan-head screw M 3 x 18 Vis à tête cylindrique M 3 x 18 Tornillo cilindrico M 3 x 18	64	95-714 834-15	Platte Plate Plaque Placa
	48	95-625 483-95	Schild Plate Plaque Placa	65	95-714 883-15	Platte Plate Plaque Placa
	49	95-626 041-95	Schild "oben" Plate "up" Plaque supérieure Placa superior	66	12-500 170-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5
	50	95-625 320-15	Piston Spring-loaded pin Tige Pistón	67	11-130 227-15	Zylinderschraube M 5 x 12 Pan-head screw M 5 x 12 Vis à tête cylindrique M 5 x 12 Tornillo cilíndrico M 5 x 12
	51	95-625 321-05	Zylindrische Druckfeder Compression spring Ressort de pression cylindrique Muelle de presión cilindrico	68	99-134 960-91	Lagerbock mit Bolzen Bearing block with pin Palier avec axe Cojinete con perno
				:		

PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	6.2
<del>5</del> 9	11-130 170-15	Zylinderschraube M 4 x 6 Pan-head screw M 4 x 6 Vis à tête cylindrique M 4 x 6 Tornillo cilindrico M 4 x 6				
70	99-135 479-91	Pressluftzylinder SA Compressed air cylinder, SA Vérin pneumatique SA Cilindro neumático SA				
71	12-024 171-15	Sechskantmutter M 5 Hexagon nut, M 5 Ecrou six pans M 5 Tuerca hexagonal M 5				
72	91-031 887-11	Kugelpfanne M 5 Ball-joint socket M 5 Coussinet sphérique M 5 Patin de rotula M 5				
73	99-135 298-91	L-Verschraubung mit Drosselventil L union with valve Raccord en L av. clapet à étrangl. Racor en L con válvula estranguladora				
74	95-715 191-15	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular				
75	95-715 193-15	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular				
76	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4,3 Rondelie 4,3 Arandela 4,3				
77	11-210 084-15	Senkschraube Countersunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado			,	
78	11-130 097-15	Zylinderschraube M 3 x 10 Pan-head screw M 3 x 10 Vis à tête cylindrique M 3 x 10 Tornillo cilíndrico M 3 x 10				
79	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4				
80	95-714 695-25	Konturenführungsblech Contour guide plate Tole guide-contour Chapa de la guía para contornos				
81	11-210 035-25	Senkschraube M 2,5 x 3 Countersunk screw, M 2,5 x 3 Vis à tête noyée M 2,5 x 3 Tornillo avellanado M 2,5 x 3				
82	95-715 213-35	Aufiageplatte Support plate Plaque-support Placa de apoyo				
83	71-120 004-31	Sprungschalter Quick-break switch Fin de course Interruptor de final				
84	11-186 969-05	Flachkopfschraube M 4 x 4 Countersunk head screw M 4 x 4 Vis à tête piate M 4 x 4 Tornillo de cabeza plana M 4 x 4				
85	11-186 283-15	Flachkopfschraube M 6 x 10 Countersunk head screw M 6 x 10 Vis à tête plate M 6 x 10 Tornillo de cabeza plana M 6 x 10				



PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestelinummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación
1	95-633 461-41	Träger Bracket Support Soporte	18	15-032 001-45	Dichtring 0-1/8 Seal 0-1/8 Bague d'étanch, 0-1/8 Anillo de junta 0-1/8
2	95-633 471-45	Platte Plate Plaque Placa	19	18-277 001-91	Doppelnippel Double nipple Raccord double Manguito doble
3	95-633 468-45	Platte Plate Plaque Placa	20	18-272 010-65	Muffe QM 1/8-1/8 Sleeve QM 1/8-1/8 Manchon QM 1/8-1/8 Manguito QM 1/8-1/8
4	11-187 019-15	Flachkopfschraube M6 x 6 Countersunk head screw M6 x 6 Vis à tête plate M6 x 6 Tornillo de cabeza plana M6 x 6	21	18-373 011-61	Winkelstück Elbow union Pièce coudée Pieza acodada
5	95-633 489-91	Schubladenführung Drawer guide Glissière de tiroir Guia corrediza del cajón	22	18-277 002- <del>9</del> 1	Doppelnippel 1/4 - 1/8 Double nipple 1/4 - 1/8 Raccord double 1/4 - 1/8 Manguito doble 1/4 - 1/8
6	91-701 319-15	Flachrundschraube Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo cil. de cabeza plana	23	15-032 002-45	Dichtring 0-1/4 Seal 0-1/4 Bague d'étanch, 0-1/4 Anillo de junta 0-1/4
7	95-713 953-15	Führung Guide Guide Guia	24	99-133 145-91	Drossefrückschlagventil Check-return valve Clapet anti-retour av. étranglement Válvula estranguladora de retroceso
8	11-130 176-15	Zylinderschraube M4 x 10 Pan-head screw M4 x 10 Vis à tête cylindrique M4 x 10 Tornillo cilindrico M4 x 10	25	18-372 004-61	Schnellverschraubung CK 1/4 PK6 Quick-release union CK 1/4 PK6 Raccord rapide CK 1/4 PK6 Racor rápido CK 1/4 PK6
9	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4	26	95-633 643-15	Mutter Nut Ecrou Tuerca
10	12-305 114-15	Scheibe A4,3 Washer A4.3 Rondelie A4,3 Arandela A4,3	27	95-633 470-15	Mutter Nut Ecrou Tuerca
11	95-713 954-15	Platte Plate Plaque Placa	28	95-623 111-15	Kugelpfanne Ball-joint socket Coussinet sphérique Patín de rótula
12	95-713 944-35	Platte Plate Plaque Placa	29	99-115 505-91	Drosselrückschlagventil Check-return valve Clapet anti-retour av. étranglement Válvula estranguladora de retroceso
13	91-031 888-15	Kugelzapfen A10 Ball-joint stud A10 Pivot à rotule A10 Pivote esférico A10	30	18-378 001-61	L-Verschraubung LCK 1/8 PK4 L-union LCK 1/8 PK4 Raccord en L LCK 1/8 PK4 Racor en L LCK 1/8 PK4
14	11-130 287-15	Zylinderschraube M6 x 12 Pan-head screw M6 x 12 Vis à tête cylindrique M6 x 12 Tornillo cilíndrico M6 x 12	31	11-320 359-05	Gewindestift M8 x 16 Threaded stud M8 x 16 Vis sans tête M8 x 16 Tornillo prisionero M8 x 16
15	12-305 171-15	Scheibe B6,4 Washer B6.4 Rondelle B6,4 Arandela B6,4	32	12-005 215-15	Sechskantmutter Hexagon nut Ecrou six pans Tuerca hexagonal
16	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6	33	11-130 170-15	Zylinderschraube M4 x 6 Pan-head screw M4 x 6 Vis à tête cylindrique M4 x 6 Tornillo cilindrico M4 x 6
17	99-134 761-91	Zylinder, doppeltwirkend Cylinder, double-acting Vérin à double effet Cilindro de doble efecto	34	95-633 687-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular

PosNr. tem No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande  Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	6.3
35	11-130 227-15	Zylinderschraube M5 x 12 Pan-head screw M5 x 12 Vis à tête cylindrique M5 x 12 Tornillo cilíndrico M5 x 12				
36	12-305 144-15	Scheibe A5,3 Washer A5.3 Rondelle A5,3 Arandela A5,3				
37	12-500 170-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5				
38	50-2701-4.202	Horizontalspanner Horizontal tensioner Tendeur horizontal Tensor horizontal	1			
39	95-633 466-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular				
40	91-100 270-15	Flachkopfschraube Countersunk head screw Vis à tête plate Tornillo de cabeza plana				
41	12-024 151-15	Sechskantmutter M4 Hexagon nut M4 Ecrou six pans M4 Tuerca hexagonal M4				
42	95-713 945-05	Klotz Błock Błoc Bloque				
43	11-130 314-15	Zylinderschraube M6 x 35 Pan-head screw M6 x 35 Vis à tête cytindrique M6 x 35 Tornillo cilindrico M6 x 35	•			
44	99-134 960-91	Lagerbock mit Bolzen Bearing block with pin Palier avec axe Cojinete con perno	}			
45	99-135 479-91	Zylinder, doppeltwirkend M5 Cylinder, double-acting M5 Vérin à double effet M5 Cilindro de doble efecto M5				
46	12-024 171-15	Sechskantmutter M5 Hexagon nut, M5 Ecrou six pans M5 Tuerca hexagonal M5				
47	91-031 887-25	Kugelpfanne A10 Ball-joint socket A10 Coussinet sphérique A10 Patín de rótula A10				
48	99-135 298-91	L-Verschraubung mit Drosselventil L union with valve Raccord en L av. clapet à étrangl. Racor en L con válvula estranguladora				
_						
	1					




	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	Pos,-Nr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
	1	95-713 958-35	Platte Plate Plaque Placa	18	11-130 176-15	Zylinderschraube M4 x 10 Pan-head screw M4 x 10 Vis à tête cylindrique M4 x 10 Tornillo cilíndrico M4 x 10
	2	95-630 560-35	Leiste Strip Plaquette Plaquita	19	14-012 515-01	Rillenkugellager Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes Cojinete de bolas radial
	3	11-210 076-15	Senkschraube M3 x 5 Countersunk screw, M3 x 5 Vis à tête noyée M3 x 5 Tornillo avellanado M3 x 5	20	95-632 121-35	Auflagenplatte Support plate Plaque-support Placa de apoyo
	4	95-632 123-35	Platte Plate Plaque Placa	21	95-630 558-35	Stift Pin Pige Pasador
	5	11-210 087-15	Senkschraube M3 x 10 Countersunk screw, M3 x 10 Vis à tête noyée M3 x 10 Tornillo avellanado M3 x 10	22	95-629 282-35	Stift Pin Pige Pasador
-	6	12-305 084-15	Scheibe A3,2 Washer A3.2 Rondelie A3,2 Arandela A3,2	23	11-210 084-15	Senkschraube M3 x 8 Countersunk screw, M3 x 8 Vis à tête noyée M3 x 8 Tornillo avellanado M3 x 8
	7	12-024 121-15	Sechskantmutter M3 Hexagon nut, M3 Ecrou six pans M3 Tuerca hexagonal M3	24	95-633 985-31	Führung Guide Guide Guía
	8	13-092 139-15	Spannstift 2.5 x 8 Split tubular pin 2.5 x 8 Goupille de serrage 2,5 x 8 Pasador elástico 2,5 x 8	25	11-108 087-25	Zylinderschraube M3 x 4 Pan-head screw M3 x 4 Vis à tête cylindrique M3 x 4 Tornillo cilíndrico M3 x 4
_	9	95-626 025-15	Zwischenplatte Spacing plate Plaque intermédiaire Placa intermedia	26	95-714 129-31	Mittelblech Middle plate Plaque intermédiaire Chapa intermedia
	10	11-130 170-15	Zylinderschraube M4 x 6 Pan-head screw M4 x 6 Vis à tête cylindrique M4 x 6 Tornillo cilíndrico M4 x 6	27	91-100 297-15	Fiachrundschraube M4 x 3,2 Raised-head screw M4 x 3,2 Vis à tête bombée M4 x 3,2 Tornillo cil, de cabeza plana M4 x 3,3
	11	12-305 114-15	Scheibe A4,3 Washer A4.3 Rondelle A4,3 Arandela A4,3	28	95-633 999-31	Führungsplatte Guide plate Plaque de guidage Placa-guía
	12	11-108 111-15	Zylinderschraube M3 x 18 Pan-head screw M3 x 18 Vis à tête cylindrique M3 x 18 Tornillo cilíndrico M3 x 18	29	95-625 254-15	Bügel Wire arm Etrier Estribo
	13	12-500 121-45	Federring B3 Spring washer B3 Rondelle élastique B3 Arandela elástica B3	30	12-024 171-15	Sechskantmutter M5 Hexagon nut, M5 Ecrou six pans M5 Tuerca hexagonal M5
	14	95-714 834-15	Platte Plate Plaque Placa	31	11-305 239-15	Gewindestift M5 x 20 Threaded stud M5 x 20 Vis sans tête M5 x 20 Tornillo prisionero M5 x 20
	15	95-633 472-35	Klotz Block Bloc Bloque	32	95-630 556-35	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular
	16	11-210 081-15	Senkschraube Countersunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado	33	11-108 090-15	Zylinderschraube M3 x 5 Pan-head screw M3 x 5 Vis à tête cylindrique M3 x 5 Tornillo cilíndrico M3 x 5
_	17	95-713 948-35	Lasche Link Attache Brida	34	99-133 934-91	Zylinder, einfachwirkend Cylinder, single-acting Vérin à simple effet Cilindro de efecto simple
7	•		5,100			
محمد						

	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N≗ de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
_	35	12-024 151-15	Sechskantmutter M4 Hexagon nut, M4 Ecrou six pans M4 Tuerca hexagonal M4	52	91-010 183-05	Keglige Druckfeder Conical spring Ressort de pression conique Muelle de presión cónico
	36	95-602 137-05	Rasthülse Locking sleeve Douille d'arrêt Manguito de encastre	53	95-633 678-35	Platte Plate Plaque Placa
	37	99-135 108-91	Schwenkverschraubung L/M5 Swivel union L/M5 Raccord fileté orientable L/M5 Racor giratorio L/M5	54	95-625 483-95	Schild Plate Plaque Placa
	38	95-630 555-35	Platte Plate Plaque Placa	55	95-628 041-95	Schild "oben" Plate "up" Plaque supérieure Placa superior
	39	95-626 087-35	Platte Plate Plaque Placa	56	95-625 320-15	Piston Spring-loaded pin Tige Pistón
	40	11-186 969-15	Flachkopfschraube M4 x 4 Countersunk head screw M4 x 4 Vis à tête plate M4 x 4 Tornillo de cabeza plana M4 x 4	57	95-625 321-05	Zylindrische Druckfeder Compression spring Ressort de pression cylindrique Muelle de presión cilíndrico
	41	95-624 896-35	Platte Plate Plaque Placa	58	12-640 180-55	Sicherungsscheibe 3,2 Slip washer 3,2 Rondelle d'arrêt 3,2 Arandela clip 3,2
	42	91-020 877-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela	59	95-629 317-35	Rändelmutter Milled nut Ecrou moleté Tuerca moleteada
<u> </u>	43	95-715 190-15	Klemmhebel Clamp lever Levier de serrage Palanca de fricción	60	95-629 319-35	Rändelmutter Milled nut Ecrou moleté Tuerca moleteada
	44	12-305 144-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela	61	95-633 692-15	Halter Bracket Support Soporte
	45	95-630 554-15	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	62	11-130 097-15	Zylinderschraube M3 x 10 Pan-head screw M3 x 10 Vis à tête cylindrique M3 x 10 Tornillo cilíndrico M3 x 10
•	46	11-174 089-15	Flachkopfschraube M3 x 5 Countersunk head screw M3 x 5 Vis à tête plate M3 x 5 Tornillo de cabeza plana M3 x 5	63	95-633 693-91	Winkel Angular bracket Equerre Pieza
,	47	95-630 553-35	Hebel, vollständig Lever, complete Levier, complet Palanca, completa	64	95-71 <b>3 9</b> 49-11	Anschlag Stop Butée Tope
i	48	11-108 222-15	Zylinderschraube M5 x 8 Pan-head screw M5 x 8 Vis à tête cylindrique M5 x 8 Tornillo cilíndrico M5 x 8	65	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4
	49	11-130 179-15	Zylinderschraube M4 x 12 Pan-head screw M4 x 12 Vis à tête cylindrique M4 x 12 Tornillo cilindrico M4 x 12	66	71-8500-0016	Reflex-Lichtschranke REF 83 Reflex photo-cell, REF 83 Cellule photo réfl. REF 83 Barrera fotoeléctrica de reflexión REF
!	50	91-031 888-15	Kugelzapfen A10 Ball-joint stud A10 Pivot à rotule A10 Pivote esférico A10	67	11-108 093-15	REF 83  Zylinderschraube M3 x 6  Pan-head screw M3 x 6  Vis à tête cylindrique M3 x 6
	51	12-005 195-15	Sechskantmutter BM6 Hexagon nut, BM6 Ecrou six pans BM6 Tuerca hexagonal BM6	68	11-210 211-15	Tornillo cilindrico M3 x 6  Senkschraube M5 x 10  Countersunk screw, M5 x 10  Vis à tête noyée M5 x 10  Tornillo avellanado M5 x 10
-	Ì					

Umlenkrolle, Aufwickelscheibe und Halteklammer
Jockey pulley, winding drum and feeding clamp
Poulie de renvoi disque enrouleur et pince-tissu
Rodillo de desvio, disco enrollador y pinza sujetatelus

Halteklammer Feeding clamp Pince-tissu Pinza sujetatelus


Impulsgeber mit 4 Endschalter und Halteklammerrückstellung
Pulse generator with 4 controls and resetting device for feeding clamps
Générateur d'impulsions av. 4 fins de course et renvoi de pince-étoffe
Generador de impulsos con 4 interruptores fin de carrera y mecanismo
para retorno de la pinza sujetapiezas




item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teite-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
· 1	11-130 176-15	Zylinderschraube M4 x 10 Cheese-head screw M4 x 10 Vis à tête cylindrique M4 x 10 Tornillo cilíndrico M4 x 10	18	12-305 174-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela
2	12-305 114-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela	19	12-024 191-15	Sechskantmutter M6 Hexagon nut M6 Ecrou six pans M6 Tuerca hexagonal M6
3	95-633 862-05	Rolle Roller Rouleau Rodillo	20	95-713 947-15	Winkel Bracket Equerre Soporte
4	14-012 515-01	Kugellager Ball bearing Roulement à billes Cojinete de bolas	21	71-710 000-46	Fadenführungsöse Thread guide Guide-fil Guiahilos
5	11-172 094-25	Flachkopfschraube M3 x 8 Raised-head screw M3 x 8 Vis à tête plate M3 x 8 Tornillo de cabeza plana M3 x 8	22	95-713 806-45	Winkel Bracket Equerre Soporte
6	12-305 084-25	Scheibe Washer Rondelle Arandela	23	11-130 314-15	Zylinderschraube M6 x 35 Cheese-head screw M6 x 35 Vis à tête cylindrique M6 x 35 Tornillo cilindrico M6 x 35
7	95-633 472-35	Klotz Block Bloc Bloque	24	14-012 534-01	Kugellager Ball bearing Roulement à billes Cojinete de bolas
8	95-713 807-45	Winkel Bracket Equerre Soporte	25	95-633 936-15	Distanzbuchse Spacer Douille d'écartement Casquillo distanciador
9	12-500 150-45	Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	26	95-713 955-15	Ring Ring Anneau Anilio
10	11-130 173-15	Zylinderschraube M4 x 8 Cheese-head screw M4 x 8 Vis à tête cylîndrique M4 x 8 Tornillo cilíndrico M4 x 8	27	95-633 204-15	Gleitstück Slide block Coulisseau Pieza deslizante
11	14-756 040-01	Gelenklager Pivot bearing Articulation à rotule Cojinete de rótula	28	95-633 205-15	Platte Plate Plaque Placa
12	91-020 345-15	Gelenkkopf Linkage joint Articulation Articulación	29	11-130 293-15	Zylinderschraube M6 x 16 Cheese-head-screw M6 x 16 Vis à tête cylindrique M6 x 16 Tornillo cilindrico M6 x 16
13	12-305 144-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela	30	11-108 087-15	Zylinderschraube M3 x 4 Cheese-head-screw M3 x 4 Vis à tête cylindrique M3 x 4 Tornillo cilindrico M3 x 4
14	12-500 170-45	Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	31	95-633 861-05	Aufwickelscheibe Winding drum Disque enrouleur Disco enrollador
15	11-130 224-15	Zylinderschraube M5 x 10 Cheese-head screw M5 x 10 Vis à tête cylindrique M5 x 10 Tornillo cilindrico M5 x 10	32	95-713 946-15	Winkel Bracket Equerre Soporte
16	11-135 186-15	Zylinderschraube M6 x 12 Cheese-head screw M6 x 12 Vis à tête cylindrique M6 x 12 Tornillo cilíndrico M6 x 12	33	95-714 042-15	Platte Plate Plaque Placa
17	12-500 190-45	Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	34	95-633 591-11	Lagerplatte Bearing plate Plaque support Placa soporte

osNr. tem No. t° pos. tº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Description Nom de pièce Denominación	
35	11-108177-15	Zylinderschraube M4 x 10 Cheese-head-screw M4 x 10 Vis à tête cylindrique M4 x 10 Tornillo cilindrico M4 x 10	51	95-714 097-15	Blattfeder Leaf spring Lame-ressort Muello de hojas	
36	11-108 174-15	Zylinderschraube M4 x 8 Cheese-head-screw M4 x 8 Vis à tête cyli indrique M4 x 8 Tornillo cilíndrico M4 x 8	52	11-108 084-15	Zylinderschraube M3 x 3 Cheese-head-screw M3 x 3 Vis à tête cylindrique M3 x 3 Tornillo cilindrico M3 x 3	
37	95-713 805-15	Senkschraube Countersunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado	53	95-714 467-15	Winkel Bracket Equerre Soporte	
38	95-714 043-11	Klemmplatte Clamping plate Plaque de serrage Placa de sujeción	54	17-035 232-45	Kugelknopf Knob Bouton Botón	
39	12-610 170-45	Sicherungsring 5 x 0,6 Circlip 5 x 0.6 Circlip 5 x 0,6 Arandela clip 5 x 0,6	55	12-024 171-15	Sechskantmutter M5 Hexagon nut M5 Ecrou six pans M5 Tuerca hexagonal M5	
40	13-250 067-25	HRD. Kerbnagel 1,7 x 7 Round-head rivet 1,7 x 7 Clou fendu 1.7 x 7 Remache redondo estriado 1,7 x 7	56	95-713 961-15	Führungsstange Guide rod Barre de guidage Barra-guia	
41	91-106 053-05	Zylindrische Zugfeder Cylindrical tension spring Ressort de rappel Muelle de tracción cilíndrico	57	95-633 206-45	Schiene Rail Rail Carril	
42	95-633 738-15	Zylinderschraube Cheese-head-screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilindrico	58	11-210 216-15	Senkschraube M5 x 12 Countersunk screw M5 x 12 Vis à tête noyée M5 x 12 Tornillo avellanado M5 x 12	
<b>‡</b> 3	95-633 589-15	Hülse Sieeve Douille Casquillo	59	99-133 940-05	Gewindeeinsatz Thraded insert Douille taraudée Casquillo con rosca interior y exterior	
<b>4</b> 4	12-335 151-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3	60	95-630 688-45	Scheibe wahlw. Washer, optional Rondelle, en option Arandela, opcional	
45	95-633 506-15	Haken Hook Crochet Gancho	61	95-713 879-45	Scheibe wahlw. Washer, optional Rondelle, en option Arandela, opcional	
46	95-633 594-15	Klinke Latch Cliquet Tringuete	62	95-630 686-11	Seilführung Rope guide Guide-cäble Guiacables	
<b>1</b> 7	11-210 172-15	Sechskantschraube M4 x 12 Hexagon screw M4 x 12 Vis six pans M4 x 12 Tornillo hesagonal M4 x 12	63	71-210 001-93	Klemme Clamp Pince Pinza	
18	12-024 151-15	Sechskantmutter M4 Hexagon nut M4 Ecrou six pans M4 Tuerca hexagonal M4	64	25-111 390-10	Perlonschnur Perlon cord Corde de perlon Cordón de perlón	
19	95-633 777-05	Stahlnadel Steal pin Aiguille d'acier Aguja de acero	65	91-021 497-25	Fadenführungsstift Guide pin Tige de guidage Pasador de guía	
50	11-330 085-15	Gewindestift M3 x 4 Threaded stud M3 x 4 Vis sans tête M3 x 4 Tornillo prisionero M3 x 4	66	95-633 954-45	Winkel Bracket Equerre Soporte	
	1	1	I		1	

PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	7.1
	95-633 862-05	Rolle Roller . Rouleau Rodillo				
68	11-130 191-15	Zylinderschraube M4 x 20 Cheese-head-screw M4 x 20 Vis à tête cylíndrique M4 x 20 Tornillo cilíndrico M4 x 20				
	,					




PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	7.2
1	95-714 212-15	Platte Plate Plaque Placa	18	11-108 177-15	Zylinderschraube M 4 x 10 Pan-head screw M 4 x 10 Vis à tête cylindrique M 4 x 10 Tornillo cilindrico M 4 x 10	
2	95-633 591-11	Lagerplatte* Bearing plate* Plaque-support* Placa soporte*				
3	95-713 805-15	Senkschraube Countersunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado				
4	95-633 594-15	Klinke Latch Cliquet Trinquete				
5	12-610 170-45	Sicherungsring 5 x 0,6 Circlip 5 x 0.6 Circlip 5 x 0,6 Anillo de retención 5 x 0,6				
6	13-250 067-25	Halbrund-Kerbnagel 1,7 x 7 Round-head rivet, 1,7 x 7 Clou fendu 1,7 x 7 Remache redondo estriado 1,7 x 7				
7	95-714 214-11	Klemmplatte mit Buchse Clamp plate with bush Plaque de serrage av. douille Placa de sujeción con casquillo				
8	95-714 201-15	Biattfeder Leaf spring Ressort-lame Muelle de láminas				
9	11-108 084-15	Zylinderschraube M 3 x 3 Pan-head screw, M 3 x 3 Vis à tête cylindrique M 3 x 3 Tornillo cilindrico M 3 x 3				
10	12-305 084-15	Scheibe A 3,2 Washer A 3.2 Rondelle A 3,2 Arandela A 3,2				
11	11-330 085-15	Gewindestift M 3 x 4 Threaded stud M 3 x 4 Vis sans tête M 3 x 4 Tornillo prisionero M 3 x 4				
12	95-633 777-05	Stahlnadel Steel pin Aiguille d'acier Aguja de acero				
13	91-106 053-05	Zylindrische Zugfeder Tension spring Ressort de rappel cylindrique Muelle de tracción cilíndrico				
14	95-633 738-15	Zylinderschraube Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico				
15	14-012 515-01	Kugellager 624-2 Z Ball bearing 624-2 Z Roulement à billes 624-2 Z Cojinete de bolas 624-2 Z				
16	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4,3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3				
17	95-633 589-15	Hülse Sleeve Douille Casquillo	:			
•		Cosquiio				-
			1			



	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
_		11-460 253-15	Halbrundholzschraube Round-head wood screw Vis à bois à tête demi-ronde Tirafondo de cabeza redonda	18	95-633 036-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular
	2	95-713 991-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	19	71-120 005-67	Abdeckkappe Cover Cache Cubierta
	3	95-633 955-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	20	71-120 004-20	Sprungschalter Quick-break switch Fin de course Interruptor de final
	4	99-134 318-91	Zylinder mit Lagerbock Cylinder with bearing yoke Vérin avec palier Cilindro con cojinete	21	11-106 125-15	Zytinderschraube M 3 x 30 Pan-head screw M 3 x 20 Vis à tête cylindrique M 3 x 30 Tornillo cilíndrico M 3 x 30
	5	11-108 090-15	Zylinderschraube M 3 x 5 Pan-head screw M 3 x 5 Vis à tête cylindrique M 3 x 5 Tornillo cilíndrico M 3 x 5	22	12-305 084-15	Scheibe 3,2 Washer 3,2 Rondelle 3,2 Arandela 3,2
	6	12-024 121-15	Sechskantmutter M 3 Hexagon nut, M 3 Ecrou six pans M 3 Tuerca hexagonal M 3	23	12-500 121-45	Federring A3 Spring washer A3 Rondelle élastique A3 Arandela elástica A3
	7	12-710 170-02	Stellring A5 Fixing collar A5 Bague de réglage A5 Anillo de retención A5	24	11-130 173-15	Zylinderschraube M 4 × 8 Pan-head screw M 4 × 8 Vis à tête cylindrique M 4 × 8 Tornillo cilíndrico M 4 × 8
	8	11-108 108-15	Zyfinderschraube M 3 x 16 Pan-head screw M 3 x 16 Vis à tête cylindrique M 3 x 16 Tornillo cilíndrico M 3 x 16	25	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4
	9	95-633 635-15	Stößel Actuator Poussoir Percusor	26	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3
		15-032 006-05	Dichtring Seal Bague d'étanch. Anillo de junta	27	95-633 044-45	Bügel Bracket Etrier Estribo
	11	99-135 108-91	L-Verschraubung M 5 PK-4 L-union M 5 PK-4 Raccord en L M 5 PK-4 Racor en L M 5 PK-4	28	11-130 293-15	Zylinderschraube M 6 x 16 Pan-head screw M 6 x 16 Vis à tête cylindrique M 6 x 16 Tornillo cilíndrico M 6 x 16
	12	95-714 749-91	Schaltbügel Switch bracket Etrier de commande Estribo de mando	29	12-305 174-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4
	13	12-710 210-12	Stellring A8 Fixing collar A8 Bague de réglage A8 Anillo de retención A8	30	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6
	14	95-633 634-11	Hebestück Lifting bracket Bloc de relevage Pieza de elevación	31	12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Forou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6
	15	95-632 268-12	Anschlag Stop Butée Tope			
	16	95-633 028-12	Nocken Trip Came Leva			
_	17	95-632 267-15	Welle Shaft Arbre Eje			
,						


Stoffübergabestation Loading clamp Pince de chargement Puesto de carga



PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	8
1	95-633 764-41	Platte Plate Plaque Placa	18	13-052 088-55	Spannstift Split tubular pin Goupille de serrage Pasador elástico	
2	95-633 503-45	Halteklammerführung Feeding clamp guide Guidage pince-tissu Guia de la pinza sujetatelas	19	95-633 791-15	Klinke Latch Cliquet Trinquete	
3	95-714 047-45	Halter Bracket Support Soporte	20	95-633 793-15	Blattfeder Leaf spring Ressort-lame Muelle de láminas	
4	11-210 191-15	Sechskantschraube M 4 x 25 Hexagon screw, M 4 x 25 Vis six pans M 4 x 25 Tornillo hexagonal M 4 x 25	21	91-700 335-15	Flachrundschraube Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo cil. de cabeza plana	
5	12-306 114-15	Scheibe A 4,3 Washer A 4.3 Rondelle A 4,3 Arandela A 4,3	22	95-633 784-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	
6	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4	23	71-370 001-12	Lochbandknopf Button for punched tape Bouton de bande perforée Botón de cinta perforada	
7	12-024 151-15	Sechskantmutter M 4 Hexagon nut, M 4 Ecrou six pans M 4 Tuerca hexagonal M 4	24	12-305 084-15	Scheibe A 3,2 Washer A 3.2 Rondelle A 3,2 Arandela A 3,2	
8	11-210 239-05	Sechskantschraube M 5 x 30 Hexagon screw, M 5 x 30 Vis six pans M 5 x 30 Tornillo hexagonal M 5 x 30	25	11-108 090-15	Zylinderschraube M 3 x 5 Pan-head screw M 3 x 5 Vis à tête cylindrique M 3 x 5 Tornillo cilíndrico M 3 x 5	
9	11-210 233-05	Sechskantschraube M 5 x 25 Hexagon screw, M 5 x 25 Vis six pans M 5 x 25 Tornillo hexagonal M 5 x 25	26	99-133 934-91	Zylinder, einfachwirkend M 5 Cylinder, single-acting M 5 Vérin à simple effet M 5 Cilindro de efecto simple M 5	
10	95-633 504-45	Klemmwinkel Clamp bracket Equerre de serrage C odo de apriete	27	18-378 008-61	L-Verschraubung M 5 L-union M 5 Raccord en L M 5 Racor en L M 5	
11	95-633 782-45	Halter zum Schalter Switch retainer Support d'interrupteur Soporte del interruptor	28	12-005 124-05	Sechskantmutter M 3 Hexagon nut, M 3 Ecrou six pans M 3 Tuerca hexagonal M 3	
12	12-305 144-15	Scheibe A 5,3 Washer A 5,3 Rondelle A 5,3 Arandela A 5,3	29	95-602 137-05	Rasthülse Locking sleeve Douille d'arrêt Manguito de encastre	
13	12-500 170-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5	30	95-633 771-41	Hebel Lever Levier Pałanca	
14	12-024 171-15	Sechskantmutter M 5 Hexagon nut, M 5 Ecrou six pans M 5 Tuerca hexagonal M 5	31	12-610 230-45	Sicherungsring 10 x 1 Circlip 10 x 1 Circlip 10 x 1 Anillo de retención 10 x 1	
15	95-633 505-45	Druckstück Thrust piece Pièce de pression Pieza de presión	32	99-135 491-91	Zylinder, doppeltwirkend M 5 Cylinder, double-acting M 5 Vérin à double effet M 5 Cilindro de doble efecto M 5	
16	95-714 083-05	Belag Covering Garniture Revestimiento	33	12-640 130-55	Sicherungsscheibe 3,2 Slip washer 3.2 Rondelle d'arrêt 3,2 Arandela clip 3,2	
17	95-633 792-15	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	34	12-640 150-55	Sicherungsscheibe 4 Slip washer 4 Rondelle d'arrêt 4 Arandela Clip 4	-
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ſ	I	I	I	I	

	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	8
_	35	91-020 353-91	Kugelgelenk Ball joint Joint à rotule Articulación de rótula	51	99-115 426-05	Doppelnippel M 5 Double nipple M 5 Raccord double M 5 Manguito doble M 5	—
	36	99-135 298-91	L-Verschraubung mit Drosselventil L union with valve Raccord en L av. clapet à étrangl. Racor en L con válvula estranguladora	52	99-134 206-05	Muffe Sleeve Manchon Manguito	
	37	95-633 796-45	Träger Bracket Support Soporte	53	17-019 901-91	Klemmhebel M 6 x 15 Clamp lever M 6 x 15 Levier de serrage M 6 x 15 Palanca de fricción M 6 x 15	
	38	91-701 319-25	Flachrundschraube Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo cil. de cabeza plana	54	71-120 003-93	Sprungschalter Quick-break switch Fin de course Interruptor de final	
	39	12-005 195-15	Sechskantmutter BM 6 Hexagon nut, BM 6 Ecrou six pans BM 6 Tuerca hexagonal MB 6	55	71-120 005-67	Anschlußabdeckkappe Connection cover Cache Tapa	
	40	95-633 778-15	Druckstück Thrust piece Pièce de pression Pieza de presión	56	11-106 119-15	Zylinderschraube M 3 x 25 Pan-head screw M 3 x 25 Vis à tête cylindrique M 3 x 25 Tornillo cilíndrico M 3 x 25	
	41	99-1.15 425-91	Verschraubung M 5 PK-3 Union, M 5 PK-3 Raccord M 5 PK-3 Racor M 5 PK-3	57	12-500 121-45	Federring A3 Spring washer A3 Rondelle élastique A3 Arandela elástica A3	
	42	95-633 891-45	Bügel Bracket Etrier Estribo	58	12-024 121-15	Sechskantmutter M 3 Hexagon nut, M 3 Ecrou six pans M 3 Tuerca hexagonal M 3	
_	43	11-210 081-25	Sechskantschraube M 3 x 6 Hexagon screw, M 3 x 6 Vis six pans M 3 x 6 Tornillo hexagonal M 3 x 6	59	11-105 113-15	Zylinderschraube M 3 x 20 Pan-head screw M 3 x 20 Vis à tête cylindrique M 3 x 20 Tornillo cilíndrico M 3 x 20	
	44	95-633 892-45	Wippe Rocker Bascule Balancín	60	95-714 834-15	Platte Plate Plaque Placa	•
	45	95-633 893-15	Schaftschraube M 3 x 40 Shouldered screw, M 3 x 40 Vis sans tête M 3 x 40 Tornillo de vástago M 3 x 40	61	71-120 005-74	Abdeckkappe Cover Cache Cubierta	
	46	11-130 191-15	Zylinderschraube M 4 x 20 Pan-head screw M 4 x 20 Vis à tête cylindrique M 4 x 20 Tornillo cilíndrico M 4 x 20	62	71-120 004-31	Sprungschalter Quick-break switch Fin de course Interruptor de final	
	47	12-005 154-15	Sechskantmutter BM 4 Hexagon nut, BM 4 Ecrou six pans BM 4 Tuerca hexagonal BM 4	63	11-186 085-05	Linsenschraube M 3 x 4 Raised-head screw M 3 x 4 Vis à tête bombée M 3 x 4 Tornillo alomado M 3 x 4	
	48	12-335 151-15	Scheibe B 4,3 Washer B 4.3 Rondelle B 4,3 Arandela B 4,3	64	91-021 041-05	Zylindrische Druckfeder Compression spring Ressort de pression cylindrique Muelle de pression cilíndrico	
	49	99-135 139-91	3/2-Wege-Ventil M 5 (pneumatisch betätigt) 3-port/2-way valve, M 5 (pneumatically operated) Distributeur M 5, 3 positions, 2 orifices (à commande pneumatique) Válvula de 3 posiciones y dos pasos, M 5 (accionada neumáticamente)				
	50	11-108 111-15	Zylinderschraube M 3 x 18 Pan-head screw M 3 x 18 Vis à tête cylindrique M 3 x 18 Tornillo cilíndrico M 3 x 18	:		·	
_							
		•					

Ausziehvorrichtung Pull-out device Tire-ouvrage Pinza tiratelas




item N° i	Nr. n No. pos. de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación
<u> </u>		95-633 537-45	Platte Plate Plaque Placa	18	18-277 001-91	Doppelnippel Double nipple Raccord double Manguito doble
2		95-633 538-15	Platte Plate Plaque Placa	19	99-115 505-91	Drossefrückschlagventil Check-return valve Clapet anti-retour av. étranglement Válvula estranguladora de retroceso
3		11-186 963-15	Flachkopfschraube M 6 x 5 x 5 Countersunk head screw M 6 x 5 x 5 Vis à tête plate M 6 x 5 x 5 Tornillo de cabeza plana M 6 x 5 x 5	20	18-378 001-61	L-Verschraubung LCK 1/8 PK-4 L-union LCK 1/8 PK-4 Raccord en LCK 1/8 PK-4 Racor en L LCK 1/8 PK-4
4	ļ	12-505 211-45	Federscheibe Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	.21	95-626 999-15	Scharnier Hinge Charnière Charneia
5		95-633 539-91	Schubladenführung Drawer guide Glissière de tiroir Guía corrediza del cajón	22	11-135 292-15	Zylinderschraube M 6 x 16 Pan-head screw M 6 x 16 Vis à tête cylindrique M 6 x 16 Tornillo cilindrico M 6 x 16
6		91-701 319-15	Flachrundschraube Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo cil. de cabeza plana	23	12-305 174-15	Scheibe A6,4 Washer A 6.4 Rondelle A 6,4 Arandela A 6,4
7		95-630 465-15	Nocken Trip Came Leva	24	11-320 356-15	Gewindestift M 8 x 15 Threaded stud M 8 x 15 Vis sans tête M 8 x 15 Tornillo prisionero M 8 x 15
8		95-633 002-15	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	25	12-024 211-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8
9		12-500 150-45	Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	26	95-633 541-15	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular
10		11-130 176-15	Zylinderschraube M 4 x 10 DIN 912 Pan-head screw M 4 x 10 DIN 912 Vis à tête cylindrique M 4 x 10 DIN 912 Tornillo cilíndrico M 4 x 10 DIN 912	27	91-119 590-05	Scheibe Washer Rondelle Arandela
11		91-031 888-15	Kugelzapfen A10 Ball-joint stud A10 Pivot à rotule A10 Pivote esférico A10	28	11-186 969-15	Flachkopfschraube M 4 x 4 Countersunk head screw M 4 x 4 Vis à tête plate M 4 x 4 Tornillo de cabeza plana M 4 x 4
12		12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6	29	12-305 114-15	Scheibe A 4,3 Washer A 4 3 Rondelle A 4,3 Arandela A 4,3
13		12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6	30	95-714 089-35	Platte Plate Plaque Placa
14	:	95-623 111-15	Kugelpfanne Ball-joint socket Coussinet sphérique Patín de rátula	31	95-714 024-35	Lager Bearing Palier Cojinete
15		12-005 215-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8	32	11-210 076-25	Sechskantschraube M 3 x 5 Hexagon screw, M 3 x 5 Vis six pans M 3 x 5 Tornillo hexagonal M 3 x 5
16		99-133 376-91	Zylinder, doppettwirkend Cylinder, double-acting Vérin à double effet Cilindro de doble efecto	33	95-633 528-45	Schwenkplatte Swivel plate Plaque pivotante Placa giratoria
17		18-373 011-61	Winkelstück Elbow union Pièce coudée Pieza acodada	34	95-633 531-15	Zylinderstift DM 3 x 28 Pin, DM 3 x 28 Pige DM 3 x 28 Pige DM 3 x 28 Pasador cilíndrico DM 3 x 28
					į	
	'		•	·		

	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
	35	12-618 120-45	Seeger-Greifring G 3 x 0,6 Circlip, G 3 x 0.6 Circlip G 3·x 0,6 Anillo de fijación Seeger G 3 x 0,6	53	99-134 446-91	3/2-Wege-Magnet-Ventil, 1/8" 3-port/2-way solenoid valve, 1/8" Electro-distributeur 3/2, 1/8" Válvula electromagnética de 3/2 pasos, 1/8"
	36	95-714 128-15	Blattfeder Leaf spring Ressort-lame Muelle de láminas	54	11-210 216-15	Sechskantschraube M 5 x 12 Hexagon screw, M 5 x 12 Vis six pans M 5 x 12 Tornillo hexagonal M 5 x 12
	37	95-633 153-01	Klammerfeder Clamp spring Ressort de serrage Muelle-pinza	55	18-378 001-61	L-Verschraubung LCK 1/8 PK-4 L-union LCK 1/8 PK-4 Raccord en L LCK 1/8 PK-4 Racor en L LCK 1/8 PK-4
	38	95-625 315-05	Blattfeder Leaf spring Ressort-lame Muelle de láminas	. 56	18-050 004-91	Verteilerrohr VT 1/8 Distributor tube VT 1/8 Tube distributeur VT 1/8
	39	11-108 096-15	Zylinderschraube M 3 x 8 Pan-head screw M 3 x 8 Vis à tête cylindrique M 3 x 8 Tornillo citindrico M 3 x 8	57	18-386 005- <del>9</del> 1	Tubo de distribución VT 1/8 Schwenkstück TK 1/8 PK-4 Swivel piece TK 1/8 PK-4 Pièce pivotante TK 1/8 PK-4 Pieza giratoria TK 1/8 PK-4
	40	12-305 084-15	Scheibe A 3,2 Washer A 3.2 Rondelie A 3,2 Arandela A 3,2	58	99-134 445-91	4/2-Wege-Magnet-Ventil, 1/8" 4-port/2-way solenoid valve, 1/8" Electro-distributeur 4/2, 1/8" Válvula electromagnética de 4/2 pasos,
~	41	95-714 799-15	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	59	11-210 172-15	1/8" Sechskantschraube M 4 x 12 Hexagon screw, M 4 x 12
	42	99-134 462-91	Zylinder, einfachwirkend Cylinder, single-acting Vérin à simple effet Cilindro de efecto simple	60	12-500 121-45	Vis six pans M 4 x 12 Tornillo hexagonal M 4 x 12 Federring B 3 Spring washer B 3 Rondelle élastique B 3
	43	91-083 179-05	Stößel Actuator Poussoir Percusor	61	12-024 121-15	Arandela elástica B 3 Sechskantmutter M 3 Hexagon nut, M 3
	44	95-633 540-15	Leiste* Strip* Plaquette* Plaquette*	62	15-032 001-05	Ecrou six pans M 3 Tuerca hexagonal M 3 Dichtring 0 - 1/8 Seal 0 - 1/8
	45	99-135 108-91	Schwenkverschraubung L-M5 PK4 Swivel union L-M5 PK4 Raccord fileté orientable L-M5 PK4 Racor giratorio L-M5 PK4	63	11-225 364-15	Bague d'étanch. 0 - 1/8 Anillo de junta 0 - 1/8 Sechskantschraube M 8 x 20 Hexagon screw, M 8 x 20
-	46	11-130 197-15	Zylinderschraube M 4 x 25 Pan-head screw M 4 x 25 Vis à tête cylindrique M 4 x 25	64	12-305 224-15	Vis six pans M 8 x 20 Tornillo hexagonal M 8 x 20 Scheibe A 8,4
	47	95-714 798-15	Tornillo cilíndrico M 4 x 25 Klotz Block Bloc	65	12-500 210-45	Washer A 8,4 Rondelle A 8,4 Arandela A 8,4 Federring A 8
	48	11-130 191-15	Bloque Zylinderschraube M 4 x 20 Pan-head screw M 4 x 20		12 300 210 43	Spring washer A 8 Rondelle élastique A 8 Arandela elástica A 8
	49	11-550 281-25	Vis à tête cylindrique M 4 x 20 Tornillo cilíndrico M 4 x 20 Rändelschraube M 6 x 8 Milled screw M 6 x 8	66	12-024 211-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8
	50	95 <b>-633</b> 535-11	Vis à tête moletée M 6 x 8 Tornillo moleteado M 6 x 8 Verstellwinkel	67	95-715 218-15	Zwischenplatte Spacing plate Plaque intermédiaire Placa intermedia
			Adjusting angle Equerre de réglage Pieza angular de ajuste	68	71-120 004-31	Sprungschalter Quick-break switch Fin de course
	<b>51</b>	11-108 117-15	Zylinderschraube M 3 x 22 Pan-head screw M 3 x 22 Vis à tête cylindrique M 3 x 22 Tornillo cilindrico M 3 x 22	69	71-120 005-74	Interruptor de final Abdeckkappe Cover
./	<b>32</b>	95-714 834-15	Platte Plate Plaque Placa			Cache Cubierta


PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	(
70	12-335 171-15	Scheibe B 5,3 Washer B 5,3 Rondelle B 5,3 Arandela B 5,3				
71	17-018 070-91	Klemmhebel GR. 1 Clamp lever GR. 1 Levier de serrage GR. 1 Palanca de fricción GR. 1				
			:			
			:			

Teile zur Feineinstellung 14/11
Parts for fine adjustment 14/11
Pièces pour le réglage de précision -14/11
Piezas para la regulación de precisión 14/11

Abweiser 14/11
Deflector -14/11
Deflecteur -14/11
Deflector -14/11




PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	10.1
	95-715 119-41	Träger Bracket Plaque-support Soporte				
2	11-105 275-25	Zylinderschraube M5 x 70 Cheese-head screw, M5 x 70 Vis à tête cyl. M5 x 70 Tornillo cilîndrico M5 x 70				
3	12-115 170-15	Rändelmutter M5 Knurled nut M5 Ecrou moleté M5 Tuerca moleteada M5				
4	12-110 170-15	Rändelmutter M5 Knurled nut M5 Ecrou moleté M5 Tuerca moleteada M5				
5	91-083 179-05	Druckstück M5 Holding piece M5 Pièce de pression M5 Pieza de presión M5	:			
6	95-715 125-05	Skala Scale Echelle graduée Escala graduada				
7	95-715 124-15	Winkel Bracket Equerre Pieza angular				
8	11-130 284-15	Zylinderschraube M6 x 10 Cheese-head screw, M6 x 10 Vis à tête cyl. M6 x 10 Tornillo cilíndrico M6 x 10				
			:			
			!			
			:			
				İ		
To the second se	•					
			:			
		I	ı	I	I	



	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	10.2
	1	95-714 884-45	Abweiser Deflector Déflecteur Deflector				
	2	95-714 886-45	Leiste Strip Barre Regleta				
	3	99-133 575-91	Kullenbürste Deflector brush Brosse de déflexion Cepillo deflector				
	4	95-714 887-41	Klemmleiste Terminal strip Barre de serrage Regleta de sujeción				
	5	11-210 170-25	Senkschraube M4 x 10 Counter sunk screw M4 x 10 Vis à tête noyée M4 x 10 Tornillo avellanado M4 x 10				
	6	95-715 153-15	Winkel Bracket Equerre Pieza angular				
	7	95-606 339-91	Düse Nozzie Buse Tobera				
	8	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3				
_	9	11-130 176-15	Zylinderschraube M4 x 10 Cheese-head screw, M4 x 10 Vis à tête cyl. M4 x 10 Tornillo cilíndrico M4 x 10				
	10	18-379 001-61	T-Verschraubung TCK-1/8-Pk4 T-union TCK-1/8-Pk4 Raccord en T; TCK-1/8-Pk4 Raccor en T TCK-1/8-Pk4				
	11	99-134 851-91	Verschraubung mit Drosselventil Union with check valve Raccord fileté av. clapet anti-retour et étranglement Racor con válvula estranguladora de retroceso				
	12	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4				
	13	15-032 001-45	Dichtring 0-1/8 Seal 0-1/8 Bague d'étanch. 0-1/8 Anillo de junta 0-1/8				
	14	99-133 940-05	Gewindeeinsatz M5 Threaded insert M5 Broche filetée M5 Casquillo con rosca M5				
	15	12-500 170-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5				
	16	12-335 171-15	Scheibe 5,3 Washer 5.3 Rondelle 5,3 Arandela 5,3				
<u></u>	17	11-130 233-15	Zylinderschraube M5 x 16 Cheese-head screw, M5 x 16 Vis à tête cyl. M5 x 16 Tornillo citíndrico M5 x 16				

Riemenschutz oben
Belt guard upper
Garde-courroie supérieur
Guardacorreas superior


Motor und Keilriemen
Motor and V-belt
Moteur et c ourroie en V
Motor y c orrea trapezoidal



	PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de plèce Denominación	11.1
	1	95-713 976-41	Riemenschutz Belt guard Garde-courroie Guardacorreas				
	2	91-032 300-45	Lasche Link Attache Brida				
	3	11-250 222-15	Linsensenkschraube M 5 x 16 Raised-head screw M 5 x 16 Vis à tête noyée M 5 x 16 Tornillo avellanado gota de sebo M 5 x 16				
	4	12-500 171-15	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5				
	5	12-024 171-15	Sechskantmutter M 5 Hexagon nut, M 5 Ecrou six pans M 5 Tuerca hexagonal M 5				
	6	91-032 215-91	Schelfe Clip Collier Abrazadera				
	7	11-460 109-15	Halbrundholzschraube 3 x 13 Round-head wood screw 3 x 13 Vis à bois à tête demi-ronde 3 x 13 Tirafondo de cabeza redonda 3 x 13				
_							
						·	
ــر		: : 					
2	•						


	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Besteilnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
	1	71-526 055-20	Motor NDK 880/12-25.144 Motor, NDK 880/12-25.144 Moteur NDK 880/12-25.144 Motor NDK 880/12-25.144	9	12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6
	1*	71-528 055-60	Motor "Quick" mit Steuerung Unterklasse -14/11 Motor "Quick" with control Subclass -14/11	10	11-625 364-15	Flachrundschraube Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo cil, de cabeza plana
			Moteur "Quick" av. régulation Sous-classe -14/11 Motor "Quick" con mando Subclase -14/11	11	91-033 765-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela
	2	16-437 110-05	Keilriemenscheibe Ø 112/50 V-belt pulley, 112 dia. for 50 Hz. Poulie pour courroie en V, Ø 112/50 Hz. Polea para correa trapezoidal, Ø 112/para 50 Hz.	12	11-305 224-15	Scheibe A 8,4 Washer A 8,4 Rondelle A 8,4 Arandela A 8,4
	2 .	16-437 070-05	Keilriemenscheibe Ø 90/60 Hz. V-belt pulley, 90 dia. for 60 Hz. Poulie pour courrole en V, Ø 90/60 Hz. Polea para correa trapezoidal, Ø 90/ para 60 Hz.	13	12-160 210-15	Flügelmutter M 8 Wing nut M 8 Ecrou à oreilles M 8 Tuerca de mariposa M 8
	2*	16-437 901-05	Keitriemenscheibe Ø 132/50 Hz. Unterklasse -14/11 V-belt pulley, 132 dia. for 50 Hz. Subclass -14/11 Poulie pour courroie en V, Ø 132/50 Hz. Sous-classe -14/11 Polea para correa trapezoidal, Ø 132/para 50 Hz. Subclase -14/11			
_	2*	16-437 100-05	Keilriemenscheibe Ø 106/60 Hz. Unterklasse -14/11 V-belt pulley, 106 dia. for 60 Hz. Subclass -14/11			
			Poulie pour courroie en V, Ø 106/60 Hz. Sous-classe -14/11 Polea para correa trapezoidal, Ø 106/ para 60 Hz. Subclase -14/11			
	3	16-414 929-55	Keilriemen 10 x 1194 V-belt 10 x 1194 Courroie en V 10 x 1194 Correa trapezoidal 10 x 1194			
	3*	16-414 141-05	Keilriemen 10 x 1250 Unterklasse -14/11 V-belt 10 x 1250 Subclass -14/11 Courroie en V 10 x 1250 Sous-classe -14/11 Correa trapezoidal 10 x 1250 Subclase -14/11			
	4	91-032 362-45	Riemenschutz Belt guard Garde-courroie Guardacorreas			
	5	95-715 167-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular			
	6	11-039 312-15	Sechskantschraube M 6 x 30 Hexagon screw, M 6 x 30 Vis six pans M 6 x 30 Tornillo hexagonal M 6 x 30			
	7	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandeia elástica A6			
_	.8	12-335 191-15	Scheibe 6,4 Washer 6,4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4			

Träger zum Schaltpult Control panel bracket Support du pupitre de commande Soporte del cuadro de mandos



PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	12
1	95-713 800-91	Fußflansch Foot flange Bride de fixation Brida de fijación	18	11-130 329-15	Zylinderschraube M 6 x 60 Pan-head screw M 6 x 60 Vis à tête cylindrique M 6 x 60 Tornitlo cilíndrico M 6 x 60	
2	95-633 982-45	Rohr Tube Tube Tubo	19	12-335 191-15	Scheibe 6,4 Washer 6,4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4	
	95-715 252-45	Lasche Link Attache Brida	20	12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6	
4	11-225 460-15	Senkschraube M 10 x 30 Countersunk screw, M 10 x 30 Vis à tête noyée M 10 x 30 Tornillo avellanado M 10 x 30		1 1 1 1		
5	12-335 231-15	Scheibe 10,5 Washer 10.5 Rondelle 10,5 Arandela 10,5				
6	12-500 230-45	Federring A10 Spring washer A10 Rondelie élastique A10 Arandela elástica A10				
7	12-024 231-15	Sechskantmutter M 10 Hexagon nut, M 10 Ecrou six pans M 10 Tuerca hexagonal M 10	:			
8 .	91-011 935-05	Scheibe Washer Rondeile Arandela				
9	95-713 788-45	Platte Plate Plaque Placa				
10	12-305 171-15	Scheibe 6,4 Washer 6,4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4				
11	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6				
12	11-135 292-15	Zylinderschraube M 6 x 16 Pan-head screw M 6 x 16 Vis à tête cylindrique M 6 x 16 Tornillo cilíndrico M 6 x 16				
13	11-130 395-15	Zylinderschraube M 8 x 60 Pan-head screw M 8 x 60 Vis à tête cylindrique M 8 x 60 Tornillo cilindrico M 8 x 60				
14	11-130 323-15	Zylinderschraube M 6 x 50 Pan-head screw M 6 x 50 Vis à tête cylindrique M 6 x 50 Tornillo cilíndrico M 6 x 50				
15	95-714 628-45	Platte Plate Plaque Placa	1			
16	11-210 214-15	Senkschraube M 5 x 12 Countersunk screw M 5 x 12 Vis à tête noyée M 5 x 12 Tornillo avellanado M 5 x 12	į			
17	71-520 001-13	Getriebe Gear assembly Engrenage Engranaje				
	1		1			


Ölbehälter und Halter Oil reservoir and b racket Réservoir à huile et support Depósito de aceite y s oporte




° pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	13
	95-713 989-45	Halter Bracket Support Soporte				
	99-134 622-91	Ölbehälter Oil reservoir Réservoir à huile Depósito de aceite				
	11-130 224-15	Zylinderschraube M 5 x 10 Pan-head screw M 5 x 10 Vis à tête cylindrique M 5 x 10 Tornillo cilíndrico M 5 x 10				
	12-500 170-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5				
	18-279 040-91	Verschlußschraube 1/2" Screw plug 1/2" Vis d'obturation 1/2" Tornillo de cierre 1/2"				
	18-278 003-91	Reduziernippel 3/8-1/2" Reducing nipple 3/8-1/2" Nipple de réduction 3/8-1/2" Racor de reducción 3/8-1/2"				
	18-278 002-91	Reduziernippel 1/4-3/8" Reducing nipple 1/4-3/8" Nipple de réduction 1/4-3/8" Racor de reducción 1/4-3/8"				
	18-378 003-91	L-Verschraubung LCK-1/4 PK-4 L union LCK-1/4 PK-4 Raccord en L LCK-1/4 PK-4 Racor en L LCK-1/4 PK-4				
	18-378 001-91	L-Verschraubung LCK-1/8 PK-4 L union LCK-1/8 PK-4 Raccord en L LCK-1/8 PK-4 Racor en L LCK-1/8 PK-4				
0	18-373 010-61	Verteilerstück Distributor Nourrice Pieza de distribución				
1	15-032 001-05	Dichtring 0-1/8" Seal 0-1/8" Bague d'étanch, 0-1/8" Anillo de junta 0-1/8"				
2	15-032 002-05	Dichtring 0-1/4" Seal 0-1/4" Bague d'étanch. 0-1/4" Anillo de junta 0-1/4"				
3	15-032 003-05	Dichtring 0-3/8" Seal 0-3/8" Bague d'étanch. 0-3/8" Anillo de junta 0-3/8"				
4	15-032 004-05	Dichtring 0-1/2" Seal 0-1/2" Bague d'étanch, 0-1/2" Anillo de junta 0-1/2"				
5	12-305 144-15	Scheibe A 5,3 Washer A 5,3 Rondelle A 5,3 Arandela A 5,3				
						•

Leiste mit E.-Ventile
Rail with electronic valves
Barre avec électro vannes
Regleta con electroválvulas

Leiste mit E.-Ventile zur Unterklasse 14/11
Rail with electronic valves for subcl. -14/11
Barre avec électro vannes pour ss-cl. -14/11
Regleta con electroválvulas para la subclase 14/11




PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
1	95-633 118-45	Leiste* Strip* Plaquette* . Plaquita*	18	99-115 423-91	Verschraubung 1/8 PK4 Union, 1/8 PK4 Raccord 1/8 PK4 Racor 1/8 PK4
2	99-134 445-91	4/2-Wege-Magnet-Ventil, 1/8" 4-port/2-way solenoid valve, 1/8" Electro-distributeur 4/2, 1/8" Válvula electromagnética de 4/2 pasos,	19	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3
3	11-130 176-15	1/8"  Zylinderschraube M 4 x 10  Pan-head screw M 4 x 10  Vis à tête cylindrique M 4 x 10  Tornillo cilíndrico M 4 x 10	20	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4
4	99-134 460-91	3/2-Wege-Magnet-Ventil, 1/8" 3-port/2-way solenoid valve, 1/8" Electro-distributeur 3/2, 1/8" Válvula electromagnética de 3/2 pasos,	21	12-305 144-15	Scheibe 5,3 Washer 5.3 Rondelle 5,3 Arandela 5,3
5	11-130 227-15	1/8" Zylinderschraube M 5 x 12 Pan-head screw M 5 x 12	22	12-500 170-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5
6	18-272 010-65	Vis à tête cylindrique M 5 x 12 Tornillo cilíndrico M 5 x 12 Muffe QM 1/8 - 1/8 Sleeve QM 1/8 - 1/8	23	95-713 985-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular
7	18-372 001-61	Manchon QM 1/8 - 1/8 Manguito QM 1/8 - 1/8 Verschraubung CK 1/8 - PK4 Union, CK 1/8 - PK4	24	12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6
8	99-134 162-91	Raccord CK 1/8 - PK4 Racor CK 1/8 - PK4 Ventilbatterie R 1/8 Valve battery R 1/8	25	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6
9	99-133 129-01	Batterie de distributeurs R 1/8 Bloque de válvulas R 1/8 T-Verschraubung	26	12-305 171-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4
10	18-373 011-61	T union Raccord à vis en T Racor en T Winkelstück	27	12-335 191-15	Arandela 6,4 Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4
44	15-032 001-05	Elbow union Pièce coudée Pieza acodada Dichtring 0 - 1/8	28	91-132 315-15	Arandela 6,4  Distanzschraube Spacing screw Vis d'écartement
11	-	Seal 0 - 1/8 Bague d'étanch, 0 - 1/8 Anillo de junta 0 - 1/8	29	11-130 293-15	Tornillo distanciador  Zylinderschraube M 6 x 16  Pan-head screw M 6 x 16
12	18-050 004-91	Verteilerrohr VT 1/8 Distributor tube VT 1/8 Tube distributeur VT 1/8 Tubo de distribución VT 1/8			Vis à tête cylindrique M 6 x 16 Tornillo cilíndrico M 6 x 16
13	18-386 005-91	Schwenkstück TK 1/8 - PK4 Swivel piece TK 1/8 - PK4 Pièce pivotante TK 1/8 - PK4 Pieza giratoria TK 1/8 - PK4			
14	18-385 006-91	Schwenkstück LK 1/8 - PK6 Swivel piece LK 1/8 - PK6 Pièce pivotante LK 1/8 - PK6 Pieza giratoria LK 1/8 - PK6			
15	99-134 446-91	3/2-Wege-Magnet-Ventil, 1/8" 3-port/2-way solenoid valve, 1/8" Electro-distributeur 3/2, 1/8" Válvula electromagnética de 3/2 pasos, 1/8"			
16	18-279 010-05	Verschlußstopfen R 1/8 Plug R 1/8 Bouchon R 1/8 Tapón R 1/8			
17	18-378 002-61	Verschraubung LCK 1/8 PK6 Union, LCK 1/8 PK6 Raccord LCK 1/8 PK6 Racor LCK 1/8 PK6			




PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de plèce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	
	95-633 118-45	Leiste Strip Plaque Ptaca	18	18-379 001-61	T-Verschraubung TCK-1/8-Pk4 T-union TCK-1/8-Pk4 Raccord en T; TCK-1/8-Pk4 Racor en T TCK-1/8-Pk4	
2	99-134 370-91	Ventil, 4/2 Wege 1/8 Typ 420 Valve, 4/2-way 1/8 Typ 420 Distributeur 4 voies/2 pos., 1/8, type 420 Válvula de 3 vías y 2 posiciones, 1/8,	19	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4	
3	11-130 176-15	zylinderschraube M4 x 10 Cheese-head screw, M4 x 10 Vis à tête cyl. M4 x 10	20	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3	
4	99-135 555-91	Tornillo cilíndrico M4 x 10 3/2-Wegeventil Typ 312 D 3-port/2-way valve Typ 312 D Distributeur 3 voies/2 pos., type 312 D	21	12-500 170-15	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5	
5	11-130 227-15	Válvula de 3 vías y 2 posiciones, tipo 312 D Zylinderschraube M5 x 12 Cheese-head screw, M5 x 12	22	12-305 144-15	Scheibe 5,3 Washer 5.3 Rondelle 5,3 Arandela 5,3	
6	18-272 010-65	Vis à tête cyl. M5 x 12 Tornillo cilíndrico M5 x 12 Muffe QM 1/8-1/8Z Female union QM 1/8-1/8 Z	23	11-130 233-15	Zylinderschraube M5 x 16 Cheese-head screw, M5 x 16 Vis à tête cyl. M5 x 16 Tornillo cilindrico M5 x 16	
7	18-372 001-61	Manchon QM 1/8 - 1/8 Z Manguito QM 1/8 - 1/8 Z Schnellverschraubung CK 1/8 Pk4 Quick-screw union CK 1/8 Pk4	24	11-130 293-15	Zylinderschraube M6 x 16 Cheese-head screw, M6 x 16 Vis à tête cyl. M6 x 16 Tornillo cilíndrico M6 x 16	
8	99-134 961-91	Raccord rapide CK 1/8 Pk4 Racor de apriete rápido CK 1/8 Pk4 Ventilbatterie R 1/8 Typ 312 Valve battery R 1/8 Typ 312	25	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6	
	18-373 011-61	Batterie de distributeurs R 1/8, type 312 Bloque de válvulas R 1/8, tipo 312 Winkelstück Angular union Equerre	26	12-305 174-15	Scheibe 6,4 Washer 6,4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4	
10	15-032 001-45	Pieza angular Dichtring Typ. 0-1/8 Seal 0-1/8	27	91-132 315-15	Distanzschraube Spacing screw Vis d'écartement Tornillo distanciador	
11	18-050 004-91	Bague d'étanch. 0-1/8 Anillo de junta 0-1/8 Verteilerrohr VT 1/8 Distributor tube VT 1/8 Tube distributeur VT 1/8	28	12-024 191-15	Sechskantmutter M6 Hexagon nut M6 Ecrou six pans M6 Tuerca hexagonal M6	
12	18-386 005-91	Tubo de distribución VT 1/8 Schwenkstück TK 1/8 Pk4 Swivel member TK 1/8 Pk4	29	11-130 299-15	Zylinderschraube M6 x 20 Cheese-head screw, M6 x 20 Vis à tête cyl. M6 x 20 Tornillo cilíndrico M6 x 20	
13	18-385 006-91	Raccord pivotant TK 1/8 Pk4 Racor giratorio TK 1/8 Pk4 Schwenkstück LCK 1/8 Swivel member LCK 1/8 Raccord pivotant LCK 1/8	30	95-713 985-45	Winkel zur Ventilleiste Angular bracket for vaive strip Equerre p. plaque de distributeurs Pieza angular para la placa de la válvula	
14	99-134 368-91	Racor giratorio LCK 1/8  Ventil, Wege, 3/2, 1/8 Typ 312  Valve, 3/2-way, 1/8 Typ 312  Distributeur 3 voies/2 pos. 1/8, type 312  Válvula de 3 vías y 2 posiciones, 1/8,	31	12-333 180-15	Scheibe R 6,6 Washer R 6.6 Rondelle R 6,6 Arandela R 6,6	
15	18-279 010-91	tipo 312  Verschlußschraube R 1/8  Plug screw R 1/8  Bouchon R 1/8  Tornillo-tapón R 1/8			 :-	
16	99-115 423-91	Schlauchverschraubung R 1/8 Tube union R 1/8 Raccord à vis p. tuyau R 1/8 Racor para tubo flexible R 1/8				
<u> 17</u>	18-378 002-61	L-Verschraubung LCK 1/8-Pk6 L-union LCK 1/8-Pk6 Raccord en L; LCK 1/8-Pk6 Racor en L; LCK 1/8-Pk6				

Einschaltvorrichtung (Fußschalter) Engaging device (foot control) Dispositif d'enclenchement (pédale) Dispositivo de puesta en marcha (pedal)



PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	15
1	95-630 591-15	Lagerzapfen Fulevum stud Tourillon Pivote	17	95-630 606-15	Zugstange Connection Bielle Barra de tracción	
2	95-714 176-91	Hebel Lever Levier Palanca	18	91-032 555-15	Hülse Steeve Douille Casquillo	
3	12-710 330-02	Stellring A 20 Fixing collar A 20 Bague de réglage A 20 Anillo de retención A 20	19	91-032 557-15	Spannbügel Tension bracket Etrier tendaur Estribo tensor	
4	91-031 888-15	Kugelzapfen A10 Ball-joint stud A10 Pivot à rotule A10 Pivote A 10	20	91-032 554-15	Zugstange Connection Bielle Barra de tracción	
5	12-305 174-15	Scheibe A6,4 Washer A6,4 Rondelle A6,4 Arandela A6,4				
6	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela A6				•
7	12-005 195-15	Sechskantmutter BM6 Hexagon nut BM6 Ecrou six pans BM6 Tuerca hexagona! BM6				
8	11-186 934-15	Flachkopfschraube M4 x 3 Raised-head-screw M4 x 3 Vis à tête plate M4 x 3 Tornillo de cabeza plana M4 x 3				
9	95-714 180-41	Halter Retainer Support Soporte				
10	11-130 293-15	Zyfinderschraube M6 x 16 Cheese-head-srew M6 x 16 Vis à tête cylindrique M6 x 16 Tornillo cilindrico M6 x 16				
11	12-024 191-15	Sechskantmutter M6 Hexagon nut M6 Ecrou six pans M6 Tuerca hexagonal M6				
12	95-633 339-41	Klappe Flap Abattant Tapa				
13	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elastica A4				
14	11-130 173-15	Zylinderschraube M4 x 8 Cheese-head-screw M4 x 8 Vis à tête cylindrique M4 x 8 Tornillo cilíndrico M4 x 8				
15	91-007 329-05	Zugfeder Pull spring Ressort de rappel Muelle de tracción cilíndrico				
16	16-049 040-11	Kugelpfanne Ball-joint-socket Cuvette rotule Patín de rótula				
					,	
w.r						


Gebläse mit Schieber zur Unterklasse -6/25 -26/25 -26/29 Air-blast unit with slide for subcl. -6/25 -26/25 -26/29 Soufflerie avec tiroir de réglage pour ss-cl. -6/25 -26/25 -26/25 Soplador con corredera para la subclase -6/25 -26/25 -26/29



71-910 000-28	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	16
2		71-910 000-28	Blower Soufflerie	18	99-115 505-91	Check-return valve Clapet anti-retour av. étrangle	
Plate   Place   Plac	2	95-633 383-45	Leiste* Strip* Plaquette*	19	18-378 001-61	L-union 1/8 Raccord en L 1/8	
Pan-head screw M 4 x 6   Tornillo cilindrica M 4 x 6   Tornillo cilindrica M 4 x 6   Tornillo cilindrica M 4 x 6   Tornillo cilindrica M 4 x 6   Tornillo cilindrica M 4 x 6   Tornillo cilindrica M 4 x 6   Tornillo cilindrica M 4 x 6   Tornillo cilindrica M 6 x 40   Vis à tête cylindrica M 6 x 20   Vis ans tête M 6 x 10   Vis à tête cylindrica M 6 x 8   Vis à tête cylindrica M 6 x 8   Vis à tête cylindrica M 6 x 10   Vis à t	3	95-633 385-45	Plate Plaque	20	12-335 191-15	Washer B 6,4 Rondelle B 6,4	
Spring weather B4   Randelle districtupe B4   Randelle districtupe B4   Randelle districtupe B4   Randelle districtupe B4   Randelle districtupe B4   Randelle districtupe B4   Randelle districtupe B4   Randelle districtupe B4   Randelle districtupe B4   Randelle A 6.4   Rande	4	11-130 170-15	Pan-head screw M 4 x 6 Vis à tête cylindrique M 4 x 6	21	11-130 317-15	Pan-head screw M 6 x 40 Vis à tête cylindrique M 6 x 4	10
Hexagon nut, M 6   Ecrou sky pans M 6	5	12-500 151-45	Spring washer B4 Rondelle élastique B4	22	12-305 174-15	Washer A 64 Rondelle A 6,4	
Angular bracket Equerre Pieza angular  8 95-626 999-15 Scharnier Hinge Charmère Plaque intermédiaire Plaque	6	95-633 386-41	Slide Tiroir	23	12-024 191-15	Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6	
Hinge   Charmère   C	7	95-633 384-45	Angular bracket Equerre	24	17-019 014-91	Clamp lever M 5 x 20 Levier de serrage M 5 x 20	
Pan-head screw M 6 x 8   Vis à tête cylindrique M 6 x 8   Tornillo cilindrico M 6 x 8   Tornillo cilindrico M 6 x 8   Eague d'étanch. Anillo de junta	8	95-626 999-15	Hinge Charnière	25	95-636 766-05	Spacing plate Plaque intermédiaire	
Spring washer A6   Rondelle élastique A6   Arandela elastique A6   Arandela elastique A6   Arandela elastique A6   Arandela elastique A6   Tornillo cilíndrico M 6 x 16	9	11-130 281-15	Pan-head screw M 6 x 8 Vis à tête cylindrique M 6 x 8	26	15-032 001-05	Seal Bague d'étanch.	
Threaded stud M 8 x 20 Vis sans fate M 8 x 20 Tornillo prisionero M 8 x 20  12 12-024 211-15 Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8  13 99-133 102-91 Zylinder, doppeltwirkend Cylinder, double-acting Vérin à double effet Cilindro de doble effeto  14 12-005 215-15 Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8  15 95-623 111-15 Kugelpfanne Ball-joint socket Coussinet sphérique Patín de rôtula  16 11-343 232-15 Schaftschraube M 5 x 16 Shouldered screw, M 5 x 16 Vis sans fite M 5 x 16 Tornillo de vástago M 5 x 16	10	12-500 190-45	Spring washer A6 Rondelle élastique A6	27	11-130 293-15	Pan-head screw M 6 x 16 Vis à tête cylindrique M 6 x	16
Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8  27 linder, doppeltwirkend Cylinder, double-acting Vérin à double effet Cilindro de dobie efecto  14  12-005 215-15  Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8  Kugelpfanne Ball-joint socket Coussinet sphérique Patin de rótula  16  11-343 232-15  Schaftschraube M 5 x 16 Vis sans tête M 5 x 16 Vis sans tête M 5 x 16 Tornillo de vástago M 5 x 16 Doppelnippet 1/8-1/8 Double nipple 1/8-1/8 Raccord double 1/8-1/8 Raccord double 1/8-1/8	11	11-320 365-05	Threaded stud M 8 x 20 Vis sans tête M 8 x 20				
Cylinder, double-acting	12	12-024 211-15	Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8				
Hexagon nut, M 8   Ecrou six pans M 8   Tuerca hexagonal M 8	13	99-133 102-91	Cylinder, double-acting Vérin à double effet				
Ball-joint socket Coussinet sphérique Patin de rótula  16	14	12-005 215-15	Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8				
Shouldered screw, M 5 x 16 Vis sans tête M 5 x 16 Tornillo de vástago M 5 x 16  17 18-277 001-91 Doppelnippel 1/8-1/8 Double nipple 1/8-1/8 Raccord double 1/8-1/8	15	95-623 111-15	Ball-joint socket Coussinet sphérique				
Double nipple 1/8-1/8 Raccord double 1/8-1/8		11-343 232-15	Shouldered screw, M 5 x 16 Vis sans tête M 5 x 16		i i		
	17	18-277 001-91	Double nipple 1/8-1/8 Record double 1/8-1/8				
		/					

Abweisblech mit Walze zur Unterklasse -26/29
Deflector with roller for subcl. -26/29
Déflecteur avec rouleau pour ss-cl. -26/29
Deflector con rodillo para la subclase -26/29


Tastschalter zur Unterklasse 26/29
Touch-button switch for subcl. 26/29
Bouton-poussoir pr. ss-cl. -26/29
Interruptor para la subclase 26/29



osNr. em No. ° pos. º de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	Pos,-Nr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de plèce Denominación	17.1
	95-714 492-41	Abweisblech vollst. Deflector plate compl. Tôle de déflexion cplte. Chapa de deflexión completa			•	•
	95-714 488-05	Walze Roller Rouleau Rodillo	:			
	14-012 534-01	Kugellager 626 - Z Ball bearing 626 - Z Roulement à billes 626 - Z Cojinete de bolas 626 - Z				
	95-714 494-15	Lagerzapfen Bearing stud Tourillon Pivote				
	91-100 270-15	FirdSchraube M4 x 10 Flat-head screw M4 x 10 Via à tête bombée M4 x 10 Tornitlo de cabeza redonda M4 x 10				
	11-460 157-15	Hrd. Holzschraube 3,5 x 16 Round-head wood screw 3.5 x 16 Vis à bois 3,5 x 16 Tornillo de cabeza semiredonda 3,5 x 16			-	
۵						
					,	
					**************************************	

1 2 3 4		95-714 661-91 71-1300-0392 99-135 394-21	Adapter Adapter Adaptateur Adaptador Tastschalter Push-button switch				
3			Push-button switch				
4	*	99-135 394-21	Interrupteur à bouton-poussoir Interruptor pulsador				
			Spiralschlauch Spiral tube Cordon spiralé Tubo espiral				
5		95-714 459-15	Reduziernippel Reducing nipple Nipple de réduction Racor de reducción		i		
		71-3700-0223	Stopfbuchsenverschraubung Pg 7 Gland Pg 7 Bouchon de presse-étoupe Pg 7 Racor para prensaestopas Pg 7				,
6		95-714 664-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular				
7	À	95-713 936-15	Gewindeplatte Threaded plate Plaque à filetage Placa roscada				
8		12-305 144-15	Scheibe 5,3 Washer 5.3 Rondelle 5,3 Arandela 5,3				•
9		12-500 233-15	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5				
10		11-130 233-15	Zylinderschraube M5 x 16 Pan-head screw M5 x 16 Vis à tête cylindrique M5 x 16 Tornillo cilindrico M5 x 16				:
					e e e		
	÷				**.		
	Ž					•	
	2. 2005 A.A. 100 100 100						
	a.					,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-		] ·		1			

Platte mit Schlauchkupplungen Board with hose couplings Plaque av. raccords de flexibles Placa con conexiones para tubos flexibles



PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	18	
`1	95-713 784-45	Platte Plate Plaque Plaque Placa					·
2	11-130 176-15	Zylinderschraube Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico					
3	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4					
4	18-272 010-65	Muffe QM 1/8 Sieeve QM 1/8 Manchon QM 1/8 Manguito QM 1/8					Î.
5	15-032 001-05	Dichtring 0-1/8 Seal 0-1/8 Bague d'étanch. 0-1/8 Anillo de junta 0-1/8					••
6	18-372 001-61	Verschraubung CK-1/8 PK-4 Union, CK-1/8 PK-4 Raccord CK-1/8 PK-4 Racor DM-1/8 PK-4					:
7	18-372 002-61	Verschraubung CK-1/8 PK-6 Union, CK-1/8 PK-6 Raccord CK-1/8 PK-6 Racor CK-1/8 PK-6					
8	99-115 478-91	Kupplungsdose KD-1/8 Coupier socket KD-1/8 Boîte-raccord KD-1/8 Acoplamiento KD-1/8					
9	99-133 143-91	Kupplungsstecker KS-1/8 PK-4 Coupler plug KS-1/8 PK-4 Raccord måle KS-1/8 PK-4 Acoplamiento macho KS-1/8 PK-4		`			
10	99-135 068-91	Kupplungsstecker KS-1/8 PK-6 Coupler plug KS-1/8 PK-6 Raccord mâle KS-1/8 PK-6 Acoplamiento macho KS-1/8 PK-6					
							:
		;					

Gestell und Zubehör zum Stapler
Stand and accessories for stacker
Châssis et accessoires p. l'empileur
Armadura y accesorios para el apilador

Abstreifer
Wiper
Racleur
Brazo de evacuación

Verstellbare Materialablage
Adjustable fabric rack
Dépose réglable
Repisa regulable para el material


Klemmhebel rechts
Clamp lever right
Levier de serrage droit
Palanca de fricción derecho

Klemmhebel links
Clamp lever left
Levier de serrage gauche
Palanca de fricción izquierda


Klappe zum Stapler
Flap for stacker
Plaque d'écartement p. empileur
Pala del apilador

Platte mit El.-Ventile
Plate with electronic valves
Plaque avec électro-vannes
Placa con electroválvulas


Bügel und Schutz zum Stapler
Clamp and guard of stacker
Etrier et garde pour l'empileur
Brida y dispositivo de protección para el apilador




PosNr. Item No. N° pos. Nº de po	Bestellnummer Part number N° de commande S. № de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	19.1
1	95-632 093-41	Gestell Stand Bâti Bancada				
2	91-032 497-45	Gestellfuß Stand foot Pied Pie				
3	91-032 719-15	Hülse Sleeve Douille Casquillo				
4	11-108 297-15	Zylinderschraube M 6 x 18 Pan-head screw M 6 x 18 Vis à tête cylindrique M 6 x 18 Tornillo cilíndrico M 6 x 18				
5	12-305 171-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelte 6,4 Arandeia 6,4				
6	99-134 947-91	Klemmstück KV 40 Clamp KV 40 Pièce de serrage KV 40 Pieza presora KV 40				
7	95-714 942-45	Rohr Tube Tube				
8	99-134 499-05	Stopfen Plug Bouchon Envoltura				
9	95-714 363-41	Querstrebe Cross member Entretoise Soporte tranversal				
10	11-130 299-45	Zylinderschraube M 6 x 20 Pan-head screw M 6 x 20 Vis à tête cylindrique M 6 x 20 Tornillo cilîndrico M 6 x 20				
11	12-305 171-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4				
12	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6				
13	12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6				
			:			
					,	
	:					



PosNr. tem No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	19.2
	95-631 321-41	Rohr Tube Tube Tubo	18	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4	
!	11-130 458-15	Zylinderschraube M 10 x 30 Pan-head screw M 10 x 30 Vis à tête cylindrique M 10 x 30 Tornillo cilindrico M 10 x 30	19	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4,3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3	
	12-500 230-45	Federring A10 Spring washer A10 Rondelle élastique A10 Arandela elástica A10	20	11-130 227-15	Zylinderschraube M 5 x 12 Pan-head screw M 5 x 12 Vis à tête cylindrique M 5 Tornillo cilindrico M 5 x 1	x 12
	95-714 499-41	He bel zum Abstreifer Lever for stripper Levier p. racleur Palanca para el brazo de evacuación	21	12-500 170-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5	
	95-617 968-05	Welle Shaft Arbre Eje	22	12-305 144-15	Scheibe 5,3 Washer 5,3 Rondelle 5,3 Arandela 5,3	
3	13-052 340-15	Spannstift M 8 x 15 Split tubular pin M 8 x 15 Goupille de serrage M 8 x 15 Pasador elástico M 8 x 15	23	95-630 599-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	
,	11-320 356-05	Gewindestift Threaded stud Vis sans tête Tornillo prisionero	24	71-120 004-13	Sprungschalter Quick-break switch Fin de course Interruptor de final	
3	12-005 218-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8	25	11-130 206-15	Zylinderschraube M 4 x 35 Pan-head screw M 4 x 35 Vis à tête cylindrique M 4 Tornillo cilîndrico M 4 x 3	x 35
)	14-755 056-01	Gelenklager Pivot bearing Articulation à rotule Cojinete de rótula	26	95-633 042-45	Platte Plate Plaque Placa	
	99-133 183-91	Pressluftzylinder SA Compressed air cylinder, SA Vérin pneumatique SA Cilindro neumático SA	27	95-632 101-45	Grundplatte Baseplate Plaque fondamentale Placa base	
1	95-632 151-15	Ring Ring Anneau Anillo	28	11-130 371-15	Zylinderschraube M 8 x 25 Pan-head screw M 8 x 25 Vis à tête cylindrique M 8 Tornillo cilíndrico M 8 x 2	x 25
2	15-032 001-05	Dichtring Seal Bague d'étanch. Anillo de junta	29	12-305 224-15	Scheibe 8,4 Washer 8,4 Rondelle 8,4 Arandela 8,4	
3	18-373 011-05	Winkelstück Elbow union Pièce coudée Pieza acodada	30	12-500 211-45	Federring A8 Spring washer A8 Rondelle é'astique A8 Arande'a elástica A8	
4	18-277 001-91	Doppelnippel R 1/8 Double nipple R 1/8 Raccord double R 1/8 Manguito doble R 1/8	31	12-024 211-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8	
5	99-115 505-91	Drossetrückschlagventil Check-return valve Clapet anti-retour av. étranglement Válvula estanguladora de retroceco	32	14-018 644-01	Kugellager Ball bearing Roulement à billes Cojinete de bolas	
16	18-378 001-61	L-Verschraubung LCK-1/8 PK-4 L union LCK-1/8 PK-4 Raccord en L LCK-1/8 PK-4 Racor en L LCK-1/8 PK-4	33	95-601 011-45	Lagerbock Bearing bracket Chevalet Soporte	
17	12-024 151-15	Sechskantmutter M 4 Hexagon nut, M 4 Ecrou six pans M 4 Tuerca hexagonal M 4	34	95-625 456-12	Schaltnocken Trip Mentonnet Leva de mando	
•						
	1	I · · · ·	I	1	1	




PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
1	95-633 091-41	Träger Bracket Support Soporte	18	99-115 505-91	Drosselrückschlaventil Check-return valve Clapet anti-retour av. étranglement Válvula estranguladora de retroceso
2	95-632 143-41	Träger Bracket Support Soporte	19	18-372 001-61	Verschraubung CK-1/8 PK-4 Union, CK-1/8 PK-4 Raccord CK-1/8 PK-4 Racor CK-1/8 PK-4
3	95-632 150-05	Bolzen Pin Boulon Perno	20	11-130 377-15	Zylinderschraube M 5 x 10 DIN 912 Pan-head screw M 5 x 10 DIN 912 Vis à tête cylindrique M 5 x 10 DIN 912 Tornillo cilíndrico M 5 x 10 DIN 912
4	95-714 010-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela	21	12-500 211-45	Federscheibe A8 Spring washer A8 Rondelle élastique A8 Arandela elástica A8
5	11-210 169-15	Senkschraube M 4 x 10 Countersunk screw, M 4 x 10 Vis à tête noyée M 4 x 10 Tornillo avellanado M 4 x 10	22	12-305 221-15	Scheibe 8,4 Washer 8 4 Rondelte 8,4 Arandela 8,4
6	25-901 605-03	Belag Covering Garniture Revestimiento	23	95-617 961-45	Rohrklemme Tube clamp Pince-tube Pinza para tubos
7	14-731 694-05	Buchse Bush Douille Casquillo	24	95-617 955-41	Ständer Stand Support Soporte
8	11-320 359-05	Gewindestift M 8 x 16 Threaded stud M 8 x 16 Vis sans tête M 8 x 16 Tornillo prisionero M 8 x 16	25	11-130 305-15	Zylinderschraube M 6 x 25 Pan-head screw M 6 x 25 Vis à tête cylindrique M 6 x 25 Tornillo cilíndrico M 6 x 25
9	11-330 277-15	Gewindestift M 6 x 6 Threaded stud M 6 x 6 Vis sans tête M 6 x 6 Tornillo prisionero M 6 x 6	26	12-305 171-15	Scheibe 6,4 Washer 6 4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4
10	11-320 365-05	Gewindestift M 8 x 20 Threaded stud M 8 x 20 Vis sans tête M 8 x 20 Tornillo prisionero M 8 x 20	27	12-500 190-45	Federscheibe A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6
11	12-024 211-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8	28	12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6
12	16-041 075-21	Gabelgelenk Yoke Articulation à fourche Articulación de horquilla	29	99-134 531-01	Filter Filter Filtre Filtro
13	12-005 215-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8			
14	99-134 591-91	Hydraulik-Zylinder Hydraulic cylinder Vérin hydraulique Cilindro hidráulico	i		
15	95-633 516-15	Ring Ring Anneau Anillo			
16	15-032 001-05	Dichtring Seal Bague d'étanch. Anillo de junta			
17	18-277 001-91	Dippelnippel Double nipple Raccord double			
	4.	1			•




osNr. tem No. I° pos. Iº de pos	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	4
1	95-714 439-41	Klemmhebel rechts Clamping lever, right Levier de serrage droit Brazo-pinza del apilador derecho	18	18-378 001-61	L-Verschraubung L-union Raccord en L Racor en L	
2	95-714 446-05	Zylindrische Druckfeder Compression spring Ressort de pression cylindrique Muelle de presión cilíndrico	19	18-277 001-91	Doppelnippel Double nipple Raccord double Manguito doble	
3	95-633 172-05	Stößei Actuator Poussoir Percusor	20	99-133 962-91	Lagerbock mit Bolzen Bearing block with pin Palier avec axe Cojinete con perno	
1	91-100 270-15	Flachkopfschraube M 4 x 10 Countersunk head screw M 4 x 10 Vis à tête plate M 4 x 10 Tornillo de cabeza plana M 4 x 10	21	99-115 480-91	Pressluftzylinder SA Compressed air cylinder, SA Vérin pneumatique SA Cilindro neumático SA	
5	95-714 438-41	Profilieiste Sectional strip Barre profilée Barra perfilada	22	12-005 215-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8	
6	11-130 170-15	Zylinderschraube M 4 x 6 Pan-head screw M 4 x 6 Vis à tête cylindrique M 4 x 6 Tornillo cilîndrico M 4 x 6	23	16-041 095-21	Gabelkopf Fork head Fourche Cabeza horquillada	
7	11-130 206-15	Zylinderschraube M 4 x 35 Pan-head screw M 4 x 35 Vis à tête cylindrique M 4 x 35 Tornillo cilíndrico M 4 x 35	24	95-632 074-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	
3	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4	25	11-130 299-15	Zylinderschraube M 6 x 20 Pan-head screw M 6 x 20 Vis à tête cylindrique M 6 x 20 Tornillo citindrico M 6 x 20	
<b>,</b> Э	71-120 004-13	Sprungschalter Quick-break switch Fin de course Interruptor de final	26	11-341 277-15	Gewindestift M 6 x 6 Threaded stud M 6 x 6 Vis sans tête M 6 x 6 Tornillo prisionero M 6 x 6	
10	95-606 420-15	Gewindeplatte Threaded plate Plaque à filetage Placa roscada	27	95-617 970-05	Bolzen Pin Boulon Perno	
11	95-633 583-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	28	95-632 073-41	Zylinderträger Cylinder bracket Support de vérin Soporte del cilindro	
12	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6	29	95-617 961-45	Rohrklemme Tube clamp Pince-tube Pinza para tubos	
13	12-305 171-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4	30	95-633 056-45	Lager Bearing Palier Cojinete	
14	11-130 287-15	Zylinderschraube M 6 x 12 Pan-head screw M 6 x 12 Vis à tête cylindrique M 6 x 12 Tornillo cilíndrico M 6 x 12	31	14-016 120-01	Kugellager Ball bearing Roulement à billes Cojinete de bolas	
15	18-373 011-05	Winkelstück Elbow union Pièce coudée Pieza acodada	32	11-130 293-15	Zylinderschraube M 6 x 16 Pan-head screw M 6 x 16 Vis à tête cylindrique M 6 x 16 Tornillo cilindrico M 6 x 16	
16	15-032 001-05	Dichtring Seal Bague d'étanch. Anillo de junta	33	95-714 057-15	Exzenterbolzen Eccentric pin Boulon excentique Perno excéntrico	
17	99-115 505-91	Drosselrückschlagventil Check-return valve Clapet anti-retour av. étranglement Válvula estranguladora de retroceso	34	12-614 200-55	Sicherungsring Circlip Circlip Anillo de retención	

PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	19.4
35	12-305 224-15	Scheibe 8,4 Washer 8.4 Rondelle 8,4 Arandela 8,4				
36	12-500 211-45	Federring A8 Spring washer A8 Rondelle élastique A8 Arandela elástica A8				
37	12-024 211-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8				
38	11-130 377-15	Zylinderschraube M 8 x 30 Pan-head screw M 8 x 30 Vis à tête cylindrique M 8 x 30 Tornillo cilîndrico M 8 x 30	:		7711	



Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. N≗ de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación
1	11-106 916-15	Zylinderschraube M 4 x 55 Pan-head screw M 4 x 55 Vis à tête cylindrique M 4 x 55 Tornillo ciíndrico M 4 x 55	18	99-133 962-91	Lagerbock mit Bolzen Bearing block with pin Palier avec axe Cojinete con perno
2	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4	19	11-130 281-15	Zylinderschraube Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilindrico
3	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4,3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3	20	99-115 480-91	Pressluftzylinder SA Compressed air cylinder, SA Vérin pneumatique SA Cilindro neumático SA
4	71-120 004-13	Sprungschalter Quick-break switch Fin de course Interruptor de final	21	15-032 001-05	Dichtring Seal Bague d'étanch. Anillo de junta
5	95-714 356-45	Winkel Angular bracket Equerre Pieza angular	22	18-277 001-91	Doppelnippel Double nipple Raccord double Manguito doble
6	12-500 171-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5	23	99-115 505-91	Drosselrückschlagventil Chack-return valve Clapet anti-retour av. étrangl Válvula estanguladora de retr
7	12-305 144-15	Scheibe 5,3 Washer 5,3 Rondelle 5,3 Arandela 5,3	24	18-378 001-91	L-Verschraubung LCK-1/8 PI L-union LCK-1/8 PK-4 Raccord en L LCK-1/8 PK-4 Racor en L LCK-1/8 PK-4
8	11-130 224-15	Zylinderschraube Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico	25	12-005 215-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8
9	95-714 344-41	Zylinderträger Cylinder bracket Support de vérin Soporte del cilindro	26	16-041 095-21	Gabelgelenk Yoke Articulation à fourche Articulación de horquilla
10	11-225 232-15	Senkschraube M 5 x 16 Countersunk screw M 5 x 16 Vis å tête noyée M 5 x 16 Tornillo avellanado M 5 x 16	27	95-714 352-41	Mitnehmer Actuator Toc d'entralnement Pieza de arrastre
11	95-714 351-12	Nocken Trip Came Leva	28	95-714 355-45	Spannplatte Tensioning plate Plaque de tension Placa tensora
12	12-305 394-15	Scheibe 17 Washer 17 Rondelle 17 Arandela 17	29	11-130 251-15	Zylinderschraube M 5 x 30 E Pan-head screw M 5 x 30 Ef Vis à tête cylindrique M 5 x Tornillo cilíndrico M 5 x 30
13	14-018 620-01	Kugellager Bail bearing Roulement à billes Cojinete de bolas	30	95-714 357-45	Profilleiste Sectional strip Barre profilée Barra perfilada
14	95-714 343-91	Kreuzklemmstück Cross clamping member Pince-tube en croix Abrazadera en cruz	31	12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6
15	95-714 347-05	Welle Shaft Arbre Eje	32	12-305 171-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4
16	13-052 268-15	Spannstift Split tubular pin Goupille de serrage Pasador elástico	33	11-210 289-05	Senkschraube M 6 x 40 Countersunk screw, M 6 x 40 Vis à tête noyée M 6 x 40 Tornillo avellanado M 6 x 40
17	95-714 348-41	Hebel Lever Levier			

PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Description Nom de pièce Denominación
	11-106 916-15	Zylinderschraube M 4 x 55 Pan-head screw M 4 x 55 Vis à tête cylindrique M 4 x 55 Tornillo ciíndrico M 4 x 55	18	99-133 962-91	Lagerbock mit Bolzen Bearing block with pin Palier avec axe Cojinete con perno
2	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4	19	11-130 281-15	Zylinderschraube Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico
3	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4,3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3	20	99-115 480-91	Pressluftzylinder SA Compressed air cylinder, SA Vérin pneumatique SA Cilindro neumático SA
4	71-120 004-13	Sprungschafter Quick-break switch Fin de course Interruptor de final	21	15-032 001-05	Dichtring Seal Bague d'étanch. Anillo de junta
5	95-714 356-45	Winke! Angular bracket Equerre Pieza angular	22	18-277 001-91	Doppelnippel Double nipple Raccord double Manguito doble
6	12-500 171-45	Federring A5 Spring washer A5 Rondelle élastique A5 Arandela elástica A5	23	99-115 505-91	Drosselrückschlagventil Check-return valve Clapet anti-retour av. étranglement Válvula estanguladora de retroceso
7	12-305 144-15	Scheibe 5,3 Washer 5.3 Rondelle 5,3 Arandela 5,3	24	18-378 001-91	L-Verschraubung LCK-1/8 PK-4 L-union LCK-1/8 PK-4 Raccord en L LCK-1/8 PK-4 Racor en L LCK-1/8 PK-4
8	11-130 224-15	Zylinderschraube Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilindrico	25	12-005 215-15	Sechskantmutter M 8 Hexagon nut, M 8 Ecrou six pans M 8 Tuerca hexagonal M 8
9	95-714 344-41	Zylinderträger Cylinder bracket Support de vérin Soporte del cilindro	26	16-041 095-21	Gabelgelenk Yoke Articulation à fourche Articulación de horquilla
10	11-225 232-15	Senkschraube M 5 x 16 Countersunk screw M 5 x 16 Vis å tête noyée M 5 x 16 Tornillo avellanado M 5 x 16	27	95-714 352-41	Mitnehmer Actuator Toc d'entraînement Pieza de arrastre
11	95-714 351-12	Nocken Trip Came Leva	28	95-714 355-45	Spannplatte Tensioning plate Plaque de tension Placa tensora
12	12-305 394-15	Scheibe 17 Washer 17 Rondelle 17 Arandela 17	29	11-130 251-15	Zylinderschraube M 5 x 30 DIN 912 Pan-head screw M 5 x 30 DIN 912 Vis à tête cylindrique M 5 x 30 DIN 912 Tornillo cilíndrico M 5 x 30 DIN 912
13	14-018 620-01	Kugellager Ball bearing Routement à bifles Cojinete de bolas	30	95-714 357-45	Profilleiste Sectional strip Barre profilée Barra perfitada
14	95-714 343-91	Kreuzklemmstück Cross clamping member Pince-tube en croix Abrazadera en cruz	31	12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6
15	95-714 347-05	Welle Shaft Arbre Eje	32	12-305 171-15	Scheibe 6,4 Washer 6.4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4
16	13-052 268-15	Spannstift Split tubular pin Goupille de serrage Pasador elástico	33	11-210 289-05	Senkschraube M 6 x 40 Countersunk screw, M 6 x 40 Vis à tête noyée M 6 x 40 Tornillo avellanado M 6 x 40
17	95-714 348-41	Hebel Lever Levier Palanca			
~					



PosNr. Item No. N° pos. № de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Telle-Benennung Description Nom de pièce Denominación
	95-632 215-41	Klappe Flap Abattant Tapa	18	95-632 209-91	Lager rechts Mounting, right Palier droit Cojinete derecho
2	99-133 962-91	Lagerbock m. Bolzen Bearing bracket with stud Chevalet av. axe Soporte con perno	19	14-731 730-05	Buchse Bush Douille Casquillo
3	12-305 174-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela	20	95-633 048-45	Winkel Bracket Equerre Soporte
4	12-500 190-45	Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	21	95-632 207-91	Lager links Mounting, left Palier, gauche Cojinete izquierdo
5	11-130 293-15	Zylinderschraube M6 x 16 Cheese-head-screw M6 x 16 Vis à tête cylindrique M6 x 16 Tornillo cilíndirco M6 x 16	22	12-005 235-15	Sechskantmutter M10 Hexagon nut M10 Ecrou six pans M10 Tuerca hexagonal M10
6	99-133 450-91	Pneumatikzylinder Pneumatic cylinder Vérin pneumatique Cilindro neumático	23	12-305 264-15	Scheibe 10,5 Washer 10,5 Rondelle 10,5 Arandela 10,5
7	15-032 001-45	Dichtring 0-1/8 " Seal 0-1/8 " Bague d'étanchéité 0-1/8 " Anillo de junta 0-1/8 "	24	95-600 259-15	Bolzen Pin Boulon Perno
8	18-277 001-91	Doppelnippel R 1/8 " Double nipple R 1/8 " Nipple double R 1/8 " Boquilla doble R 1/8 "	25	12-315 310-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela
9	99-115 505-91	Drosselrückschlagventil Check-return valve Clapet anti-retour avec étranglement Válvula estranguladora de retroceso	26	95-632 205-45	Träger Bracket Support Soporte
10	18-378 001-61	L-Verschraubung L-Union Raccord en L Racor en L	27	11-130 305-15	Zylinderschraube M6 x 25 Cheese-head screw M6 x 25 Vis à tête cylindrique M6 x 25 Tornillo cilindrico M6 x 25
11	16-041 095-21	Gabelgelenk Yoke Articulation à fourche Articulación de horquilla			
12	11-130 293-15	Zylinderschraube M6 x 16 Cheese-head screw M6 x 16 Vis à tête cylindrique M6 x 16 Tornillo cilindrico M6 x 16			
13	11-130 227-15	Zylinderschraube M5 x 12 Cheese-head screw M5 x 12 Vis à tête cylindrique M5 x 12 Tornillo cilindrico M5 x 12			
14	12-500 171-45	Federring Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica			
15	12-305 144-15	Scheibe Washer Rondelle Arandela	,		
16	95-632 210-45	Winkel Bracket Equerre Soporte			
17	11-130 239-15	Zylinderschraube M5 x 20 Cheese-head screw M5 x 20 Vis à tête cylindrique M5 x 20 Tornillo cilindrico M5 x 20			


PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	19.7
1	95-713 987-45	Piatte Plate Piaque-support Placa	18	12-305 141-15	Scheibe 5,3 Washer 5,3 Rondelle 5,3 Arandela 5,3	
2	99-134 301-91	2/2-Wege-Magnetventil Typ 211 2/2-way-solenoid valve Typ 211 Distributeur 2 voies/2 pos., type 211 Válvula de 2 vías y 2 posiciones, tipo 211	19	11-130 227-15	Zylinderschraube M5 x 1 Cheese-head screw M5 x Vis à tête cyl. M5 x 12 Tornillo cilíndrico M5 x	12
3	11-130 179-15	Zyfinderschraube M4 x 12 Cheese-head screw, M4 x 12 Vis à tête cyl. M4 x 12 Tornillo cilíndrico M4 x 12				
4	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4				
5	18-378 001-61	L-Verschraubung LCK 1/8 Pk-4 L-union LCK 1/8 Pk-4 Raccord en L; LCK 1/8 Pk-4 Racor en L LCK 1/8 Pk-4				
6	99-134 588-91	Ventil, 4/2-Wege Valve, 4/2-way Distributeur 4 voies/2 pos. Válvula de 4 vías y 2 posiciones	:			
7	11-130 245-15	Zylinderschraube M5 x 25 Cheese-head screw, M5 x 25 Vis à tête cyl. M5 x 25 Tornillo cilíndrico M5 x 25				
8	12-500 171-45	Federring B5 Spring washer B5 Rondelle élastique B5 Arandela elástica B5				
9	12-024 171-15	Sechskantmutter M5 Hexagon nut M5 Ecrou six pans M5 Tuerca hexagonal M5				
10	18-279 020-91	Verschlußschraube R 1/4 Cap screw R 1/4 Bouchon R 1/4 Tornillo de cierre R 1/4				
11	15-032 002-45	Dichtring 0-1/4 Seal 0-1/4 Bague d'étanch, 0-1/4 Anillo de junta 0-1/4				
12	18-372 004-61	Schnellverschraubung CK 1/4 Pk6 Quick-screw-union CK 1/4 Pk6 Raccord rapide CK 1/4 Pk6 Racor rápido CK 1/4 Pk6				
13	99-134 446-91	Ventii, Wege-, 3/2, 1/8 Typ 312-1-C Valve, 3/2-way, 1/8 Typ 312-1-C Distributeur 3 voies/2 pos. 1/8, type 312-1-C Válvula de 3 vías y 2 posiciones 1/8, tipo 312-1-C				
14	11-130 227-15	Zylinderschraube M5 x 12 Cheese-head screw, M5 x 12 Vis à tête cyl. M5 x 12 Tornillo cilíndrico M5 x 12				
15	18-378 002-61	L-Verschraubung LCK 1/8 Pk6 L-union LCK 1/8 Pk6 Raccord en L; LCK 1/8 Pk6 Racor en L LCK 1/8 Pk6				
16	15-032 001-45	Dichtring 0-1/8 Seal 0-1/8 Bague d'étanch. 0-1/8 Anillo de junta 0-1/8			,	
17	12-305 114-15	Scheibe 4,3 Washer 4.3 Rondelle 4,3 Arandela 4,3				
	1		1	1	1	


19.8			Tydo file engalg Description Note: the police		20.0	
LE M		40	ing mil	di-Tentrifiae	1	0
			man to the control	16 000 201 000		
	-					
				1		
5 4					-	
• 0	-					
					- 17	
8						
70						
					- 12	
4	2					
000	\$ =			1	0.00	
5	3			-		

	PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Nom de pièce Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande Nº de pedido	Telle-Benennung Description Nom de plèce Denominación	19.8
	1	95-631 308-41	Schutzbügel Guard Etrier de protection Estribo de protección				
	2	11-130 293-15	Zylinderschraube M 6 x 15 Pan-head screw M 6 x 15 Vis à tête cylindrique M 6 x 15 Tornillo cilíndrico M 6 x 15				
	3	12-305 174-15	Scheibe 6,4 Washer 6,4 Rondelle 6,4 Arandela 6,4				
	4	12-500 190-45	Federring A6 Spring washer A6 Rondelle élastique A6 Arandela elástica A6				
	5	12-024 191-15	Sechskantmutter M 6 Hexagon nut, M 6 Ecrou six pans M 6 Tuerca hexagonal M 6				
	6	95-633 392-41	Schutz Guard Plaque de garde Protección				
i	7	11-130 176-15	Zylinderschraube M 4 x 6 Pan-head screw M 4 x 6 Vis à tête cylindrique M 4 x 6 Tornillo cilíndrico M 4 x 6			Ş	
	8	12-500 150-45	Federring A4 Spring washer A4 Rondelle élastique A4 Arandela elástica A4				
_	_						
				:			
					}		
-		1		1		1	

.

Wartungseinheit Conditioning unit Groupe de conditionnement de l'air comprimé Grupo acondicionador del aire comprimido





Schmiermittel-Tabelle Table of lubricants Tableau des lubrifiants Tabla de lubricantes Bestellnummer für Behälter mit:
Ordering number for can containing:
Numéro de commande pour récipients avec:
Número de pedido para recipientes con:

	Liter Litre Litro	Kg	Shell Tellus 123	Sewtrol EL	Shell-Alvania 3	Shell-Retinax G
9	0,09		91-129 138-91			
	0,25		91-129 916-91			
	1		91-129 917-91	91-129 941-91		
	5		91-129 919-91			
	10	·	91-129 920-91			
		1			280-1-120 247	
Remox 6		0,5				280-1-120 242

## **PFAFF**